

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Чайник

ASK400



red dot

KAMBROOK

ЧАЙНИК

ASK400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 1850–2200 Вт

Объем: 1,2 л

Вес: 1,15 кг

Габариты (ВхШхГ):

280х190х160 мм

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Информация
о назначении
изделия: устройство
предназначено
для кипячения воды.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Поддерживайте в чистоте корпус чайника. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Никогда не погружайте чайник, основание с электрическими контактами, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте чайник в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- При обнаружении повреждений любого рода прекратите использование чайника и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание повреждения чайника необходимо регулярно удалять накипь.
- Недостаточное количество воды (меньше 500 мл) приведет к преждевременному отключению чайника.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Чайник предназначен только для кипячения воды. Запрещается использование чайника не по назначению.
- Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию чайника, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

ЧАЙНИК ASK400

ОПИСАНИЕ

- 1 Корпус объемом 1,2 л
- 2 Кнопка включения / выключения
- 3 Основание с углом вращения 360° и отсеком для хранения шнура
- 4 Фильтр от накипи (не показан на рисунке)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Наполните чайник водой до отметки максимального уровня **MAX**.
- Вскипятите и вылейте воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Наполните чайник водой, чтобы уровень воды не превышал отметки **MAX**.
- Поставьте чайник на основание и подключите к электросети.
- Нажмите на кнопку включения.

KAMBROOK

ЧАЙНИК

ASK400

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ЧИСТКА



Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите корпус чайника сначала влажной, а затем сухой мягкой салфеткой.

Фильтр внутри прибора требует периодической чистки. Частота чистки зависит от качества воды. Чистить фильтр нужно при образовании на нем заметных пятен.

- Аккуратно снимите фильтр с креплений, протрите мягкой салфеткой и промойте под проточной водой.
- Установите фильтр на место.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Из-за накипи, образующейся внутри чайника при кипячении водопроводной воды, может со временем измениться цвет внутренней поверхности чайника. Накипь нужно удалить специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Если накипь не удалять, это негативно скажется на внешнем виде и производительности прибора и может привести к его поломке.



ВНИМАНИЕ
Не используйте металлические мочалки или жесткие/абразивные чистящие средства. Это приведет к повреждению корпуса.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

