

Набор щёточек Braun Face 80-m

Этот набор щёточек - всё, что нужно Вашей коже для безупречной красоты.

Есть множество вещей, которые Вы можете сделать, чтобы Ваша кожа чувствовала себя, и выглядела великолепно. Специалисты Braun разработали набор специальных щёточек, которые теперь Вы можете использовать с Вашим устройством Braun Face.

Разработаны для устройств Braun Face (SE810, SE820, SE830, SE831)

Бонусная серия Braun Face 80-m включает в себя 4 разных щётки, для того чтобы удовлетворить все Ваши потребности по уходу за кожей и предоставить комплексный и тщательный уход за кожей лица.

- **Обычная щётка - в 6 раз эффективнее, чем ручное очищение**

Мягко восстанавливает восхитительную чистоту и блеск кожи лица, удаляя макияж и загрязнения. Благодаря сотням микровибраций, очищающая щётка Braun Face работает в 6 раз эффективнее, чем ручное очищение.

- **Экстрамягкая - Очищение для чувствительной кожи**

Экстрамягкое очищение для чувствительной кожи. С удлинёнными (14 мм) и более густыми щетинками с закруглёнными концами. Прекрасно восстанавливает естественную чистоту чувствительной кожи, не вызывая раздражения. Мягко подготавливает кожу к впитыванию кремов и лосьонов.

- **Отшелушивание - глубокая очистка пор**

Мягко удаляет омертвевшие клетки кожи. Удлинённые наружные щетинки (10 мм) и укороченные внутренние (8 мм) для интенсивного и глубокого очищения пор. Стимулирует восстановление клеток кожи и процессы омолаживания.

- **Спонж - аппликатор для кремов и макияжа**

Для втирания крема в кожу и нанесения макияжа. С легко очищаемой мягкой губчатой поверхностью. Сочетания мягкости спонжа и великолепного результата.

Использование во влажных и сухих условиях

Braun Face на 100% водонепроницаем, поэтому Вы можете сделать мягкое и полноценное очищение частью Вашего ежедневного ухода во время принятия душа.

Ежедневное применение.

Регулярная замена

Убедитесь, что Вы заменяете щётки и Спонж приблизительно каждые 3 месяца.

Страна производитель Китай.



Replace every
3 months



- GB** Replace every 3 months.
- FR** Remplacer tous les 3 mois.
- PL** Wymienne co 3 miesiące.
- RU** Меняйте каждые 3 месяца.
- UA** Змінюйте кожні 3 місяці.
- TR** Her 3 ayda bir değiştirin.