


REMINGTON®

Volume and Protect



AS8110



KEY FEATURES

- 1 1000 Watt power handle
- 2 50mm thermal mixed bristle brush
- 3 40mm thermal mixed bristle brush
- 4 2-way rotation switch
- 5 Speed/heat setting switch
- 6 Cool setting
- 7 Attachment locking ring
- 8 Inlet grill
- 9 Hang up loop
- 10 Swivel cord

PRODUCT FEATURES

- 1000 watts.
- Advanced ceramic coated barrels infused with Keratin micro conditioners.
- 2 speed/heat settings for versatile styling.
- Cool setting to help set your style.

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

❖ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений. 
- 3 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.
- 4 Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные участки тела.
- 5 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 6 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 7 Во время использования следите, чтобы решетки входного и выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет автоматическую остановку устройства. В таком случае следует выключить устройство и дать ему остыть.
- 8 Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена бытовым мусором, волосами и т. д.
- 9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 10 Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время работы.
- 11 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 12 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 13 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 14 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром питания или вилкой.

- 15 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 16 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо охладить.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Мощность основания устройства 1000 Вт
- 2 Термощетка диаметром 50 см с разными типами щетинок
- 3 Термощетка диаметром 40 см с разными типами щетинок
- 4 2-направленный переключатель вращения
- 5 Переключатель скоростей и установки температуры
- 6 Функция подачи холодного воздуха
- 7 Кольцо-фиксатор насадки
- 8 Входная решетка
- 9 Петля для подвешивания
- 10 Вращающийся шнур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Мощность 1000 Вт.
- Барабаны с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным микрокондиционером с кератином.
- 2 установки скорости/температуры для разнообразной укладки.
- функция подачи холодного воздуха для формирования вашего собственного стиля.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Вымойте и обработайте волосы кондиционером как обычно.
- 2 Полотенцем отожмите из волос излишнюю влагу и расчешите их.
- ★ Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.
- 3 Выбирайте насадки перед включением устройства.
- 4 Насадки можно легко установить на рукоятку, просто выровняв стрелки (▽) на кольце-фиксаторе насадки с пазами по краю рукоятки, после чего необходимо повернуть кольцо-фиксатор до щелчка влево в направлении стрелки фиксации (△ ⊞), чтобы закрепить насадку.
- 5 Включите устройство в сеть.
- 6 Перед укладкой следует частично подсушить волосы от корней по всей длине.

- ✱ Совет: для получения наилучших результатов высушите волосы на 80%.
- 7 Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- 8 Щетинная щетка 50 мм придает объем, она идеально подходит для волос средней длины и длинных волос.
- 9 Щетинная щетка 40 мм добавляет объем у корней и создает легкие завитки. Идеально для коротких тонких волос.
- 10 Для вращения щетки можно повернуть переключатель вправо – щетка повернется по часовой стрелке.
- 11 Намотайте нижнюю часть волос на щетку.
- 12 Поверните вращающийся переключатель, чтобы намотать волосы на щетку по всей длине до корней.
- 13 Для размотки поверните вращающийся переключатель в противоположном направлении.
- 14 Перед снятием насадок дайте им остыть.
- 15 Для снятия насадок поверните кольцо-фиксатор со щелчком вправо в направлении стрелки разблокировки (∇) и стяните насадку с рукоятки.
- 16 Добавьте объем у корней в конце укладки.
- 17 По окончании выключите устройство и отключите его от сети.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Чтобы поддерживать максимальную эффективность изделия и продлить срок службы двигателя, важно регулярно удалять пыль и грязь с задней решетки, а также выполнять чистку мягкой щеткой.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No AS8110

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 1000 Вт

15/INT/ AS8110 T22-0003695 Version 09/15

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2015 SBI