

Breville

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ N360

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

N360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон взвешивания: 8–150 кг
Точность взвешивания: 100 г
Габариты (В×Ш×Г):
43×320×260 мм
Вес: 1,35 кг
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы настольные: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Декларация соответствия ТС №RU Д-СН.АЛ16.В.53187. Дата регистрации 24.08.2016. Действительно до 23.08.2019.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленной декларации соответствия. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед эксплуатацией убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены и безопасно утилизированы.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой — протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Устанавливайте весы на удалении от источников тепла, избегайте попадания прямого солнечного света на прибор.
- Размещайте весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности. Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на коврах или ковровых покрытиях.
- Старайтесь оказывать на весы устойчивое давление. Не становитесь на край платформы, распределяйте нагрузку равномерно.
- Не следует бросать весы или стучать по ним, что может вывести прибор из строя.
- При взвешивании стойте на весах ровно, стараясь не раскачиваться.
- Не используйте для чистки весов химикаты или абразивные чистящие средства.
- Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%).
- Данные настольные весы не предназначены для использования в торговле.
- Запрещается оказывать нагрузку на весы более 150 кг, это может вывести их из строя.
- Запрещается хранить предметы на весах, когда они не используются.

BREVILLE

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

N360

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не следует хранить напольные весы в вертикальном положении.
- Не допускайте попадания инородных тел или жидкости внутрь весов, это может привести к их повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Прибор не является высокоточным средством измерения. Из-за воздействия внешних факторов допускается погрешность показаний.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не следует использовать весы на мокром и скользком полу и вставать на край напольных весов, чтобы избежать случайных падений.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует обратиться к разделу **Индикация ошибок**. В случае если неисправность прибора не удалось устранить, прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Дисплей
- 2 Платформа
- 3 Кнопка включения
- 4 Значение измерения
- 5 Индикация заряда
- 6 Единицы измерения



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для измерения веса.

BREVILLE

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

N360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание!

Вставайте на весы только после появления на дисплее индикации **U.U.**

- Удалите все упаковочные материалы и безопасно утилизируйте их.
- Установите весы на твердой и ровной поверхности в хорошо освещенном месте.
- Включите весы, нажав на кнопку включения , и дождитесь появления на дисплее индикации **U.U.** Весы готовы к работе.
- Встаньте на весы, приняв устойчивую позу, и подождите, когда на экране появится индикация измеренного веса.
- Если не предпринимать никаких действий, вес обнулится автоматически примерно через 12 секунд.
- Если наблюдаются незначительные отклонения веса, повторите взвешивание.

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (КГ/ФУНТ)



- В режиме взвешивания нажмите кнопку Unit, расположенную на задней стороне весов, для выбора требуемой единицы измерения:
kg — килограммы;
lb — фунты.
- Установите требуемую единицу измерения перед взвешиванием (килограммы или фунты). В процессе взвешивания изменить ее не удастся.

ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

Проблема	Возможная причина	Решение
На дисплее отображается Egg	Индикация перегрузки	Ваш вес превышает допустимый уровень 150 кг. Повторите попытку
На дисплее отображается 	Индикация низкого напряжения	Нажмите на кнопку включения 

BREVILLE

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

N360

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов.
- Протирайте весы сухой мягкой тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие	ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
Модель	N360
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
 - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
 - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
 - механическими воздействиями;
 - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
 - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
 - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
 - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
 - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

