

Инструкция:

Используйте по назначению, указанному на упаковке товара.

Подходит только для модели гриля Tefal GC712D34.

Можно мыть в посудомоечной машине.

Материал – алюминий, антипригарное покрытие.

Ручки из термопластика.

Упаковка – индивидуальная, картон.