

Инструкция:

Используйте по назначению, указанному на упаковке товара.

Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Материал – пластик и нерж.сталь.

4 барабана-овощерезки в комплекте.

Упаковка – индивидуальная, картон.