

sinbo

SHD 7052 SAÇ ŞEKİLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



www.sinbo.com.tr

for Turkey

Русский

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС SINBO SHD 7052 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение нашей продукции. Данная инструкция составлена для Вас с целью обеспечения полного удовлетворения и максимальной производительности изделия.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации электроприборов, особенно в случае присутствия детей, должны быть предприняты основные меры предосторожности, включая следующие:

- Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке выпрямителя для волос, соответствует напряжению Вашей домашней сети. Наша компания не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате данной разницы напряжений, и они не будут покрываться гарантией.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях. Не используйте его вне помещения в коммерческих или промышленных целях. Иначе вызывающая затруднение эксплуатация не будет покрываться гарантией.
- Это устройство не предназначено для использования людьми с нарушением физических, умственных или сенсорных способностей либо людьми, имеющими ограниченный опыт и знания (включая детей). Эксплуатация устройства такими людьми допускается под надзором ответственных лиц, дающих необходимые указания. Дети не должны играть с устройством.
- Во избежание повреждения прибора не используйте удлинительные кабели, через которые поступает недостаточный ток.
- Не используйте прибор в случае его падения в воду или другую жидкость, выключите его из розетки и отдайте в авторизованный сервисный центр "Sinbo" для осмотра.
- НИКОГДА не используйте прибор мокрыми руками и с босыми ногами.
- Шнур питания выпрямителя для волос должен находиться на достаточном расстоянии от секций электрообогрева во время эксплуатации и после нее.
- В случае поломки или повреждения шнура питания либо штепсельной вилки в связи с падением прибора или по любой другой причине не производите разборку прибора и ремонт самостоятельно. При возникновении любых неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Следите за тем, чтобы использовались только оригинальные запасные части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Так как выпрямляющие пластины прибора очень сильно нагреваются, держите их на достаточном расстоянии от рук, глаз, ушей и лица и не допускайте соприкосновения с шеей. Удерживайте прибор только за ручку и область, безопасную для рук.
- Когда прибор горячий, во время его работы или включения в розетку не оставляйте его на поверхностях, не устойчивых к воздействию высоких температур (дерево, пластик, ткани и т.д.).
- Не используйте прибор с намотанным шнуром.
- Избегайте действий, в результате которых возможно повреждение шнура или вилки прибора. Не переносите устройство за шнур; при извлечении вилки из розетки держитесь за саму вилку, а не тяните за провод.
- Не наматывайте шнур питания вокруг прибора.
- Всегда содержите пластины выпрямителя в чистоте. Не допускайте наличия таких веществ, как

пыль, грязь, формообразующий аэрозоль, гель, желе и т.д.

- **ВСЕГДА** после завершения использования изделия всегда отключайте его от сети питания. Убедитесь, что устройство выключен из розетки, когда оно не используется, перед очисткой или уходом.

- Соблюдайте осторожность, так как аппарат сохраняет температуру в течение некоторого времени после его использования.

Перед очисткой прибора или помещением его на хранение всегоя производите очистку.

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с рекомендациями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1- НИКОГДА не используйте выпрямитель для волос в ванной, душе либо в местах, близких от воды, а также мокрыми руками.


2- Когда прибор не используется, **ВСЕГДА** устанавливайте кнопку в положение "выкл." для выключения прибора из розетки.

При расположении прибора близко от воды, когда он выключен с помощью выключателя, но все еще включен в розетку, возникнет опасность.



Б.ОПИСАНИЕ

1. Дисплей нагревания
2. Керамические пластины
3. Шнур питания с вилкой, вращающейся на 360 градусов
4. Кнопки регулировки нагревания
5. Кнопка «Вкл./Выкл.»
6. Кнопка блокировки



В. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Алюминиевая пластина с керамическим покрытием
- * Нагреватель РТС
- * Цифровой точный регулятор температуры со светодиодным индикатором (120,140,160,180,200С)
- * Установка требуемой температуры
- * Функция постоянного нагрева
- * Шнур, вращающийся на 360 градусов
- * Система фиксатора ручки
- * Автоматическое выключение, если прибор не будет использоваться в течение более 45 минут
- * 220-240В, ~ 50 Гц, 38 Вт

Г. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- * Включите устройство в электрическую розетку, оно перейдет в режим ожидания

- * Нажмите кнопку от "0" до "1" для включения, загорится светодиодный индикатор, ионный генератор начнет работать.

* Нажмите кнопку от "0" до "1" для выключения, светодиодный индикатор погаснет, ионный генератор перестанет работать.

* После включения прибора на светодиодном дисплее будет установлена температура по умолчанию 120°C. Светодиодный индикатор будет гореть до тех пор, пока температура отрицательного температурного коэффициента не достигнет установленного значения.

* Нажмите кнопку "+" или "-" для входа в режим установки температуры, на ЖК-дисплее отобразится устанавливаемая температура, ее можно увеличивать или уменьшать на 5°C, устройство перейдет обратно в рабочий режим через 5 с, если настройки не будут выполнены, диапазон температур составляет: 120-200°C.

* В рабочем режиме, если температура отрицательного температурного коэффициента будет меньше установленной температуры, устанавливаемое значение температуры будет гореть до тех пор, пока отрицательный температура отрицательного температурного коэффициента будет больше устанавливаемой температуры.

* Если устройство не будет использоваться в течение 45 секунд, оно выключится автоматически.

* Выключите прибор из розетки и дайте ему остыть перед тем, как поместить его на хранение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Данный прибор очень сильно нагревается, особенно по достижении максимальной температуры. Мы рекомендуем перед выпрямлением всегда устанавливать тип Ваших волоси всегда проверять на пряди волос, что установленная температура подходит для Ваших волос.
- Во время работы прибора передняя крышка имеет высокую температуру, изделие должно находиться от корней волос на расстоянии 30 ~ 50 мм во избежание получения ожогов.
- Во время работы прибора скорость работы не должна быть слишком низкой.
- Все вентиляционные и выходные отверстия должны быть очищены от грязи и пыли, перед очисткой прибор должен быть выключен из розетки, протирайте устройство мягкой тканью.

Д. ОЧИСТКА

- Перед помещением устройства на хранение подождите, пока оно охладится.
- Для очистки используйте мягкую, легкую и смоченную ткань.
- Перед выполнением очистки выключайте устройство из розетки
- НЕ опускайте устройство в воду или другую жидкость для очистки.
- Используйте смоченную ткань.

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы, соответствующие требованиям директив ЕС об отходах электрического и электронного оборудования.

не утилизируйте данное изделие как несортированные городские отходы. Для получения информации о ближайшем пункте сбора обращайтесь в местные муниципальные органы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7052-28012015

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Слор Малземелери Имаялт Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай
Импортер в РФ: Общество с о,граниченной ответственностью «Фри,от»
109029, __, Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru
Гарантийный срок: 12 мес,



- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790

Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 2015