

CE INFO

sinbo

SHD 7048 SAÇ ŞEKİLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



www.sinbo.com.tr

for Turkey

Русский

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС, ЩИПЦЫ (2 В 1)

SINBO SHD 7048

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед началом эксплуатации прибора тщательно изучите данную инструкцию и храните ее в безопасном месте для дальнейшего использования.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях, а не для промышленных целей.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра, когда он не используется. Также это поможет сэкономить электроэнергию и продлить срок службы устройства.
- Не оставляйте прибор в доступном для детей или лиц с ограниченными возможностями месте.
- Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению сети.
- Не используйте данное устройство вблизи ванной, душа и других емкостей с водой.
- Храните его в месте, недоступном для детей.
- Не используйте прибор для выпрямления влажных волос.
- Не используйте прибор в случае повреждения шнура или штепсельной вилки, а также в случае его неправильной работы.
- Не роняйте прибор и не вставляйте что-либо в его углубления.
- Не оставляйте прибор включенным на какой-либо поверхности.
- Данный прибор нагревается во время работы. Не допускайте соприкосновения его горячих деталей с кожей во избежание ожогов.
- Никогда не оставляйте прибор подключенным к розетке.
- Никогда не убирайте прибор, когда он еще горячий и подключен к розетке.
- Никогда не наматывайте кабель вокруг прибора, когда он еще горячий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите прибор к розетке.
 - Данный выпрямитель волос имеет встроенную керамическую систему РТС для поддержания постоянной температуры керамических пластинок. Нажмите на фиксатор и установите его во внешнее положение, это позволит использовать функцию выпрямления. Нажмите на фиксатор и установите его во внутреннее положение, это позволит использовать функцию щипцов.
 - Для идеального выпрямления волос пряди не должны быть слишком толстыми.
 - Начинать следует с корней, поместив их между пластинками в перпендикулярном положении и осторожно потянув вниз до конца пряди.
- В случае необходимости данное действие необходимо повторить несколько раз.
- Данный порядок действий следует применять для остальных волос.
 - По мере завершения выключите прибор, установив выключатель в соответствующее положение, и извлеките вилку из розетки.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

В случае неудачного подключения сети не пытайтесь произвести замену самостоятельно, так как это потенциально опасно. Сдайте прибор в авторизованную службу технической поддержки. Эти же рекомендации являются применимыми к другим видам неисправностей.

ДЕТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Электропитание: 230 В переменного тока, частота 50 Гц
- Мощность: 55 Вт
- Пластинка с керамическим покрытием
- Нагреватель РТС
- Регулировка температуры от 140С до 220С
- Выключатель питания
- Шнур, вращающийся на 360 градусов

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7048-30092014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торговой организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.