

# sinbo

## SHD 7015 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

### KULLANMA KILAVUZU

TR  
EN  
FR  
NL  
DE  
ES  
RU  
UA  
AR  
HR



## Русский

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС

Перед использованием устройства внимательно и до конца прочтите и сохраните это руководство.

#### Модель и техническая характеристика

- Выбор двух уровней скоростей и трех температур
- Съемная задняя крышка
- Насадки концентратор и диффузор
- Подача холодного воздуха
- Подвесное кольцо
- Защита от перегрева
- 220-240В~, 50Гц, 2200Вт

#### Важные предупреждения

Пользуясь этим электрическим прибором, необходимо всегда соблюдать основные правила безопасности, включая перечисленные ниже:

1. Перед началом использования прибора убедитесь в том, что напряжение в вашей сети соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке прибора.
2. Данный прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительного разъяснения относительно использования электроприбора. Чтобы дети не играли с прибором, не оставляйте их без присмотра.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не используйте этот прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.  

4. Не забывайте, что близкое расположение воды в ванной комнате делает фен опасным даже если он выключен, поэтому никогда не оставляйте прибор включенным в розетку.
5. Для безопасного применения прибора в ванной комнате, в качестве дополнительной защиты рекомендуется смонтировать устройство (термозистор), снижающее ток до безопасного остаточного значения, номинальная величина которого не будет превышать 30mA. Чтобы получить более подробные сведения, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
6. Будьте особенно внимательны при использовании прибором детьми или инвалидами или в их присутствии. Храните устройство в недоступном для детей месте.
7. Никогда и ничем не перекрывайте воздушные отверстия.
8. В случае перегрева прибор отключается автоматически. В таком случае необходимо перевести выключатель в положение выключено, отключить устройство от сети и подождать полного остывания. Прежде чем включить прибор снова, убедитесь в том, что его отверстия не забиты ворсом, волосами и т.п.
9. Не направляйте струю горячего воздуха в глаза или чувствительные к нагреванию участки.

## **Важные предупреждения**

10. Никогда не беритесь за прибор мокрыми руками, оберегайте от погружения в воду и не допускайте намокания.
11. Фен предназначен только для сушки и укладки волос человека, поэтому никогда не используйте прибор в иных целях.
12. Никогда не пытайтесь отключить прибор, с силой потянув за шнур. Не обматывайте шнур вокруг прибора. Регулярно осматривайте шнур на предмет повреждений. Поврежденный шнур может стать причиной возникновения опасных ситуаций.
13. Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
14. Всегда отключайте прибор от сети даже если вы оставляете его на короткое время.
15. После каждого применения обязательно удаляйте вилку из розетки.
16. Для предотвращения накапливания жира и других остатков, очищайте прибор после каждого применения.

### **Сушка**

1. Включите прибор в розетку.
2. Установите переключатели на желаемый режим пользования и включите.

### **Прибор оснащен регулятором потока воздуха и регулятором температуры:**

- (1) SHD 7015: вы можете уложить ваши волосы после сушки и закрепить их форму с помощью обдува потоком холодного воздуха, нажав на соответствующую кнопку.
- (2) Сушите волосы, держа фен на некотором удалении, и расчесывая волосы щеткой.

0= прибор выключен

Скорость 1+ Нагревание 1= Низкая скорость и нагревание

Скорость 1+ Нагревание 2= Низкая скорость и высокая температура

Скорость 1+ Нагревание 3= Низкая скорость и самая высокая температура

Скорость 2+ Нагревание 1= Высокая скорость и низкая температура

Скорость 2+ Нагревание 2= Высокая скорость и высокая температура

Скорость 2+ Нагревание 3= Высокая скорость и самая высокая температура

Кнопка только подачи холодного воздуха = Подает струю холодного воздуха

### **Концентратор**

### **Насадка-концентратор**

Насадка-концентратор направляет и усиливает струю воздуха, облегчая укладку волос.

Установите насадку-концентратор на фен. Чтобы отсоединить насадку, потяните в сторону от прибора.

### **Чистка**

1. Протрите прибор чистой тканью.

## **Чистка**

2. Аксессуары можно очищать с помощью увлажненной ткани или промывать под струей воды из крана.

Отсоединяйте аксессуары до чистки. Перед применением или перед хранением необходимо обеспечить тщательную сушку аксессуаров.

Никогда не пытайтесь промыть прибор в воде или под струей воды из крана.

## **Хранение**

Не оставляйте вилку прибора в розетке, когда вы им не пользуетесь.

Подождите пока прибор остывает и уберите на хранение в сухое место. Для облегчения пользования, этот фен оснащен практическим кольцом для подвешивания. Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, это становится причиной ускоренного износа и сокращает срок его службы. Для предотвращения опасных ситуаций, в случае повреждения шнура питания, отнесите прибор в магазин, где вы его приобрели или в авторизованный сервисный центр.

## **Правильно утилизируйте данный прибор**



Этот знак означает, что в соответствии с директивами ЕС, продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. С целью защиты окружающей среды и здоровья человека и предотвращения ущерба от неконтролируемого использования отходов, а также для обеспечения переработки и возможности повторного использования материалов, необходимо сдавать подобные отходы в специальные пункты вторсырья. Пожалуйста, для утилизации отслуживших приборов обращайтесь в пункты возврата и сбора вторсырья или в тот магазин, где вы приобрели этот прибор. Таким образом, сдавая прибор в подобные места, вы будете способствовать экологически благоприятному способу утилизации отходов и повторному использованию после переработки.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7015-28092015

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев

Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеканик Урюнлөр Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидэре  
Мавкии, Джихангир Мах, Говерджин, Джад, № 4, Авдыхылар, Стамбул, Турция

Страна производителя: Китай  
Импортёр в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,ОГ»  
109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская ул. 42, офис 400-В  
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835  
[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)  
Гарантийный срок: 12 мес.



CEVKO  
VAKFI ÜYESİDİR



CE

ERC



**ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMΑ  
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER  
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.  
VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 444 66 86  
[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr) - [info@sinbo.com.tr](mailto:info@sinbo.com.tr)

**- UYGUNLUK BEYANI / CE -**  
Intertek Testing Services Hangzhou  
16 No. 1 Ave., Xiaoshan Economic Development  
District, Hangzhou, China  
**EEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**AEUE Yönetmeliğine uygundur.**  
Made in P.R.C. İmal Yılı : 2015