


SHIVAKI®

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



SMW2015EE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

“SHIVAKI (JAPAN) IND.
LTD”

Mohnish Madaan



Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на микроволновой печи SHIVAKI.

Внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании печи.

Меры безопасности	3
Технические характеристики	5
Установка и подключение	6
Радиопомехи	6
Возможные неполадки и способы их устранения	7
Практические советы и рекомендации	7
Внешний вид прибора	8
Панель управления	9
Эксплуатация печи	10
Установка цифровых часов	10
Установка времени приготовления и выбор уровня мощности	10
Функция “Установка”	10
Экспресс	11
Быстрая разморозка	11
Разморозка по весу	11
Память	12
Блокировка от детей	12
Остановка печи	12
Чистка и уход	13
К сведению покупателя	13
Список сервисных центров	14

Меры безопасности

3

- **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.** Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующей заземлённой розетке.

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации прибора и возможных рисках.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте детей без присмотра при использовании прибора и не допускайте игр детей с прибором.

ВНИМАНИЕ! Использование прибора детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования прибора и те опасности, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания, его замену должен производить специалист сервисного центра или аналогичный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых частей, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

Меры безопасности

4

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
 - избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
 - при появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.
- Во избежание ожогов, необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

Требования по технике безопасности

5

- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт

Номинальная выходная мощность: 700 Вт

Номинальное напряжение питания: 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Частота микроволн: 2450 МГц

Габаритные размеры печи ВxШxГ, мм: 262 × 452 × 330

Внутренние размеры печи ВxШxГ, мм: 198 × 315 × 297

Объем: 20 литров

Вес нетто, кг.: 10.5

Установка и подключение

6

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую, горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
4. Не устанавливайте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние сверху должно быть не менее 20 см, от задней стенки не менее 10 см, с правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 5 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.
8. Не используйте печь без стеклянного поддона и роликовой подставки.
9. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или над любой горячей или острой поверхностью.
10. Не используйте печь на открытом воздухе.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением, проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
- Ни производитель, ни продавец не несет ответственность за ущерб или в случае травм, причиненных в результате не соблюдения подключения электрических соединений.

ВНИМАНИЕ! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, держась за сетевой шнур. Не опускайте шнур и вилку в воду или в какую-либо жидкость.

Радиопомехи

1. Микроволны могут вызывать помехи при приеме телевизионных или радиосигналов.
2. Чтобы минимизировать помехи:
 - регулярно очищайте дверцы и уплотнители дверцы;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - переместите antennу радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
 - убедитесь, что радио или телевизионная антenna установлена должным образом;
 - подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

Возможные неполадки и способы их устранения

7

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Печь не работает:

1. Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и включите снова.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи, есть ли напряжение в сети.
3. Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно, не включен ли таймер.
4. Убедитесь, что дверца надежно закрыта, проверьте систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта, микроволновая печь не включится.

ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь ремонтировать микроволновую печь самостоятельно, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Практические советы и рекомендации

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
2. Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымиться и загореться.
3. Необходимо накрывать продукты во время приготовления пищи во избежании разбрызгивания и равномерного приготовления.
4. Время приготовления продуктов в микроволновой печи напрямую зависит от количества продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции готовятся быстрее, чем крупные.
5. Размещайте продукт таким образом, чтобы его более толстая и плотная часть была направлена в сторону от центра стеклянного подноса.
6. Для сокращения времени приготовления, такие продукты среднего размера, как гамбургеры и бифштексы, должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза. Такие большие продукты, как ростбифы и курица, должны переворачиваться периодически, поскольку их верхняя часть получает большее количество микроволновой энергии и при отсутствии переворачивания может быть пересушена.

ВЫБОР ПОСУДЫ

1. Идеальным материалом для посуды, используемой в микроволновых печах, является материал, проводящий микроволны, он позволяет энергии проходить через стенки посуды и нагревать продукты.

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

2. Не следует использовать для микроволновых печей металлические приборы или посуду с металлическими элементами - волны не проходят сквозь металл.

3. Не пользуйтесь изделиями из бумаги, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или возгорание при приготовлении пищи.

4. Рекомендуются круглые/овальные блюда для приготовления.

Ниже приведен список рекомендованной посуды для использования в микроволновой печи:

1. Посуда из термостойкого стекла;

2. Посуда из термостойкой керамики;

3. Посуда из пластика, предназначенная для микроволновых печей.

ВНИМАНИЕ! Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.

Материалы не рекомендованные для использования в микроволновой печи:
Алюминиевый поднос: Возможно искрение.

Пищевая картонная коробка с металлической ручкой: Возможно искрение.

Посуда из металла или с металлической отделкой : Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не имеют доступа к пищевому продукту, который находится в металлической посуде. Возможно искрение из-за металлической отделки.

Бумажные пакеты: Возможно возгорание в микроволновой печи.

Пищевая пленка: Пищевая пленка может расплавиться внутри печи при высоких температурах.


КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

1. Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).

2. Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Внешний вид

1. Система блокировки двери
2. Окно печи
3. Роликовая подставка
4. Панель управления
5. Крышка волновода (Пожалуйста, не снимайте пластину, закрывающую волновод)
6. Стеклянный поднос
7. Кнопка открывания дверцы



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- **ДИСПЛЕЙ** На дисплее отображается время приготовления, уровень мощности, индикаторы действий, а так же текущее время.
- **МОЩНОСТЬ** Используйте данную кнопку для установки различного уровня мощности.
- **ВРЕМЯ** Используйте данную кнопку для установки времени приготовления.
- **РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ** Используйте данную кнопку для размораживания продукта по весу.
- **ЭКСПРЕСС** Установка программы быстрого доступа
- **ПАМЯТЬ** Предназначена для использования многоуровневого приготовления продуктов.
- **БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА** Используйте данную кнопку для разморозки продукта в ускоренном режиме в течении заданного времени.
- **КОНПКИ от 0 до 9.** Используйте данные кнопки для установки времени приготовления, уровня мощности или веса продукта.
- **ЧАСЫ** Используйте данную кнопку для установки текущего времени.
- **УСТАНОВКА** Используйте данную кнопку для включения печи с отсрочкой старта.
- **ОТМЕНА** Используйте данную кнопку для отмены программы приготовления или разморозки. Нажмите один раз, чтобы временно остановить программу приготовления или два раза, чтобы остановить программу приготовления в целом. Данная кнопка так же используется для активации функции “БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ”.
- **СТАРТ** Используйте данную кнопку для запуска программы приготовления или разморозки.



Нажатие на любую кнопку функциональной панели сопровождается звуковым сигналом.

УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

- Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз.
- Нажмите кнопку ОТМЕНА.
- Используйте цифровые кнопки для ввода корректного времени.
- Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы имеют 12-часовой формат исчисления времени. Во время приготовления блюда, вы можете узнать текущее время суток нажатием на кнопку ЧАСЫ.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ

- Нажмите кнопку ВРЕМЯ один раз.
- Используйте цифровые кнопки для установки времени приготовления.
- Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ один раз, чтобы выбрать 100% уровень мощности. Если вы хотите выбрать другой уровень мощности, необходимо использовать цифровые кнопки. Вы можете установить уровень мощности нажатием на кнопки от 0 до 9. (Смотрите таблицу).
- Нажмите кнопку СТАРТ для запуска функции приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления пищи, нажмите кнопку ЧАСЫ один раз для остановки приготовления пищи, для выбора другого режима или нажмите кнопку ПАМЯТЬ один раз для ввода многоступенчатого режима приготовление, затем нажмите кнопку СТАРТ.

Кнопка	Мощность
1,0	100% от общей
9	90%
8	80%
7	70%
6	60%
5	50%
4	40%
3	30%
2	20%
1	10%
0	0%

Во время приготовления пищи, вы можете проверить текущий уровень мощности, нажатием на кнопку МОЩНОСТЬ. По окончании времени приготовления звуковой сигнал будет звучать каждые 2 минуты и на дисплее отобразится "END". Для выключения нажмите любую кнопку или откройте дверцу.

ФУНКЦИЯ "УСТАНОВКА"

Данная функция позволяет начать процесс приготовления в определенное, заданное Вами время. Предположим, вы хотите установить печь на запуск в 2:00 часа ночи:

- Поместите продукт в печь.
- Нажмите кнопку Установка.
- Нажмите цифровые кнопки для ввода необходимого времени.
- Установите программу приготовления, за исключением экспресс-программы.
- Нажмите кнопку СТАРТ

ВНИМАНИЕ:

- Перед установкой отсрочки старта убедитесь, что установлено верное время суток.
- При достижении заданного времени, система автоматически запускает предустановленную программу. Программа Экспресс не может быть установлена в данном режиме.

Эксплуатация печи

ЭКСПРЕСС

При использовании функции ЭКСПРЕСС, Вы нажимая данную кнопку один раз, выбираете только необходимое время приготовления; печь будет работать автоматически при полной мощности (каждым нажатием на кнопку ЭКСПРЕСС, вы можете выбрать время от 15 секунд до 2 минут).

Количество нажатий на кнопку ЭКСПРЕСС	Время приготовления
Один раз	15 секунд
Два раза	30 секунд
Три раза	1 минута
Четыре раза	2 минуты

Предположим, что вы хотите установить время приготовления в течение 1 минуты при 100% мощности:

1. Нажмите кнопку ЭКСПРЕСС несколько раз, чтобы ввести время приготовления.
2. Нажмите кнопку СТАРТ.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

Печь может быстро разморозить продукт за то время, которое Вы установите. Максимальное время, которое Вы можете установить: 99 минут и 99 секунд. Предположим, Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут и 30 секунд:

1. Поместите продукт в печь и плотно закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА.
2. С помощью цифровых кнопок установите желаемое время размораживания.
3. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании времени приготовления звуковой сигнал будет звучать каждые 2 минуты и на дисплее отобразится "END". Для выключения нажмите любую кнопку или откройте дверцу.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Используйте данную программу для размораживания замороженных мяса, птицы и рыбы с учетом их веса. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически, как только Вы запрограммируете категорию продукта и установите вес. Максимальный допустимый вес для каждой категории показаны ниже:

Категория продукта	Максимальный вес, г	Показатели дисплея
МЯСО	2300	d1
ПТИЦА	4000	d2
РЫБА	900	d3

Предположим, Вы хотите разморозить 600 г креветок:

1. Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится значение “d3”.
2. При помощи цифровых кнопок введите необходимое значение веса.
3. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если масса продукта превышает установленные значения в таблице, в этом случае используйте функцию БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА. По окончании времени приготовления звуковой сигнал будет звучать каждые 2 минуты и на дисплее отобразится “END”. Для выключения нажмите любую кнопку или откройте дверцу.

ПАМЯТЬ

Печь можно запрограммировать последовательно для отработки трех автоматических функций приготовления продукта. Некоторые рецепты могут потребовать установки многоступенчатой программы, включающей размораживание и приготовление в микроволновой печи при различных уровнях мощности. Предположим вы хотите установить: размораживание, приготовление в течении 5 минут при 100% мощности и в течении 10 минут при 50% мощности:

1. Нажмите кнопку ОТМЕНА для сброса настроек системы.
2. Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА.
3. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ, затем кнопку ВРЕМЯ один раз. Введите 1-й этап приготовления: 5 минут при 100%, не касаясь кнопки СТАРТ.
4. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ, затем кнопку ВРЕМЯ один раз. Установите второй этап приготовления блюда: 10 минут при 50% мощности, не касаясь кнопки СТАРТ.
5. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция РАЗМОРОЗКА может быть выбрана только перед этапом приготовления в данной программе. Функция ЭКСПРЕСС и РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ не могут быть установлены в данном режиме. По окончании времени приготовления прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится “END”.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Используйте данную функцию для ограничения действий с печью детьми без присмотра. На экране покажется индикатор замка и печь не может быть использована при включенной блокировке от детей.

Для установки программы в режиме ожидания, нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку ОТМЕНА, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор блокировки.

Для отмены блокировки нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку ОТМЕНА, пока световой индикатор замка не погаснет на дисплее.

ОСТАНОВКА ПЕЧИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи, открыв дверцу. Для того, чтобы запустить печь снова, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь прекращает работу в тот момент, когда дверь открывается.

1. Перед очисткой печи, выключите ее и отключите от электросети.
 2. Всегда содержите внутреннюю поверхность печи чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной ткани.
 3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
 4. Панель управления следует протирать влажной тканью. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- ВНИМАНИЕ!** Не используйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
5. При образовании конденсата внутри или снаружи печи, удалите его мягкой тканью.
 6. Для очистки стеклянного подноса, выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
 7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких не абразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
 8. Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком лимона и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, регулятор мощности в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.
 9. Если лампочка перегорела, пожалуйста, для замены обратитесь в сервисную службу.

К сведению покупателя

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны незначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Изготовитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Список сервисных центров

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Сервис центр Homelife	Абакан	г.Абакан, ул.Пирятинская, д.25, с.Бельй Яр,	39041	35-97-03, 8-963-201-53-12; 8(39041) 2-
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баймана, д.3.	3902	279132
ООО «Рембиттехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сеськов Владимир	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ООО "Технологии в жизни"	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30		8(924)223-54-94,8(914)155-16-33
Техносервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. Мира, д.4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
ООО "Импульс"	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	9-79-99; 3-36-96
Форет	Архангельск	г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10, 27-60-66
СЦ "Мир"	Архангельск	г.Архангельск, Первомайская ул., д. 22	8182	43-09-61
ИП Загородняя С.М.	Астрахань	г. Астрахань, ул. Бебая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Эфир	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-10-00, 63-12-00
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г.Астрахань, ул.Гагарина, д.10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
Центр технического обслуживания	Ачинск	г.Балашов, ул.Луначарского, д.102	917	213-17-78
АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г.Балашов, ул. Глушкова, д.46	3852	33-84-84; 34-83-83
Малошкин И.И. Даewoo	Барнаул	г.Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
Диод	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ИП Крюковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	32-66-08
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66, 2-70-87
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	4722	34-03-22
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.137, корп.	41641	2-52-02
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	3854	35-69-70
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г.Бийск, пер.Кирова, д.8	6142	534945
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г.Благовещенск, ул. Калинина, д.127	3953	45-99-07; 45-98-96
Лексика-Электроникс	Братск	г.Братск, ул. Пионерская, 23/40	4832	62-21-21
Техсервис	Брянск	г.Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	30-77-88; 30-77-89
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск ул. Костычева, д.23/1	89003577312	
ООО "Себар"	Брянск	г. Брянск, ул. Бекицкая, д.1, корпус 10	81153	92706
РембытТехника	Бугуруслан	г.Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 89228022158
ТелеMag	Буденовск	г.Буденовск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенов Д.С.	Буденовск	г.Буденовск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Гилазова Н.М.	Бузулук	г.Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Мастер Кучеров С.Г.	Балуйки	г. Балуйки, ул. Новая, д. 12/1	847236	5-54-25, 5-45-84
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18
ТКТ "Орион"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8672	640396
Альда-Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Кутузова, 82	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
ООО «Арктика – Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	4922	21-44-24; 30-50-55
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимира, ул. Юбилейная, 60	4922	44-72-80; 44-72-81
Домовой сервис	Владимир	г. Владимира, ул. Батурина, д.39	8442	23-41-36; 8(937)717-93-34
ИП Маханова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, пр-т Ленина, д.58	7(987)644-57-00	
ООО "Сервисцентр ТМ"	Волгоград	г. Волгоград, ул. Николая Островского, 15Б, (ТЦ	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Спицына Райса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4	8(902)6543911	
ИП Долинский Владимир	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Елиста 3-	86392	52929
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	55-82-06; 55-82-07
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Клубова, д.87	4732	24-25-97
Дармин В.Я.	Воронеж	г. Воронеж, ул. Переображенская, д. 47	4732	776625
Орион-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донашанская, 1	4732	
ООО "Комплайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Грудя, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Профи	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 18а	83334	7-90-46; 7-47-87
Спектр	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.114а	83334	7-43-23
ООО "Техноплюс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8(928)024-55-66	
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.100	8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г.Дзержинск, ул. Чапаева, л.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Сервисный центр "Кварц"	Дзержинск	г.Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	205-600
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Евпатория	г. Евпатория, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-74; 8(978)116-79-00
ИП Лаврович Константин	Ейск	г.Ейск ул.Маяковского, д.55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71; (918)-416-49-55
Сонико-Ек	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55	343	297294
АСЦ РембытСервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.109/100	343	269-19-48, 269-29-48
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Дзверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289
ООО "МИСТЕР-СЕРВИС"	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18	8-908-926-48-98	
Remlinger	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Тракторостроителей, д.19	343	361-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 7, 4П	343	286-1369
ИП Акимов А.С.	Елань	г. Елань, ул. Вокзальная, 81	84452	5-30-34
ООО фирма «Плюсъ»	Елец	г.Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТехноТорговый Центр Стюнол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигулевск	Железногорск	г. Железногорск, ул. Сенторева, 1	47148	5-01-58, 4-30-02
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
Склад видеотехники	Иваново	г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22	4932	42-13-55
ЗАО "ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №1"	Иваново	г. Иваново, ул. Смирнова, д.98	4932	32-71-56, 32-77-50
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
Просто как Раз-Два-Три	Иваново	г. Иваново, ул. Суворова д. 42	4932	58-57-56
ООО «Контур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
ИП Стишков Н.В.	Иваново	г. Иваново м. Автодрино д.24, корп. 1	4932	26-18-18
				78-76-85; 78-06-64; 30-83-07; 30-79-
АРГУС-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	3412	79
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Симкова, д.152	3412	771010
ООО "Радуга"	Ижевск	г. Ижевск, Вотkinskoe ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Иошкар-Ола	г.Иошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фекретдинов Альберт Гаярович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ИП Черногор Андрей Александрович	Ишим	г. Ишим ул. Садовая Малая, д. 207А, корпус 6	34551	7-64-74
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89

Список сервисных центров

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
				562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-
ООО «Лузэо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	04-12
ООО "Элинег"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2	843	240-64-94
ООО "ТЦ "Bera"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05, 58-22-04, 46-19-81
Телемастер	Каменск-Уральский	г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомов Е.Н.	Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастерь	Кемерово	г. Кемерово, ул. Волошиной, д. 4, пр.Ленина,	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
ИП Иванов Сергей Викторович	Кинешеп	г. Кинешма, ул. Маркса 485 (Территория	+7 (904)643-40-12	
Рембыттехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 75	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Амбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пурыхина, д.2У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86541	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.10Б, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукиянова, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Новоженцев И.Ю.	Краснодар	г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4,	861	224-93-48
Город мастеров	Красноярск	территория ОАО «Краснодарстрой»	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электроальянс"	Красноярск	г.Красноярск, ул. Яковleva, д. 59	3912	93-54-33;94-52-82
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул. Сландинина, д.7	3912	21-46-51
ООО "Техно-Сервис"	Куйбышев	г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 116	38362	67-647
СМС-сервис	Курган	г. Курган, БА микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	4/7-27-25
ООО "Заурал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 3б-а, г. Курск, ул. Сумская, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр	Курск	г.Курск, пр-т Энтузиастов д.1Б	4712	58-72-73
Умань-Быт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57г	86145	3-79-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Мичурина, д.46	4742	40-10-72
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837,556238
ИП Андрищенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курянная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т Акунинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
СЦ "ПЛАЗМА"	Минусинск	г. Минусинск, Красноярский край, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	4-21-39, 8(902) 947-97-60
РЧПУ «МЕГОПЛАНТ»	Минск	г. Минск, пр-т Пушкина, д.50-1а	10375	204-30-55, 256-94-54
ИП Кутузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
ABC-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Рубин	Москва	г.Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2	8(925)1462423	
ООО "Кристалл"	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	646-70-73
СЦ "Квантис" (ремонт)	Москва	г. Москва, ул. Филевский бульвар, дом 10, корп.3	495	255-02-05
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г.Мурманск, Ледокольный проезд, д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтай"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2	+7(964)058-55-55	
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "STINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чулпанинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Нижний Новгород	г. Н.Новгород, ул. Артельная, д. 1, офис 101	831	463-61-77
ООО "МВ-Сервис"	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецкостроевский, д. 44	3843	46-94-00
ООО "ДИСКУС"	Новокузнецк	г. Новокузнецк ул. Кутузова, д.42, офис 4	3843	79-94-90, 89502748762
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "АРГОН-СЕРВИС"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Серова, д.14	8617	63-11-15
СЦ "SIB-Мастер"	Новороссийск	г. Новороссийск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
К-техника	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Королева, д.17а	383	274-99-45, 274-99-33
ООО СЦ "Реминг"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
ИП Сотников Дмитрий Валерьевич	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
ООО "Бирюса"	Новороссийск	г.Новороссийск, ул.Первомайская,220	383	337-16-16
КВИТ	Новочебоксарск	г.Новочебоксарск, пр. Ельникова, д.4А	8352	75-96-19
Авторизованный Сервисный центр	Новочебоксарск	г.Новочебоксарск ул. Московская, д.45	8635	251933, 89286105655, 89081771122
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175	8-904-500-24-41	
Рембыттехника Плюс	Озерск	г.Озерск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса д. 66,	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Бытсервис"	Омск	г.Омск, ул.Чернышевского, д.2 кор. 8	3812	24-99-64;48-38-03
ООО "Сервисный центр Сибтекс"	Омск	г.Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480
ЕвроСервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "APC"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозагитная, д.18	3532	66-30-66
ООО "КомИнком-Сервис"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Брестской, д.7	3532	627701
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	г.Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердников В.В.	обл.	г Орск, ул Волкова, д. 2	3537	35-69-89,35-13-18

Список сервисных центров

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «Орбита-Сервис»	Пенза	г. Пенза, ул. Карпинского, д.2	8412	94-04-45
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
РТВ-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78; 20-08-48
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10 г. Пермь, ул. Красанова, 29, ул.	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	Большевистская, 194, ул. Ари Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-Сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. б	342	221-40-99
СТС "Электрон"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.20, СТС	8142	595-015; +79637409663
ТД "Форум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Сервис-центр по ремонту	Прохладный	г. Прохладный, ул. Свободы, д. 137	8663114-51-45	
ИП Шаталов Д.М.	Прохладный	г.Прохладный, пер. Комсомольский, д.32	8663113-10-55	
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Петропавловск	г. Петропавловск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Петропавловск	г.Петропавловск, ул.Дровянникова, д.20	8793	33-55-43 (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Петропавловск	г.Петропавловск ул. 5-ый Переулок, д.13	8793	987-011; 8(918)743-69-46
ИП Соболев К.Ю.	Россошь	г. Россошь ул. Пролетарская, д.706	47396	5-29-63
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,	863	219-21-12; 8-800-100-51-52
ИП Репенко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амрияна, д. 1 "А"	863	230-31-31; 8-961-280-31-31
ООО "Максим-Сервис"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д.378	863	227-06-91, 2-504-777
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ИП Матвишина И.Л.	Рудаевка	г. Рудаевка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, прт. Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант-Техно"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912	76-88-01,76-34-83
Видеокон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ИП Дементьев Алексей Николаевич	Самара	г.Самара, ул. Енисейская, д.52 офис 8,9	846	931-85-46
ООО "Спец-Мастер"	Самара	г.Самара, ул. Ленинская, д.56/Геннинградская,	846	990-37-51
ООО "Спектр-В"	Самара	г.Самара, пр-т Кирова д.3, литера ЖЖ1, офис	846	977-36-58, 8(917)118-45-82
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-88
Авторизованный Центр «Тионер	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом	812	324-75-33
ООО «Ц «Курсы-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
ГАРД-ТЕХНО	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4	812	295-31-96, 295-36-75
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58, 57-19-19
ООО "Телеватель Союз"	Сарапул	г.Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	732614; 89124529150
Галактика 17 Лтд.	Саратов	г.Саратов, Железнодорожная, 29 (Б. Казачья,	8452	511182; 512094
Сар-сервис	Саратов	г.Саратов 4-ый Вакуровский пр-д, д.4	8452	51-00-99, 20-03-85
ЭЛ-Сервис	Саратов	г.Саратов, ул.Шелковичная, д. 64/66	8452	572953, 572954, 572955
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-70-5-14-31
Варенчук В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21, 27-84-62
Сервис пляза	Серпухов	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, офис 5-6	4967	76-32-12, +7 (925) 022-69-94
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
ИП Карапанук И.А.	Смоленск	г. Смоленск, пер. 1-й Красинский, 20	4812	65-88-22, 65-92-32
ООО "ПП "ГЛАЙС"	Смоленск	г. Смоленск, ул. Нормандия - Неман, д.35, ул. 25 Сентября, д.50	4812	64-02-42, 8510137905, 62-29-
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
УСЛ ИП Бикулатов Р.А.	Сорочинск	г.Сорочинск, ул.Ворощилова, д.2	35346	6-77-73
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Телерадиомастер	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/4	8652	72-92-72; 73-96-48
АСЦ « Вектор-Юг »	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова д 9	8652	260810, 939295
СЦ "Ремонт-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис 11	8652	55-17-48
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ	8652	567-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Сервисный Центр «Master Plus»	Сургут	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 57 ТЦ «Гулливер»	3462	99-04-99
СЦ Электрон	Сухой Лог	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-В	34373	53770
ТехСервис	Сыктывкар	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	29-12-20; 22-95-29
Торопенко П.Б.	Сыктывкар	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
ООО "ФВТЗ Витязь"	Таганрог	г.Таганрог, ул.Ломоносова, д.59/1	8634	32-32-55
СЦ "Баланс-Р"	Тамбов	г. Тамбов, б-р Строителей, д. 2	8953	700-16-76
Рубин-Сервис-Т	Тамбов	г. Тамбов, б-р. Вирты, 2А	4752	53-42-84; 55-16-15
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Кивидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Электроникс Сервис Центр	Тверь	г. Тверь, ул. Чиммервальдская, д. 24	4822	35-35-30; 34-75-56
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
ООО "Телемобайл"	Тверь	г. Тверь, пр-т Калинина, д.8	4822	427180, 427183
Связко-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23, 35-40-81
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15	8-952-060-05-10	
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ "Симпатия", пав. № 42 АСЦ "Бытовик"	3456	27-34-39
СТРИОН ТОЛЬЯТТИ	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	719-773
ГлавбытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
Св-сервис	Томск	г. Томск, ул. Герцена, д. 43б, 2 этаж, 3 офис	3822	25-50-24
ТЭРТА	Туймазы	г. Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
Растр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Куровская, 9	4872	49-32-75; 49-31-31
ИП Бровкин В.А.	Тула	г.Тула, ул. Советская, 60/12, оф.302	4872	710103; 8-910-1576808
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Быт-Сервис"	Тула	г. Тула ул.Штыковая, д. 45	4872	472026, (953) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452	99-49-09; 46-59-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	17	(929) 269-56-60
ООО «КомпМарт»	Уварово	г.Уварово, 4 микр. д. 29	4752	494848
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.14	3012	55-17-45
СЦ "Скала"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 86, оф. 407	8422	41-74-70
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	9603	721967
Ремикс	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Аблукова , д. 41	8422	48-92-92, 48-90-25
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
Компания "Лил"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	3-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
9 Жизней	Хабаровск	г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.47	4212	61-76-03
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Овсяки, д. 29, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	3467	30-00-01,30-00-05,35-67-00,35-67-

Список сервисных центров

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ЗАО "Телерадиосервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.36	8352	63-20-98
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр.М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
АСЦ "ЭИП-Сервис"	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. И. Франко д.3	8352	38-63-92
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 8б	351	239-39-90; 239-39-66
Карелин	Череповец	г.Череповец, пр. Победы, д. 97	8202	23-66-70; 26-50-37
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	31-36-07;64-22-73
Лучкин О.А.	Черкесск	г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ИП Эдисев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г.Черкесск, ул. Литигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
ST Сервисный центр	Чита	г.Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Трактовая, 54, ТЦ	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г. Чита, Трактовая, 54 ТЦ «Кардинал»		8-914-462-5649
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовой, Пермский	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака	35253	32552;61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	3-53-32
ИП Поликов О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1,	8636	23-72-27, 28-87-12
Пузаревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Жадановского, 3		+79788423032 79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ТАВ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	00
ООО "Роглан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: +7 (495) 134-50-65

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня
начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.