

sinbo

SHC 4354S SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR


AR



for Turkey
www.sinbo.com.tr

CİHAZIN TANITIMI • DRAWING FOR THE STRUCTURE • DESCRIPTION DES PIÈCES
STRUCTUUR TEKENING • STRUKTUR ZEICHNUNG • DIBUJO DE LA ESTRUCTURA
СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРИБОРА • ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ • NAZIV DIJELOVA

رسم الجهاز البياني



Русский

SINBO SHC 4354S АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Перед использованием, пожалуйста, прочтите инструкцию.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

SHC 4354S новейшая модель серии машин для стрижки разработана как для домашнего использования так и для профессионального парикмахера. Насадки-гребни от 3 до 15 мм(всего 9 режимов 3/4.5/6/7.5/9/10.5/12/13.5/15 мм и 18/19.5/21/22.5/24/25.5/27/28.5/30мм)

Для активации аккумуляторной батареи, перед первым использованием поставьте машинку на зарядку не менее чем на 8 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ:

1. Регулятор длины срезаемых волос (вправо, влево), 2. Выключатель питания (вверх, вниз), 3. Ролик - регулятор
4. Индикатор работы, 5. Лезвие, 6. Неподвижное лезвие, 7. Адаптер, 8. Маслёнка, 9. Щёточка для чистки лезвий

Эксплуатация:

Данная машинка для стрижки может использоваться от сети и аккумуляторно.

1. Подсоедините штекер сетевого адаптера к разъему на нижней стороне машинки, затем подключите адаптер к сети электропитания. Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке адаптера. Время зарядки 8 часов. После полной зарядки продолжительность непрерывного использования составляет 45 минут. Индикатор зарядки отображает уровень зарядки

2. Переключите выключатель питания от 1 к 0, можно стричь.


3. Для регулирования длины переключите регулятор длины срезаемых волос справа налево.

Использование насадок – гребней

При замене насадки – гребня, приведите выключатель питания в положение «0».


1. установите гребень (длинные и острые концы) установите в режущие пазы по обеим сторонам.

Смотри рисунок.




2. Поворотом ролика –регулятора настройте необходимую длину насадки (подлиннее вверх, короче вниз).

Смотри рисунок.




3. Регулирование длины состригаемых волос имеет 9 режимов (3/4.5/6/7.5/9/40.5/12/13.5/15mm or 18/19.5/21/22.5/24/25.5/27/28.5/30mm)




Уход за лезвиями:

1. Снимите блок лезвий, одновременно нажав на края лезвий, и удалите остатки волос из внутренней полости и с блока лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект. В полость между подвижным и неподвижным лезвием капните 2-3 капли масла.



2. После каждого использования необходимо почистить лезвие. Вставка лезвия: вставьте лезвие в отведённую для него пазу, нажмите на него до появления звука «ка». Смотрите рисунок



Зарядка

Не заряжайте прибор при температуре ниже 0о и выше 40о.

Не заряжайте прибор под воздействием прямых солнечных лучей и источников тепла.

Стандартное время зарядки 8 часов. Для предотвращения выхода батареи из строя не превышайте время зарядки.

Предупреждение

Корпус машинки можно протирать только влажной и слегка намыленной тряпочкой.

Ни в коем случае не используйте щелочные растворы.

Не погружайте лезвие в воду.

Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе стрижки или зарядки лезвие машинки может нагреваться – это нормально.

Во избежание нанесения ущерба и предотвращения несчастных случаев в процессе работы не держите за линию электропередачи.

Не трогайте подвижные части.

Технические характеристики

Время зарядки: 8 часов

Время работы: 45 минут (беспрерывно)

Входное напряжение адаптера: AC 100-240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение адаптера: 3 ВDC, 600mA

Пожалуйста, будьте внимательны

Заряжайте машинку минимум один раз в год с момента покупки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

Использованные батарейки и моторчики наносят невозвратимый вред окружающей среде и соответственно здоровью человека. Для предотвращения невозвратимого ущерба такого рода отходы доставляйте в места для их переработки, не выбрасывайте с бытовыми отходами. Не выбрасывайте прибор обратитесь в центр по утилизации и переработке бытовой техники и возвратите его в место приобретения. Данные центры утилизируют данный прибор без нанесения вреда.



Запрещено использование прибора в ванной и душе.

ВНИМАНИЕ: Храните прибор сухим.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4354S-26022016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах. Поверджин, Джад., № 4, Аеджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Китай
Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001



ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.
VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY -
TÜV SÜD Product Service GmbH
Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65 80339
München Germany

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Made in P.R.C. **İmalat Yılı : 2016**