

Сменная насадка **Sensitive HX6052/07** 2 шт. в уп. Размер стандартный.  
Без функции подключения BrushSync (без чипа). Ультратмягкие щетинки.

- **Бережная чистка чувствительных зубов**

- Индикаторные щетинки напомнят о необходимости замены насадки
- Рекомендуется замена 1 раз в 3 месяца

Для всех моделей звуковых зубных щеток Philips Sonicare.

Сделано в США.

Изготовлено под контролем: Philips, Consumer Lifestyle B.V.,

Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен Нидерланды

Предприятие-изготовитель: «Филипс Орал Хелскеа Инк»,

22100 Ботелл Эверетт Хайвей, Ботелл, ВА 98021, США

Срок службы изделия 1 год с даты продажи. Дополнительная информация в Информационном центре ФИЛИПС: +7 (495) 9611111 или 8-800-2000880 Импортер на территорию РФ и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» в отношении товара, приобретенного на территории РФ  
Дата изготовления: январь, 2018 г.



Импортер на территорию России и Таможенного Союза:  
ООО «ФИЛИПС», 123022, Россия, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.