



Blender

Блендер

USER MANUAL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UBI-402/403



CONTENT

СОДЕРЖАНИЕ

ENG

PRECAUTIONARY MEASURES	4
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	5
OPERATION OF THE DEVICE	6

RUS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	10
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	12

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства, внимательно прочитайте настоящее руководство. Сохраняйте инструкцию в течение всего времени эксплуатации устройства.

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте прибор согласно условиям, указанным в данном руководстве.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует параметрам напряжения указанным на шильдике устройства.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или любые другие жидкости.
- Не включайте прибор влажными руками или, стоя босиком на мокром полу, это может привести к поражению электрическим током.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора, это может привести к его перегреву и выходу из строя.
- Будьте осторожны при обращении с режущими лезвиями, при работе с прибором и его чистке.
- Не наполняйте колбу больше, чем максимальное значение, указанное на шкале колбы.
- Прибор предназначен исключительно для смешивания коктейлей и дробления небольших кубиков льда.

Примечание: Прибор не предназначен для длительного непрерывного использования. После 1 минуты работы прибора дайте ему отдохнуть в течение одной минуты.

- Никогда не наливайте в колбу горячие жидкости и не смешивайте горячие ингредиенты.
- Прибор не предназначен для измельчения зернового кофе, мускатных орехов или шоколада, стеблей травы и замороженных мясных продуктов.
- Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями.
- Не оставляйте детей одних рядом с работающим прибором.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или когда прибор долго не используется.
- При обнаружении повреждения прибора или шнура питания необходимо срочно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур электропитания не касался горячих поверхностей и радиаторов центрального отопления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур электропитания, это может привести к повреждению шнура или поражению электрическим током. Отключайте шнур, от электросети взявшись за вилку шнура.
- Никогда не используйте прибор вблизи горячих поверхностей или источников открытого огня.
- Следите за тем, чтобы вода или любая другая жидкость не попадали внутрь прибора.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, это может привести к поломке прибора или поражению электрическим током.
- При обнаружении неисправности прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Пластиковая колба 600 мл.
2. Крышка колбы
3. Блок лезвий
4. Корпус
5. Кнопка включения
6. Сетевой шнур с вилкой
7. Фильтр*
8. Пластиковая колба 300 мл.*
9. Палочки для мороженого*
10. Форма для мороженого*

*- только для модели UBI-403

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием

Перед началом эксплуатации прибора рекомендуем тщательно очистить все детали, которые будут контактировать с продуктами, как описано в главе «Чистка и уход».


Сборка прибора

Внимание! Во-избежании поражения электрическим током подключайте прибор к электросети только после того, как вы закончили его сборку и загрузили все необходимые ингредиенты.

1. Поместите подготовленные ингредиенты в колбу для смешивания (1). Обратите внимание, чтобы уровень ингредиентов не превышал максимальное значение, указанное на шкале колбы (Рис. 1).
2. Поместите блок лезвий (3) на колбу (1) и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрутить его. Убедитесь, что блок лезвий (3) надежно закреплён и уплотнительное кольцо плотно прилегает к блоку лезвий и колбе (Рис. 2).
3. Поверните колбу (1) с блоком лезвий (3) с ног на голову (Рис. 3).
4. Совместите маркировку на блоке лезвий (3) с маркировкой на корпусе блендера (4) и поместите блок лезвий (3) в корпус (4) (Рис. 4).
5. Поверните колбу (1) с блоком лезвий (3) по часовой стрелке до упора (направление указано стрелкой) (Рис. 5).
6. Разборка блендера производится в обратном порядке.

Использование прибора

1. Нарежьте все ингредиенты на кусочки по 1-2 см.
2. Поместите ингредиенты в бутылку для смешивания (1).
3. Соберите прибор, как описано в разделе «Сборка прибора».
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания (5), чтобы включить прибор.
6. После того, как требуемая консистенция достигнута, отпустите кнопку включения питания (5). Отключите прибор от электросети.
7. Отсоедините колбу (1) с блоком лезвий (3) от корпуса блендера (4).
8. Снимите блок лезвий (3) с колбы (1).



9. Вы можете поместить крышку (2) на колбу (1) и взять её с собой. Убедитесь, что уплотнительное кольцо в крышке (2) находится в правильном положении и крышка плотно закрыта.

Примечание: Рекомендуется сначала добавить жидкие ингредиенты, а затем твёрдые, такие как фрукты и овощи.

Измельчения льда

1. Поместите в колбу (1) до 30 г. льда (ок. 4 кубиков).
2. Соберите прибор, как описано в пункте «Сборка прибора» и следуйте дальнейшей инструкции, описанной в разделе «Использование прибора».

Уход и чистка

1. Обязательно отключите прибор от электросети перед чисткой.
2. Разберите прибор.
3. При необходимости, очистите корпус (4) с помощью слегка влажной ткани.
4. Колбу (1) и крышку (2) можно вымыть под струёй тёплой проточной воды или поместить в посудомоечную машину.
5. Блок лезвий (3) необходимо вымыть проточной водой с небольшим количеством мыла. Не помещайте блок лезвий в посудомоечную машину.
6. После чистки все части должны полностью высохнуть.

Примечание: Никогда не используйте для чистки металлические щётки, сильнодействующие химические или абразивные вещества, это может привести к порче пластика и выходу блендера из строя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	UBI-402/UBI-403
Напряжение питания	230 В ~ 50 Гц
Мощность	300 Вт
Класс защиты	II□
Время непрерывной работы	1 минута
Уровень шума	82,7 Дб
Максимальный объём колбы	600 мл (600 мл + 300 мл, для модели UBI-403)
Габариты	370x140x140 мм
Вес	1,2 кг

**Изготовитель: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ»
Австрия, Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131**

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5° С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



UNIT 