

vestfrost

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ВИНА
(ВИННЫЙ ШКАФ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


VFWC120Z1

- Этим холодильником для вина могут пользоваться дети, начиная с 8 лет, а также люди с ограниченными физическими и умственными возможностями или без опыта обращения с такими устройствами только под наблюдением или с соблюдением инструкции по безопасности.
- Детям не разрешается играть с холодильником. Чистить и пользоваться холодильником детям без присмотра запрещается.
- Если сетевой шнур поврежден, он может быть заменен только изготовителем. Во избежание риска следует обратиться в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
- Следите за вентиляционными отверстиями, не закрывайте их, не создавайте загромождения вокруг холодильника.
- Не пользуйтесь металлическими предметами, чтобы ускорить процесс размораживания, кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Следите, чтобы не повредить контур хладагента.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения пищи, если только они не допускаются изготовителем.
- Не хранить взрывоопасные вещества, такие, как банки с аэрозолями, включающие возгораемые газы, в холодильнике для вина.
- Этот холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а также в аналогичных сферах: в местах общественного питания, офисах и т.д., в отелях, мотелях и других жилых помещениях, типа «ночлег + завтрак»;
- В ресторанах и другого сектора не розничного обслуживания.

Содержание

Ваш холодильник для Вина	3
Технические данные	3
Меры безопасности	4
Важные меры предосторожности	5
Инструкции по установке	5
Работа вашего холодильника для вина	5
Обращение и обслуживание	5
Устранение неисправностей	6

Ваш холодильник для вина



1 – Правый верхний шарнир

2 – Свет

3 – Углеродный фильтр

4 – Вентилятор

5 – Температурный датчик

6 – Вытяжное окно

7 – Полка

8 – Ножка

9 – Защелка

10 – Нижний шарнир

11 – Стекло

12 – Уплотнитель двери

13 – Выключатель света

14 – Температура

15 – Переключатель температуры

16 – Температурный дисплей


17 – Ручка

18 – Замок

Технические данные

Модель №	VFWC120Z1
Объем	120Л
Напряжение	220-240 В переменного тока (AC)
Ток	0.7 А
частота	50 Гц
Класс защиты	I
Климат-класс	T/ST/N/SN
Входная мощность	90 Вт
Температурный диапазон	5-18°C
Вес нетто	39.5 кг
Вес брутто	42.5 кг
Размер (ш×в×г)	495 x 840 x 580мм
Размер упаковки (ш×в×г)	560 x 888 x 645мм
Количество бутылок	52 шт
Уровень шума	45 дБ
Класс энергопотребления	B

Электрическая



схема

Меры безопасности

⚡ WARNING ⚡

Чтобы избежать риска возгорания, электрического удара или травмы, при пользованием холодильником, соблюдайте следующие основные правила:

- **Просьба прочитать** все инструкции перед установкой, работой или обслуживанием.
- **Внимание:** несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам или смерти, а также к повреждению холодильника.
- **Риск травмы для детей:** Перед тем, как выбросить старый холодильник для вина, снимите двери и поставьте полки т.о., чтобы дети не могли забраться внутрь.
- **⚠ во избежание электрического удара необходимо заземление.**
- Не пытайтесь выполнять ремонт или обслуживание холодильника, если не отключено электричество.
- Не вытаскивайте круглый штырек заземления из вилки и не пользуйтесь

двухштырьковым адаптером заземления.

- Замена, отрезание кабеля питания, удаление кабеля питания, удаление вилки или подключение к сети напрямую, может вызвать серьезную травму, опасную для жизни или не подлежащее ремонту повреждение; при этом аннулируются гарантийные обязательства.
- Не пользуйтесь удлинителем для подключения устройства.
- Устанавливайте холодильник в сухом месте.

Важные меры предосторожности

- Не поднимайте холодильник для вина за дверную ручку.
- Не устанавливайте холодильник за закрытыми дверями.
- Перед использованием установите стабильную температуру устройства на 24 часа.
- Не блокируйте внутренние вентиляторы.
- Используйте на замену только оригинальные запчасти от поставщика. Не оригинальные части могут повредить устройство, это может подействовать на качество выполняемой функции и аннулирует гарантийные обязательства.

Инструкции по установке

Перед использованием вашего холодильника для вина:

- Удалите внутреннюю и наружную упаковку
- Перед подключением к сети, дайте холодильнику постоять в вертикальном положении приблизительно 2 часа.
Это уменьшит вероятность сбоя системы охлаждения во время транспортировки.
- Почистите внутреннюю поверхность теплой водой и мягкой тканью.
- Устанавливайте холодильник на ровный прочный пол, чтобы он мог выдержать наполненный холодильник.
- Чтобы выставить холодильник, настройте передние ножки на основании.

Рабочий режим холодильника для вина

Как пользоваться нажимными кнопками на панели дисплея:

Вы можете установить температуру по вашему желанию нажимной кнопкой. На панели имеется три нажимные кнопки: “▲” и “▼”, чтобы менять температуру на 1°C в диапазоне от 5-18°C.

Вы можете включать или выключать внутренний свет нажатием кнопки “Light”.

Обращение и обслуживание

Чистка холодильника для вина (винного шкафа):

- Отключите от сети холодильник для вина и извлеките все бутылки.
- Вымойте внутренний корпус раствором теплой воды с пищевой содой. Концентрация раствора: 2 столовые ложки соды на quartу воды.

- Снаружи холодильник надо чистить раствором мягкого очищающего средства с теплой водой.
- Извлеките емкость для воды на основании холодильника и промойте его.

Перемещение холодильника для вина на другое место:

- Освободите холодильник от бутылок.
- Обвяжите скотчем все подвижные предметы внутри холодильника.
- Поднимите вверх от основания регулирующие ножки, чтобы не повредить во время транспортировки холодильник.
- Заклейте лентой дверь.
- Проверьте, чтобы холодильник был установлен вертикально во время транспортировки.

Устранение неисправностей

Некоторые проблемы, возникающие при работе холодильника для вина, вы можете легко устранить сами, сэкономив свое время на вызов специалиста сервисного центра. См. Ниже как можно устранить неисправности без вызова специалиста сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина
Холодильник для вина не работает.	Возможно, подключились к сети с напряжением, отличным от указанного напряжения. Отключился переключатель, сгорел предохранитель.
Холодильник не достаточно охлаждает.	Проверьте установку температуры. Окружающая внешняя среда может потребовать более высоких установок. Дверь открывается слишком часто. Дверь не плотно закрыта. Уплотнитель двери не держит. У холодильника не совсем правильно выставлен режим.
Не работает свет.	Обратитесь в сервисный центр.
Вибрация.	Убедитесь, что холодильник стоит на ровной поверхности.
Холодильник для вина создает слишком много шума.	Холодильник не выставлен (Поставлен на не ровную поверхность) Проверьте вентилятор.
Дверь не закрывается плотно.	Холодильник не выставлен. Двери были перепутаны и не тщательно установлены. Слабый уплотнитель. Полки не на месте.
LED не может отображать.	Не работает главная панель управления. Проблемы с п/платой. Проблема с вилкой.
Ошибка LED дисплея.	Низкое качество дисплея. Температура вне зоны допуска.
Нижняя зона на основании не работает.	Панель контроллера температуры повреждена.



ИМПОРТЕР:

ООО «Вестел - СНГ» 601655 г. Александров
Владимирская обл., ул. Гагарина д.16
Тел: (495) 980 50 43 Факс: (49244) 6 91 68

www.vestel.ru

IMPORTER:

“VESTEL –CIS LTD”

Vladimir region, 601655 Alexandrov
Gagarin str., 16

Tel.: (495) 980 50 43 Fax: (49244) 6 91 68

www.vestel.ru

Made in China

Minea Electrical Appliance Co. Ltd

Address: Tongan Dadao Xi Industry Park, Dongfeng, Zhongshan City, Guangdong, China

Tel: +86 760 2278 6786 Fax: +86 760 2278 6780

For: Vestel Beyaz Esya San, Ve Tic A.S.

Adress: Organize Sanayi Bolgesi

45030 Manisa/Turkey

Tel: (+90) 236 226 30 00 Fax: (+90) 236 226 32 15

Сделано в Китае

Минеа Электрикал Эплайенс Ко. ЛТД

Адрес: Тонганг Дадао Кси Индастри Парк, Донгфенг,

Хонгшан сити, Гуандун, Китай

Тел: +86 760 2278 6786 Факс: +86 760 2278 6780

Для: Вестель Беяз Ешья Санайи Вэ Тиджарет А.С.

Адрес: Организе Санайи Болгеси

45030 Маниса/Турция

Тел.: (+90) 236 226 30 00 Факс: (+90) 236 226 32 15