

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Пылесос

ABV300



KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

AV300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В

Частота: 60 Гц

Мощность: 1200 Вт

Габариты (В×Ш×Г):

350×220×300 мм

Вес: 3,8 кг

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите своих покупателей. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.

Шланг: 1 шт.

Металлическая
телескопическая трубка:
1 шт.

Насадка для пола: 1 шт.

Насадка для корпусной
мебели: 1 шт.

Насадка щелевая: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

KAMBROOK

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию надлежащим образом для дальнейшего использования.
- Во избежание сбоя, опасности и даже пожара, пожалуйста, не разбирайте самостоятельно, не ремонтируйте и не заменяйте детали пылесоса.
- Запрещайте использование пылесоса детьми, людьми с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также без соответствующего опыта и знаний.
- Используйте пылесос только для бытовых целей. Не используйте его на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, керосина, стеклянных отходов, игл, сигаретного пепла, увлажненной пыли, сточных вод, спичек и аналогичных веществ.
- Не используйте пылесос вблизи источников огня и других мест с высокой температурой.
- Не сгибайте, не наступайте и не тащите шланг принудительно; не используйте прибор, если шланг пылесоса разорван или поврежден.
- Если прибор не используется, требует чистки или ремонта, отключите вилку сетевого шнура. Когда вставляете или извлекаете шнур питания из розетки, не тяните за шнур, держитесь за вилку.
- При использовании пылесоса убедитесь, что всасывающее отверстие не заблокировано, в противном случае двигатель может сгореть.
- Перед началом использования пылесоса убедитесь, что пылесборник установлен.
- Не используйте пылесос для уборки цемента, гипсового порошка и других строительных материалов, а также мелкого порошка – это приведет к повреждению или блокировке пылесборника и, возможно, других ключевых частей. Такие повреждения не покрываются гарантией.
- При чистке пылесоса снимите вилку сетевого шнура, отключите источник питания пылесоса. Используйте влажную тряпку, содержащую воду или нейтральное моющее средство. Не используйте бензин, масло и подобные вещества, это может привести к растрескиванию или выцветанию кожану корпуса.
- Если гибкий шнур питания поврежден, для замены или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

KAMBROOK

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV300

ОПИСАНИЕ

- 1 Пылесборник
- 2 Ручка
- 3 Прорезиненные задние колеса
- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Кнопка сматывания шнура
- 6 Шнур питания



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сбора пыли в жилых помещениях

ОПИСАНИЕ

- 1 Щелевая насадка
- 2 Насадка для корпусной мебели
- 3 Насадка для пола



KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV300

СБОРКА

Прежде чем устанавливать или снимать приспособления, обязательно выньте вилку из розетки.

- Вставьте шланг в отверстие воздухозабора до щелчка. Если вы хотите разобрать пылесос, нажмите на кнопку разблокировки на креплении шланга.



- Придерживайте гибкий разъем шланга и вставьте его в отверстие трубки.

- Установите трубку в разъем, подходящий по диаметру.
- Вставьте раздвижную трубку в отверстие для щетки и поверните ее, чтобы закрепить в фиксированном положении.



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Комбинированная щелевая насадка

Используется для очистки обивки мягкой мебели и тканей. Разблокируйте щелевую насадку в соответствии с направлением, указанным стрелкой.

Насадка для пола

Нажмите на педаль щетки, чтобы убрать щетину для твердых полов. Нажмите на педаль щетки еще раз, чтобы опустить щетину, для ковровых покрытий.

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV300

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте упаковку, выньте пенопластовую прокладку, вытащите все внутренние детали и документацию.

Возьмите пылесос за рукоятку и вытащите его из коробки, снимите пластиковый пакет. Сохраняйте внешнюю упаковку для будущей транспортировки.

Перед использованием обратите внимание, чтобы пылесборник был правильно установлен. Убедитесь, что мягкая резиновая прокладка находится в пылесборнике.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Убедитесь, что штепсель шнура питания вставлен в розетку напряжения 220 В. Держите штепсель только сухими руками.
- Во время использования шнур питания можно вытащить на длину до желтой отметки, но не более, чем до красной отметки.
- Вставьте вилку в розетку питания, затем нажмите кнопку включения/выключения пылесоса.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр следует очищать два раза в год, а также когда на нем появляются явные загрязнения. Фильтр необходимо очищать исключительно перед использованием пылесоса. Фильтр не должен очищаться феном или в стиральной машине. Использование влажного фильтра может повредить мотор, а также снизит мощность всасывания.

- Нажмите кнопку блокировки, чтобы снять защитную решетку.
- Извлеките фильтр.



- Поверните крышку циклонного коллектора, чтобы отделить его от крышки камеры.

- Возьмитесь за крышку циклонного коллектора.



- Промойте циклонный коллектор.
- Вымойте крышку циклонного коллектора, фильтр на выходе и пылесборник в воде без моющего средства. Высушите все детали.

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV300

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Закрепите циклонный коллектор на крышке камеры и убедитесь, что три соответствующих выступа попали в пазы пылесборника.



- Поверните циклонный коллектор в направлении метки на крышке камеры.

- Соберите крышку и пылесборник в соответствии с маркировкой на корпусе.



- Вставьте пылесборник в устройство. Установите в правильное положение на корпусе пылесоса.

Щелчок свидетельствует о правильности установки.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE