

Введение



Беспроводная точка доступа U.S. Robotics Wireless *MAXg* Access Point - это единое беспроводное решение по связи для дома и малого бизнеса. Технология *MAXg* обеспечивает максимальный в отрасли радиус действия 802.11g, позволяя устанавливать оптимальные беспроводные соединения с ПК, портативными компьютерами и другими беспроводными устройствами. *MAXg* также обеспечивает максимальную скорость – до 125 Мбит/с – и быструю и результативную доставку больших файлов, таких как MP3, цифровые фотографии и цифровое видео. Благодаря *MAXg* ваша сеть всегда будет защищена с применением максимально широкого набора средств безопасности, включая брандмауэр анализа содержимого пакетов для защиты от проникновения в сеть, технологию Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2), WPA2/802.11i, шифрование TKIP и AES, аутентификацию адресов MAC и многое другое.

Что необходимо для начала работы

- Компьютер с установленной картой Ethernet NIC и/или адаптером беспроводного доступа 802.11g
- Маршрутизатор с включенным протоколом DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Исправный кабельный или DSL модем с разъемом Ethernet или иное WAN-подключение для доступа в Интернет
- Обозреватель, поддерживающий спецификацию HTML 4.01. В нем должна быть включена поддержка Javascript

Виды устройств

Вид спереди



Индикатор питания: этот индикатор горит во время работы устройства. Во время перезагрузки или перезапуска индикатор мигает зеленым светом.



Индикатор состояния беспроводного соединения: этот индикатор горит, когда включена функция беспроводной связи, и мигает при активном беспроводном соединении. Этот индикатор горит желтым, когда функция беспроводной связи выключена.



Индикатор Ethernet: этот индикатор горит зеленым цветом, когда с устройством установлено соединение. При выполнении операций LAN этот индикатор мигает.

Вид сзади

Порт антенны: входящая в комплект антенна подключается к этому порту.

LAN : Сетевой порт RJ-45 используется для подключения беспроводной точки доступа Wireless MAXg Access Point к сетевому устройству с функциями маршрутизатора.

Кнопка RESET: для восстановления заводских параметров по умолчанию, нажмите и удерживайте 5-10 секунд кнопку RESET (для этого можно воспользоваться скрепкой для бумаг). Если кнопка RESET удерживается нажатой менее 5 секунд, беспроводная точка доступа Wireless MAXg Access Point перезагрузится. В случае восстановления

заводских настроек по умолчанию будут утрачены все пользовательские настройки беспроводной точки доступа Wireless MAXg Access Point.

Порт 5VDC: этот порт предназначен для подключения источника питания беспроводной точки доступа Wireless MAXg Access Point.



R46.11.89.00

версия 1 01/06