

# Pioneer

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед использованием:

- Благодарим за покупку данной продукции фирмы PIONEER.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием вашей акустической системы с целью достижения максимальной эффективности ее работы. После ознакомления с руководством по эксплуатации, храните его в доступном месте для дальнейшей ссылки.
- Номинальное сопротивление данной акустической системы - 6ом. Подсоедините акустическую систему к стереоусилителю с нагрузочным сопротивлением в пределах от 4 до 16ом.
- В целях избежания повреждения акустической системы из-за входной перегрузки, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
  - Не подавать напряжение на акустическую систему больше, чем максимально допустимое
  - При подсоединении или отсоединении штекеров, убедитесь, что напряжение усилителя ОТКЛЮЧЕНО
  - При использовании графического эквалайзера для выделения громких звуков, находящихся за пределом высокочастотного диапазона, не используйте максимальную громкость усилителя
  - Не пытайтесь заставить маломощный усилитель производить громкие звуки (возрастает нелинейное искажение усилителя, что может стать причиной повреждения динамика высоких частот)
  - Не прикасайтесь к ревибрирующим поверхностям конуса громкоговорителя, поскольку они могут быть повреждены под воздействием внешней силы.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ**

- Не устанавливайте данную акустическую систему вблизи обогревателя или других нагревательных приборов, либо в положении, при котором неизбежно попадание прямых солнечных лучей. Такие расположения могут стать причиной изменения цвета корпуса и повреждения акустической системы.

### **ПОДСОЕДИНЕНИЕ**

1. Установить переключатель напряжения усилителя в положение OFF
2. Подсоединить провода громкоговорителя к входным панелям с тыльной стороны акустической системы; (подсоедините плюсовой

красный провод к + панели, а черный (минусовой) к - панели. Помните, что красная входная панель имеет + полярность, а другая панель имеет - полярность.

3. Подсоедините провода громкоговорителя к выходной панели громкоговорителя усилителя. Подсоедините красный (плюсовой) провод к + панели, а черный (минусовой) к - панели.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Удостоверьтесь, что провода громкоговорителя надежно соединены с панелями. Непрочные соединения могут стать причиной не только прерывания звука и возникновения шума, но и укорачивания проводов, из-за чего усилитель может упасть и разбиться.
- Если при прослушивании в режиме стерео, при котором акустическая система подключена к стереоусилителю, вы находите, что звучание низких частот недостаточно, звук не распространяется надлежащим образом и не имеется никакого стереоэффекта - это может означать, что провода одной из акустических систем были подключены в неправильные панели полярности.
- Смотря спереди, подсоедините правую акустическую систему к правому каналу (R) выходных панелей громкоговорителя усилителя, а левую акустическую систему к левому каналу (L).