



BIB 639N

10 щеток

Чистящий СД диск с аудио системой диагностики

BIB 639N чистящий диск имеет 10 оптических щеток для обеспечения высоко-эффективного процесса очищения. Применим для всех типов CD плееров, включая мульти-плеер, игровые приставки и CD приводы. Волнообразное движение, обусловленное 10 щетками, удаляет все мелкие части или остатки, которые могут отразиться на работе вашей техники. Использовать чистящий диск следует после каждого 60 часов проигрывания.

Инструкция:

1. Вставьте BIB 639 N как будто это обычный CD стороной с щетками вовнутрь.
2. Нажмите на кнопку play. Вы услышите записанное введение Диска очистки. После того как сообщение закончится, он перейдет к 3 треку.
3. Началась полная очистка. Аудио система проверки будет сейчас работать.
4. Сначала будет левый канал протестирован затем правый. Музыка в режиме моно будет звучать, обеспечивая точность баланса. Если необходимо повторите треки 4,5 и 6.
5. Вытащите Чистящий диск и храните его в коробке.

Адрес производителя:

B-Tech International Limited

4 Meridian Centre, Vulcan way, New Addington, CRO 9UG.