

Инструкция по эксплуатации Пластиковые контейнеры IGLOO

Пластиковые контейнеры изготовлены на заводах концерна Igloo, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Эксплуатация в режиме «холод»

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды $+21^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$.

Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировочно рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

Эксплуатация в режиме «тепло»

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды $-15^{\circ}\text{C} \dots -10^{\circ}\text{C}$.

Для поддержания режима «тепло» необходимо:

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры $+75^{\circ}\text{C}$ на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше $+55^{\circ}\text{C}$.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Инструкция по эксплуатации Пластиковые контейнеры EZetil

Пластиковые контейнеры изготовлены на заводах концерна EZetil, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Эксплуатация в режиме «холод»

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды $+21^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$.

Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировочно рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

Эксплуатация в режиме «тепло»

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды $-15^{\circ}\text{C} \dots -10^{\circ}\text{C}$.

Для поддержания режима «тепло» необходимо:

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры $+75^{\circ}\text{C}$ на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше $+55^{\circ}\text{C}$.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Данная инструкция является гарантийным обязательством

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торговая организация

Дата продажи и подпись Продавца

Место печати

Торгующей организации

Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. РОСС US.AИ46.B01633

Представительство Igloo в России:

(495) 737-3920, 737-0720

e-mail: info@igloo.ru, service@igloo.ru



Данная инструкция является гарантийным обязательством

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торговая организация

Дата продажи и подпись Продавца

Место печати

Торгующей организации

Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. РОСС DE.AИ46.B01671

Представительство EZetil в России:

(495) 737-3920, 737-0720

e-mail: info@ezetil.ru, service@ezetil.ru

