Vitek®
AUSTRIA

PORTABLE RADIO

РАДИОПРИЕМНИК

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOD. VT-3584

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОПРИЕМНИКА

1. Антенна
2. Шкала настройки
3. Ручка приемника
4. Регулятор настройки
5. Индикатор
6. Переключатель частот
7. Отсек для батареек
8. Гнездо для подключения наушников
9. Регулятор включения и громкости



ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

Откройте отсек для батареек, вставьте 2 батарейки AAA -1.5В, соблюдая полярность.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ

Ваше радио оборудовано гнездом для подключения наушников. Подключите наушники (3.5 мм) в гнездо для подключения наушников.

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

1. Вставьте батарейки в отсек как описано выше.
2. Установите регулятор включения и громкости в нужное положение.
3. Выберите нужный диапазон переключателем диапазонов.
4. Найдите нужную передающую станцию, вращая ручку настройки .
5. Для наилучшего приема в диапазоне AM вращайте корпус радиоприемника. Для наилучшего приема в диапазоне FM выдвиньте полностью антенну и сориентируйте под нужным углом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Попадание воды на корпус и внутрь изделия не допускается во избежания удара током.

• Если вы не пользуетесь радиоприемником длительное время, извлеките батарейки, так как они могут "окислиться".

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 3В (AAAx2 - 1.5В)
Частотные диапазоны	AM 530-1600КГц; FM 88-108МГц; SW 11,6-15,5 МГц;
Размер	103x60x22 мм
Вес	84г

СРОК СЛУЖБЫ РАДИОПРИЕМНИКА НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизированном сервис-центре на территории России.

Условия гарантии:

1.Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдении условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.