

Нажмите на 2 секунды

Вкл/Выкл



Нажмите на 2 секунды

Сброс веса тары



Нажмите на 2 секунды сброс веса тары



Нажмите на 2 секунды сброс веса тары




Нажмите на 2 секунды cl / dl



от 20 до 25 мин.
200 °C






минимум 2г

Максимально допустимый вес.*




Нажмите на 2 секунды

вкл/выкл



Нажмите на 2 секунды

вкл/выкл




3 мин

Автоматическое остановление

*В зависимости от модели

ИЛИ
Отключение **вкл/выкл**
в ручную
Нажмите на 2 секунды



Microwaves
Микроволны.

Accessories *
Аксессуары *



Microwaves
Микроволны.



Microwaves
Микроволны.


Participons a la protection de l'environnement !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou a défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectif.

Environment protection first!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.

RUS



Защита окружающей среды!

- -Ваш прибор содержит многочисленные комплектующие,изготовленные из ценных или могущих быть использованы повторно материалов.
- По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема или в случае отсутствия такого,в уполномоченный сервисный центр для его последующей обработки.

Готовим вместе с кухонными весами ТЕФАЛ