

Комнатная пассивная антенна

**One For All SV 9030**




Инструкция пользователя


# SV 9030

---



(1)



(2)



(3)



## ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Universal Electronics, комнатной антенны SV 9030.

Антенна специально разработана для возможного улучшения аудио и видео приема. Типы принимаемых сигналов: UHF, VHF, FM каналов. Данная модель совместима с аналоговым и цифровым типом вещания.

## УСТАНОВКА

---

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для приема (аудио и видео), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

1. выключите устройство (TV, VCR, DVD recorder), к которому Вы хотите подключить антенну;
2. подключите антенный коаксиальный кабель к антенному входу, который расположен на задней части устройства;
3. включите устройство. Теперь должен осуществляться прием, метровых, дециметровых каналов на Вашем ТВ.

**Внимание:** необходимо запрограммировать каналы на Вашем ТВ во время использования антенны SV 9030. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по настройке Вашего ТВ.

---

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для аудио приема (тюнер), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

**Внимание:** для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. на рисунке выше деталь А (включена в комплект). Также см. схему подключения на рисунке (2).

1. выключите устройство (аудио), к которому Вы хотите подключить антенну;
  2. подключите «коаксиальный переходник» к антенному коаксиальному кабелю;
  3. подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре;
  4. включите устройство. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на Вашем аудио оборудовании.
- 

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для двойного приема (и аудио/видео. и FM), следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

**Внимание:** для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. на рисунке выше деталь В (не включен в комплект) и 2 коаксиальных кабеля (не включены в комплект).

Также см. схему подключения на рисунке (3).

1. выключите устройства аудио и аудиовидео, к которым Вы хотите подключить антенну;
  2. подключите «2 полосный коаксиальный переходник» к антенному коаксиальному кабелю;
  3. подключите коаксиальные кабели к выходам в соответствие с устройством;
  4. подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре и на ТВ;
  5. включите устройства. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на Вашем аудио оборудовании и UHF/VHF на Вашем ТВ.
- 

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для лучшего результата не рекомендуется размещать непосредственно на устройстве. Избегайте размещения вблизи металлических предметов, бытовой техники и перед стеной. В комплекте идет коаксиальный кабель, который позволяет варьировать размещение антенны. Используйте телескопические антенны для лучшего приема сигнала.