

---

---

# *Mr. Book*



FRANK

КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Напоминаем, что устройство требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации. Новые версии программного обеспечения могут менять принципы работы устройства, его функции и их количество. В таких случаях информация, содержащаяся в данном руководстве, может устареть. Новые версии руководства пользователя будут размещаться на сайте:

**[www.mr-book.ru](http://www.mr-book.ru)**

*Устройство для чтения электронных книг Mr.Book FRANK является персональным планшетным компьютером и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. №575.*

## **Комплектность:**

- устройство Mr.Book FRANK;
- сетевое зарядное устройство;
- USB-кабель;
- чехол;
- краткое руководство пользователя;
- AV-кабель;
- гарантийный талон.

## **Назначение и функциональность устройства**

Устройство предназначено для исполнения программ, загруженных производителем и/или пользователем во встроенную память, а также на карту памяти.

Устройство поставляется со следующим набором программ:

- калькулятор;
- программы для чтения электронных книг;
- календарь;
- игры;
- музыкальный проигрыватель;
- видеопроигрыватель;
- словарь-переводчик.

Возможно наличие других дополнительных программ.

## **1. Как включить Mr.Book?**

- a) Нажмите и удерживайте около 2 сек. кнопку «Питание/Меню».
- b) Дождитесь завершения загрузки.

## **2. Как зарядить батарею Mr.Book?**

- a) При помощи источника питания.
  - Подключите сетевое зарядное устройство к разъёму питания.
  - Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
  - Время полной зарядки около трёх часов.
- b) При помощи USB-кабеля.
  - Подключите USB-кабель к устройству и к персональному компьютеру.
  - Заряжайте не менее трёх часов.  
Персональный компьютер не должен выключаться или переходить в режим «сна».

*ПРИМЕЧАНИЕ. Время и возможность зарядки от настольного ПК зависят от напряжения питания соответствующего USB-порта.*

### **3. Как подключить Mr. Book к персональному компьютеру?**

- a) Подключите Mr.Book к USB-порту персонального компьютера при помощи USB-кабеля.
- b) После включения устройства на экране появится сообщение «Подключение USB».
- c) Теперь вам доступны файлы как в памяти устройства, так и на SD-карте.
- d) Mr.Book не может использоваться во время подключения к ПК. Аккумулятор устройства при этом заряжается.


*ПРИМЕЧАНИЕ. Перед отсоединением кабеля USB используйте функцию «Извлечь» на настольном ПК.*

### **4. Как выключить Mr. Book?**


Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Питание/Меню».

*ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выключением отключите Mr.Book от настольного ПК.*

## Лицевая сторона Mr. Book




## Задняя сторона Mr.Book



Кнопка ПИТАНИЕ/МЕНЮ	Предназначена для включения, выключения устройства, а также для перехода в главное меню
Кнопка листание ВВЕРХ/ВНИЗ	Для перехода на следующую страницу нажмите Листание Вниз, для возврата на предыдущую – Листание Вверх. В режиме просмотра видео регулирует громкость звука.
Динамик	Предназначен для воспроизведения звука

## Нижняя сторона Mr.Book



Разъём питания	Предназначен для подключения зарядного устройства
Порт miniUSB	Предназначен для подключения устройства к настольному ПК, а также зарядки аккумулятора
Слот microSD	Предназначен для установки карт памяти microSD/ microSDHC/ T-Flash
AV-выход	Предназначен для вывода композитного видео- и стереофонического звукового сигналов на внешний дисплей
Стереовыход	Предназначен для вывода стереофонического звукового сигнала на наушники
Слайдер блокировки	Предназначен для блокировки возможности включения устройства. В положении OFF отключает питание устройства.



## **Предупреждения и условия эксплуатации**

1. Новая батарея достигает максимальной емкости после 2–3 циклов перезарядки.
2. Для достижения максимальной эффективности и длительности использования литиевой батареи необходимо полностью заряжать батарею первые 3 раза. Начиная с 4 раза можно использовать ее в обычном режиме.
3. Во избежание потери важных данных, мы настоятельно рекомендуем Вам периодически их сохранять на альтернативных носителях, особенно важно сделать это перед обновлением программного обеспечения. Наша компания не несет ответственность за сохранность Ваших данных.
4. Пожалуйста, не вскрывайте устройство самостоятельно.
5. Не допускайте скручивания или перегиба корпуса устройства, а также иных видов деформации.
6. Избегайте ударов устройства о твердые поверхности.
7. Не допускайте чрезмерного давления на экран и ударов по нему. Экран имеет стеклянную основу.

8. Избегайте попадания на книгу воды. Не используйте ее вблизи открытых источников воды.
9. Избегайте использования Mr.Book в условиях:
  - низкой температуры;
  - высокой температуры;
  - сильного магнитного поля;
  - высокой влажности;
  - высокого содержания пыли;
  - прямого попадания солнечных лучей.

*ПРИМЕЧАНИЕ: диапазон температур указан в разделе Технические Характеристики данного руководства.*

10. Не используйте концентрированные моющие средства. Для очистки устройства используйте сухую хлопчато-бумажную ткань без ворса.
11. Не заменяйте части устройства.
12. Используйте батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, рекомендованные производителем. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным, а также привести к потере гарантии.
13. При утилизации устаревшего оборудования следуйте правилам и законам действующим на территории эксплуатации.

14. В случае возникновения проблем с устройством, свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Информацию о сервисных центрах можно найти в гарантийном талоне.
15. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без уведомления потребителей.

# Технические характеристики

<b>Дисплей</b>	TFT, сенсорный, 8 дюймов (4:3), 600x800 точек
<b>Встроенная память</b>	4 Гб
<b>Слот расширения</b>	Для карт памяти microSD/microSDHC/TransFlash
<b>Проводной интерфейс</b>	USB 2.0
<b>Видеовыход</b>	Есть
<b>Аудиовыход</b>	Стереовыход 3,5 мм для наушников
<b>Динамик</b>	Есть
<b>Микрофон</b>	Есть
<b>Форматы поддерживаемых файлов</b>	Текстовые: PDF, EPUB, FB2, TXT, HTML, PDB, RTF, MOBI. Звуковые: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE. Графические: JPEG, BMP, GIF, PNG. Видео: RM, RMVB, AVI, MP4, MPG, FLV, MOV, 3GP, VOB, DAT, ASF.
<b>Аккумулятор</b>	Литиево-полимерный, ёмкость 2800 мАч
<b>Размеры</b>	208 x 164 x 10 мм
<b>Вес</b>	450 г
<b>Диапазон рабочих температур</b>	От 0° С до 50° С
<b>Срок службы</b>	2 года
<b>Гарантийный срок</b>	1 год
<b>Соответствие стандартам</b>	ГОСТ Р / CE

Дополнительную информацию можно получить на сайтах:

[www.mr-book.ru](http://www.mr-book.ru)

[www.hpc.ru](http://www.hpc.ru)

