

Руководство по запуску

Русский

XPERIA
sola MT27i

MT27i

Sony Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonymobile.com




Приветствие

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

Комплектация телефона

Снятие задней крышки




Установка карты памяти и SIM-карты

! Не устанавливайте несовместимые SIM-карты в гнездо для SIM-карт. Это может привести в негодность SIM-карту или телефон.




! Карта памяти может не входить в комплект поставки.

Установка задней крышки



Основные функции
телефона

Основные элементы
телефона




- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Разъем для мини-гарнитуры | 11. Сенсорный экран |
| 2. Динамик телефона | 12. Кнопка питания |
| 3. Датчик освещенности | 13. Светодиодный индикатор камеры |
| 4. Датчик приближения | 14. Второй микрофон |
| 5. Разъем для подключения зарядного устройства/кабеля USB | 15. Объектив камеры |
| 6. Клавиша громкости/масштабирования | 16. Зона обнаружения NFC |
| 7. Клавиша камеры | 17. Динамик |
| 8. Клавиша меню | 18. Отверстие для шнура |
| 9. Клавиша "В начало" | 19. Основной микрофон |
| 10. Клавиша "Назад" | |

! Для оптимальной работы телефона используйте аксессуары из комплекта поставки или другие совместимые аксессуары.

Включение телефона

Включение телефона

! Перед первым включением телефона убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.



1. Нажмите и удерживайте клавишу питания ❶ на левой боковой панели телефона, пока он не начнет вибрировать.
2. Дождитесь окончания запуска телефона.

Активация экрана

Включение экрана


- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания ❶.

Разблокирование экрана



- Перетащите через экран вправо.


Использование клавиш



- Назад
 - Служит для возврата к предыдущему экрану
 - Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню функций или панель уведомлений
- Домой
 - Перейдите на Главный экран
 - При нажатии и удерживании открывает окно с последними использовавшимися приложениями
- Меню
 - Открывает список функций, доступных на текущем экране или в текущем приложении

Настройка телефона

Что такое Android™?



Android - это операционная система вашего телефона. Поскольку она разработана компанией Google™, ваш телефон уже настроен на использование некоторых служб Google™, таких как Google Maps™ и веб-поиск Google™. Для использования некоторых служб Google™ вам потребуется учетная запись Google. Благодаря учетной записи Google вы можете получить доступ к Android Market™ – магазину приложений, где вы можете загрузить в свой телефон бесплатные или платные приложения.

Чем отличается Android от остальных систем?

Android™ – открытая система; это означает, что вы можете использовать любые приложения и услуги разных поставщиков услуг.

Учетная запись Google™

Используйте приложение Gmail™ для передачи электронных сообщений, Google Talk™ для общения с друзьями в чате и Android Market™ для загрузки приложений.

Добавление учетной записи

1. Находясь на Главный экран, коснитесь .
2. Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз. > Добавить аккаунт.
3. Выберите тип добавляемой учетной записи, а затем выполните указания мастера регистрации.

Основные параметры

При первом включении телефона мастер настройки знакомит пользователя с основными его функциями и помогает ввести необходимые параметры. Кроме того, впоследствии мастер настройки может быть запущен в любой момент.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

1. На Главный экран коснитесь .
2. Найдите и коснитесь Руководство по настр..

Передача контактов на
новый телефон



Порой передача контактов на новый телефон вызывает трудности, но выполнить эту операцию поможет справка. Можно выполнить передачу контактов с телефонов различных марок, в том числе с таких как iPhone, Samsung, HTC и Nokia.

Для этого нужны:

- ПК с подключением к интернету, работающий под управлением Windows®
- Кабель USB от вашего старого телефона
- Кабель USB от нового телефона, работающего под управлением ОС Android™
- Старый телефон
- Новый телефон, работающий под управлением ОС Android™

! Если у вас имеется не все необходимое из перечисленного выше, перейдите на веб-сайт www.sonymobile.com/support/contacts и найдите информацию о других способах передачи контактов.

Начните работу с передачи
контактов

Для передачи контактов используйте программу PC Companion. Она бесплатна, а установочные файлы уже сохранены в вашем новом телефоне. Программа PC Companion также предлагает целый ряд других возможностей, в том числе справку по обновлению программного обеспечения телефона.

Установка приложения PC Companion

1. Новый телефон: Включите телефон под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
2. Новый телефон: Коснитесь кнопки Установ., чтобы установить программу PC Companion на ПК.
3. Компьютер: Если отобразится всплывающее окно, выберите *Run Startme.exe*. На появившемся новом всплывающем окне нажмите кнопку *Install*, чтобы начать установку, после чего выполняйте инструкции по установке.


Передача контактов на новый телефон с использованием PC Companion

1. Убедитесь в том, что на компьютере установлено приложение PC Companion.
2. На ПК откройте программу PC Companion, нажмите *Contacts Setup* и следуйте инструкциям по передаче контактов.

В поисках пути

Главный экран

Главный экран телефона выполняет те же функции, что и рабочий стол компьютера. Индивидуальная настройка Главного экрана осуществляется с помощью графических фрагментов, ярлычков, папок, тем, фоновых рисунков и других объектов. Главный экран превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра содержимого четырех его дополнительных экранов используется листание влево или вправо.



Объекты панели, расположенной в нижней части экрана, обеспечивают быстрый доступ к соответствующим функциям.

Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по главному экрану

- Прокрутите экран вправо или влево.

Изменение фонового рисунка на главном экране

1. Находясь на Главный экран, нажмите .
2. Коснитесь Фоновый рисунок, затем выберите фоновый рисунок.


Графические фрагменты

Графический фрагмент это мини-приложение, которое можно использовать прямо из Главного экрана. Например, виджет "Музыкальный проигрыватель" позволяет начать непосредственное воспроизведение музыки.

Экран приложений

На экране приложений, доступ к которому открывается из Главного экрана, отображаются все поставляемые вместе с телефоном и загружаемые позднее приложения. Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений



- Находясь на Главный экран, коснитесь .

Запуск приложения

- Находясь на Главный экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.

Приложения

Приложение — это программа для телефона, предназначенная для выполнения той или иной задачи. Например, приложения для совершения вызовов, фотосъемки и загрузки дополнительных приложений.

Состояния и уведомления

В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии телефона. Например, здесь выводятся уведомления о новых сообщениях и записях календаря.



Световой индикатор также сообщает информацию о состоянии аккумулятора и некоторых других уведомлениях. Так, мигающий синим светом индикатор означает, что получено новое сообщение или имеется неприятый вызов. При низком уровне заряда аккумулятора световой индикатор может не работать.



Проверка уведомлений и текущих событий

Перетяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть события календаря. Кроме того панель позволяет открывать запущенные приложения (например, музыкальный проигрыватель).

Открытие панели уведомлений



- Перетащите строку состояния вниз.

Меню настройки параметров телефона

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры телефона.

Доступ к параметрам телефона

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки.

Дополнительные функции

Вызовы

Вызов путем набора номера

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь Вызов. Чтобы удалить номер, коснитесь .

Завершение вызова

- Коснитесь Завершить вызов.

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.

Мультимедийные и текстовые сообщения

Создание и передача сообщения


- 1 На Главный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Чтобы добавить абонента, коснитесь кнопки , затем найдите и установите флажок рядом с именем абонента. Чтобы добавить нескольких абонентов, установить флажок против каждого из них. Также можно вручную ввести в поле для поиска полный номер, после чего коснуться кнопки Добав..
- 4 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки Готово.
- 5 Коснитесь Написать сообщение и введите текстовое сообщение.
- 6 Если нужно добавить мультимедийный файл, прикоснитесь к  и выберите нужный параметр.
- 7 Чтобы передать сообщение, коснитесь Отправ.

Устранение неполадок

Мой телефон не реагирует на команды

Если ваш телефон завис, или вы не можете перезапустить обычным образом, эту операцию можно выполнить принудительно.

Принудительный перезапуск телефона



- 1 Нажмите и удерживайте в течение пяти секунд клавишу увеличения громкости и клавишу питания .
- 2 После того как телефон завибрирует один раз, отпустите кнопки. Телефон автоматически перезапустится.

Официальная информация

Sony MT27i

Магазин приложений Android Market™ может быть недоступен в некоторых странах. Некоторые услуги и функции, описанные в данном руководстве по установке, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному GSM-номеру экстренной помощи 112. Чтобы получить информацию о доступности и возможной дополнительной плате за доступ или использование конкретной услуги или функции, обратитесь к оператору связи или поставщику услуг.

Данное руководство по установке публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по установке изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

© 2012 Sony Mobile Communications AB.

С сохранением всех прав.

Номер публикации: 1261-2648.2

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и перенаправлять дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законов прав третьих сторон, включая (в частности) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого на мобильный телефон, а также перенаправляемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony). Перед началом использования какого-либо дополнительного содержимого убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами.

Данное руководство по установке может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентируются дополнительными условиями. Перед применением приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего изготовителя, ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Sony не гарантирует доступность и возможности веб-сайтов и услуг, предлагаемых третьими сторонами. Чтобы просмотреть информацию о соответствии нормативным требованиям, например знак CE, снимите заднюю крышку телефона.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все не оговоренные явно в данном документе права защищены. Остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Для получения подробной информации посетите www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Microsoft.

Исследуйте и получайте поддержку



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации доступно в приложении справки как в телефоне, так и на сайте www.sonymobile.com.



Поддержка пользователей в телефоне

Получайте поддержку непосредственно из телефона с помощью приложения справки.

Доступ к приложению справки

- 1 Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь .
- 2 Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.



Поддержка пользователей в сети Интернет

Для получения поддержки и сведений о том, как добиться максимальной производительности телефона, посетите страницу www.sonymobile.com.



Служба поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Обратитесь по соответствующему номеру службы поддержки, указанному на веб-сайте www.sonymobile.com, щелкнув ссылку Связаться с нами внизу страницы. Соответствующий номер службы поддержки также указан в прилагающемся буклете Важная информация.

www.sonymobile.com