

# Краткое руководство



Перед использованием изделия тщательно прочтите настоящее руководство и **Правила техники безопасности**.  
Храните их в безопасном месте.



## Начальная установка

### 1 Проверьте комплект поставки


- Адаптер переменного тока
- Шнур питания
- Аккумулятор
- Беспроводная клавиатура\*
- Беспроводная мышь\*
- Батарейки AA (2)

\* Перед использованием вставьте поставляемые алкалиновые AA батарейки и сдвиньте выключатель питания на **ON**.

! Характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного оповещения.


### 2 Установите аккумуляторный блок

1 Осторожно положите компьютер VAIO на мягкую ткань ЖК-экраном вниз, затем откройте подставку и снимите заднюю панель.



! После установки аккумулятора зацепите заднюю панель за крючок, а затем закройте ее.


2 Перед установкой батареи откройте фиксатор батареи **LOCK**, а после установки закройте его.



### 3 Подсоедините адаптер переменного тока/включите VAIO

1 Вставьте шнур питания в розетку переменного тока, а разъем адаптера переменного тока в компьютер.

2 Нажмите кнопку питания, подождите, пока не загорится световой индикатор питания.



! Убедитесь в том, что адаптер переменного тока соединен с вашим компьютером при первоначальном использовании для того, чтобы быть уверенными в том, что аккумулятор полностью подзаряжен.

### 4 Установите соединение с Интернет

Установите соединение с Интернет для автоматической активации Windows.

- Проводное соединение**  
Соедините компьютер и роутер кабелем LAN.
- Wi-Fi® соединение (Беспроводная локальная сеть)**

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Параметры**.
- 2 Нажмите **Сеть** (значок сети).
- 3 Выберите необходимую сеть (SSID - сетевое имя) и нажмите кнопку **Подключиться**.

! Данные по ключу безопасности и других настройках см. в руководстве сетевого устройства или у вашего поставщика услуг Интернет.

### 5 Найдите Руководство пользователя

Ознакомительная версия **Руководство пользователя** находится в компьютере. Обновите все руководство онлайн, как указано ниже.

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Поиск**.
- 2 Нажмите **Приложения** и введите "Руководство VAIO" в окно поиска.
- 3 Нажмите **Руководство VAIO** в списке **Приложения**.

### 6 Пуск VAIO Care

После включения компьютера нажмите кнопку **ASSIST** для запуска **VAIO Care**, затем выполните описанные ниже действия, нажав пункты на правой панели.

- Использование VAIO Update**  
Нажмите кнопку **Программное обеспечение VAIO**.
- Для использования **Центр обновления Windows** нажмите чудо-кнопку **Поиск** и **Параметры**, затем выполните поиск **Центр обновления Windows**.
- Создайте ваш Инструмент восстановления**  
Нажмите кнопку **Дополнительные инструменты**.
- К вашему компьютеру Инструмент восстановления не прилагается. Перед созданием Инструмент восстановления см. поставляемое **Руководство по восстановлению системы, резервному копированию и устранению неисправностей**.
- Зарегистрируйте ваш компьютер**  
Нажмите кнопку **О компьютере VAIO**.

### 7 Использование учетной записи Майкрософт

Войдите в Windows с учетной записью Майкрософт, чтобы можно было использовать и загружать Приложения из Магазин Windows.

- 1 Откройте чудо-кнопки, наведя курсор в верхний правый угол экрана, затем переместите курсор вниз и нажмите чудо-кнопку **Параметры**.
- 2 Нажмите **меню параметров компьютера, Пользователи, и Переключиться на учетную запись Майкрософт**.
- 3 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

## Узлы и элементы управления

<b>A</b> Встроенная камера/индикатор Датчик внешней освещенности		<b>F</b> Низкочастотный динамик Вытяжное вентиляционное отверстие Установите
<b>B</b> Индикатор <b>WIRELESS</b> <input type="checkbox"/> Индикатор дискового накопителя <input type="checkbox"/> Индикатор заряда <input type="checkbox"/> Индикатор питания		<b>G</b> Пломба*
<b>C</b> Сенсорный экран		<b>H</b> Порт LAN Разъем источника питания постоянного тока DC IN
<b>D</b> Кнопка Windows		<b>I</b> Встроенные громкоговорители Воздухозаборные вентиляционные отверстия
<b>E</b> Встроенный микрофон Кнопка <b>ASSIST</b> Кнопка блокировки вращения <b>VOL</b> Кнопки (регулировки громкости) Кнопка питания		<b>J</b> Индикатор доступа к карте Универсальное гнездо для карт "Memory Stick Duo"/SD Порт USB x 2 (совместимый со стандартом USB 3.0 порт с маркировкой поддержки зарядки с помощью USB.) Гнездо наушников Гнездо микрофона
* Не для всех моделей.		

## Уход и указания по эксплуатации

### Работа с компьютером

Не давите на компьютер, особенно на сенсорный экран и на кабель адаптера переменного тока.

### Уход за жестким диском

Если компьютер оснащен встроенным жестким диском, исключите перемещения компьютера во включенном состоянии, а также в процессе включения или выключения.

### Вентиляция

Ставьте компьютер на твердую поверхность, например, стол. Для уменьшения перегрева важно обеспечить правильную циркуляцию воздуха возле выходных отверстий.

### Повреждение от проникновения жидкости

Защитите компьютер от соприкосновения с жидкостями.

Сайт технической поддержки  
<http://www.sony-europe.com/support>



Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.



## Initial Setup

### 1 Check supplied items


- AC adapter
- Power cord
- Battery pack
- Wireless keyboard\*
- Wireless mouse\*
- AA batteries (2)

\* Insert the supplied AA alkaline battery and slide the power switch to **ON** before use.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


### 2 Install battery pack

1 Gently lay your VAIO computer on a soft cloth, etc., with the LCD screen down, then open the stand and remove the back panel.



! After installing the battery pack, anchor the back panel to the hook, then close the back panel.


2 Unlock the battery's **LOCK** switch before installing the battery, and then lock the switch after installing.



### 3 Connect AC adapter/ turn on VAIO

1 Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

2 Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

### 4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

#### Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

#### Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

### 5 Locate User Guide

An introduction of the **User Guide** is available on your computer. Update to the complete guide online by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps** and enter "VAIO Manual" in the search box.
- 3 Click **VAIO Manual** in the **Apps** list.

### 6 Start VAIO Care

While the computer is on, press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then complete the following steps by clicking the items in the right pane.

#### Use VAIO Update

Click **VAIO Software**.

To use **Windows Update**, click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.

#### Create your Recovery Media

Click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

#### Register your computer

Click **About your VAIO**.

### 7 Use Microsoft account

Sign in to Windows with a Microsoft account so that you can use and download apps from Windows Store.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account**.
- 3 Follow the on-screen instructions.

## Parts and Controls

<b>A</b> Built-in camera / indicator Ambient light sensor		<b>F</b> Subwoofer Air exhaust vent Stand
<b>B</b> <b>WIRELESS</b> indicator <input type="checkbox"/> Disc drive indicator ➔ <input type="checkbox"/> Charge indicator ⏻ Power indicator		<b>G</b> Touch mark*
<b>C</b> Touch screen		<b>H</b> LAN port DC IN port
<b>D</b> Windows button		<b>I</b> Built-in speakers Air intake vent
<b>E</b> Built-in microphone <b>ASSIST</b> button  Rotation lock button <b>VOL</b> (Volume) buttons Power button	Starts <b>VAIO Care</b> while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.	<b>J</b> Media access indicator "Memory Stick Duo" / <b>SD</b> memory card combined slot USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the mark supports USB charging.) Headphones jack Microphone jack

\* On selected models only.

## Care and Handling Tips

#### Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the touch screen or the AC adapter cable.

#### HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

#### Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

#### Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

#### Support website

<http://www.sony-europe.com/support>