

1. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | 9. Стильный чехол |

2. Обзор устройства

- | | | |
|-----------|---------------------------|--|
| 1 | Фронтальная камера | Функция фотосъемки |
| 2 | Разъем наушников | Подключение наушников |
| 3 | Порт USB | Подключение кабеля Micro USB |
| 4 | Меню | Отображение опций меню |
| 5 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 6 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 7 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |
| 8 | Основная камера | Функция фотосъемки |
| 9 | Динамик | Воспроизведение звуков. |
| 10 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |




3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.
Внимание: Убедитесь, что устройство отключено, перед извлечением батареи.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



а. Установка SIM карт

- Слот (1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G), слот (2) предназначен для GSM-карт.

- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

в. Установка карты памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD вытяните её из разъема.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3~4 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка..



6. Включение / спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить**.

Технические характеристики

Процессор	MTK6577T @ двоядерный 1.2 ГГц
Память	512 Мб RAM + 4 Гб ROM, Micro SD (до 32 Гб)
ОС	Android 4.1 Jelly Bean
Дисплей	4.0-дюймовый ЖК-экран, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	480x800 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS: 900/2100 МГц; GSM:900/1800 МГц)
Камера	0.3 Мп (фронтальная) + 8.0 Мп (основная, с автофокусом)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11b/g/n), 3G
Батарея	2500 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
Габариты	127×64×12.8 мм (В * Ш * Г)
Вес	99 гр.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве. Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.

