

© 2014 Все права защищены

Краткое руководство пользователя смартфона Acer Liquid Z4

Модель: Z160

Эта редакция: 02/2014

Информация о продукте

Подробные сведения о продукте см. на веб-сайте
www.acer.com.

Чтобы узнать сведения об обслуживании и поддержке или загрузить Руководство пользователя, драйверы и программы, выполните приведенные ниже инструкции:

1. Зайдите на веб-сайт **www.acer.com** и нажмите **Поддержка > ДРАЙВЕРЫ И РУКОВОДСТВА**.
2. Выберите нужные элементы, нажав **Выберите семейство продуктов > Выберите линейку продуктов > Выберите модель продукта**.
3. В раскрывающемся меню выберите операционную систему.

Смартфон Acer Liquid Z4

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____


Android является товарным знаком Google Inc.

Использование этого товарного знака допускается только с разрешения компании Google.

Первоначальная настройка

Установка SIM-карт и карты microSD


1. Подцепив ногтем, откройте крышку отсека и извлеките аккумулятор. Вставьте карты microSD SIM и карту microSD, как показано.




*Необязательно - в зависимости от номера модели (SKU)

2. Убедитесь в том, что карты microSD SIM и карта microSD полностью вставлены в их гнезда.

3. Совместите позолоченные контакты аккумулятора с контактами в верхней части отсека аккумулятора. Установите аккумулятор на место.



4. Установите на место крышку и надавливайте, пока она со щелчком не встанет на место.



Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов.

После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подсоедините шнур адаптера перемен. тока к разъему micro USB смартфона. Подсоедините адаптер переменного тока к розетке сетевого питания и зарядите устройство.

Примечание: *Нагрев телефона во время зарядки или продолжительных разговоров - это нормальное явление.*

Примечание: *Все телефоны перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.*



Перед подключением смартфона к компьютеру загрузите и установите в компьютере самый новый драйвер USB. Самый новый драйвер можно загрузить с веб-страницы www.acer.com/worldwide/support/download.htm.

Сброс и перезапуск телефона

В меню Программы откройте **Настройки** и затем нажмите **Резервное копирование и сброс**. Нажмите **Сброс настроек** и затем нажмите **Сбросить настройки телефона**. Нажмите **Стереть все**, чтобы отформатировать память телефона.

Если телефон не реагирует, то перезапустите его, одновременно нажав и в течение 10 секунд удерживая нажатыми кнопку питания и кнопку увеличения громкости.