


Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Инструкции по безопасности
- Гарантийный талон

Обзор планшета




- 1 Порт Micro USB
- 2 Разъем для наушников
- 3 Динамик
- 4 Фронтальная камера
- 5 Сенсорный экран
- 6 Микрофон
- 7 Задняя камера
- 8 Кнопка питания
- 9 Кнопка громкости
- 10 Разъем для карты памяти и SIM-карты

Начало работы

1. Установите карту памяти.



2. Установите SIM-карту.



3. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения планшета.

Зарядка планшета





Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и зарядного устройства.



Главное меню

В главном меню имеется несколько панелей. Для просмотра приложений и виджетов на дополнительных панелях прокрутите экран вправо или влево.

Помимо приложений и виджетов на экране также отображаются следующие пиктограммы.

Иконка	Описание	Функция
	Назад	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Домой	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы вернуться в главное меню.
	Недавние	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть список недавно используемых приложений.
	Список приложений	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Управление приложениями

Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.

Добавить пиктограмму в главное меню

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.



Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.







Создание папки

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.

Совершение вызова

Нажмите , чтобы открыть панель набора номера, введите номер. Нажмите . Вы также можете вызвать номер из списка звонков или списка контактов.

Ответ на вызов или отклонение вызова

- Переместите  в  для ответа на вызов.
- Переместите  в  для отклонения вызова.
- Переместите  в  для отправки сообщения вызывающему абоненту.
- Нажмите на кнопку выключения питания или кнопку изменения громкости, чтобы отключить звуковой сигнал при поступлении входящего звонка, не отклоняя сам вызов.

Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.

Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключится**. Введите пароль при необходимости.

Включение передачи данных

1. Нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Вкл. передачу данных**.
2. Включите передачу данных.



Вы можете включить /выключить Wi-Fi и передачу данных в разделе быстрых настроек. Для доступа к разделу быстрых настроек прокрутите экран сверху вниз от правого верхнего угла экрана в главном меню.

Технические характеристики

Пункт	Характеристика
Процессор	Intel® Hyper-Threading
Память	16GB Flash+1GB LPDDR2, поддержка micro SD до 32GB
ОС	Android 4.2, Jelly Bean
Частота	2.0GHz
GPU	PowerVR SGX544MP2, 553Mhz
Дисплей	8" (16:10 IPS), ёмкостный с поддержкой «мульти-тач» (до 5 точек)



Разрешение	1280 x 800 точек
Диапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/1800; GSM: 900/2100)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, micro SIM, micro SD (совм. с. micro SDHC)
Сети	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 3.0
Камера	Фронтальная - 2.0Мп, задняя - 5.0 Мп
GPS	Поддерживается
Батарея	4000 мА/ч (литий-полимерная)
Габариты	213 x 125 x 7.9 мм
Вес	355 гр. (приблиз.)

Информация об уровне излучения (SAR)

Наивысшее значение SAR для телефона PMT7787_3G при сравнении со стандартными показателями составило **1.1 W/ kg (10g)** в соответствии с рекомендациями ICNIRP.



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.