





Sofia 3GR X3-C3230-RK  
Quad Core



8 GB/16GB Flash + 1 GB RAM



Android™ 5.1, Lollipop



Micro SDHC/SDXC,  
Up to 64 GB



8" IPS, 16:9, 800\*1280



0.3MP (Front)+ 2.0MP (Rear)



WCDMA: 900/2100MHz  
GSM: 850/900/1800/1900MHz



Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,  
Bluetooth 4.0+HS



GPS



4200 mAh



207\*123\*8.8mm(L\*W\*H)



356 g (approx.)



Поздравляем Вас с приобретением нового, устройства Prestigio! Теперь у Вас в руках новый, Prestigio MultiPad с последней версией ОС

Android™ 5.1, Lollipop.

Полное руководство пользователя вы можете найти здесь:  
[www.prestigio.com/support](http://www.prestigio.com/support).

### Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.

#### Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите **нужную** сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключиться**. Введите пароль при необходимости.

#### Включение передачи данных

1. Нажмите **Настройки** > **SIM-карты** > **Передача данных**
2. Включите передачу данных.

### Главное меню

Нажмите и удерживайте палец на экране для получения доступа к функциям главного меню. Вы можете менять обои рабочего стола, добавлять виджеты и проч. Нажмите на список приложений для отображения всех приложений.

### Использование панели уведомлений

Пролистните вниз от верхней панели экрана, чтобы открыть панель уведомлений. Когда Вы получите новое уведомление, Вы сможете открыть его и просмотреть информацию о событии.

### Быстрые настройки

Пролистните вниз от верхней панели экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить и выключить режим «в самолете», Wi-Fi и другие функции устройства. Здесь также размещены ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступ к системным настройкам.

### Управление приложениями

#### Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.

**Добавить пиктограмму в главное меню**

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.

**Удаление приложения**

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.

**Создание папки**

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь: [www.prestigio.com/catalogue/MultiPads](http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads)



## Гарантийный талон

RU

Продукт: \_\_\_\_\_

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:  
**8-800-100-9273** (звонок бесплатный)  
Подробная информация: [www.prestigio.ru/support](http://www.prestigio.ru/support)  
Срок службы устройства - 2 года

Название модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Поставщик: \_\_\_\_\_

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца.

Русский



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

\_\_\_\_\_  
Подпись клиента