

Latitude 13

7000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Prikjučite adapter za napajanje i uključite računalo
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a számítógépét
Подключите адаптер питания и включите компьютер
Povežite adapter za napajanje i uključite računar




2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Fejezze be a Windows beállítását
Завершите установку Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows



Enable security and updates


Omogućite sigurnost i ažuriranja
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózatahoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatához csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время подключения к защищенной беспроводной сети при появлении запроса введите пароль доступа к беспроводной сети.
- NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Locate your Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Találja meg Dell alkalmazásait
Обнаружение приложений Dell | Pronađite svoje Dell aplikacije



Register My Device

Registrierajte moj uređaj | Eszközöm regisztrálása
Зарегистрировать устройство | Regisztruj moj uređaj




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás
Утилита резервного копирования и восстановления Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell

Moj Dell | Az én Dell számítógépem
Мой компьютер Dell | Moj Dell




Learn how to use Windows

Saznajte kako koristiti Windows | Tanulja meg, hogyan kell használni a Windows-t
Узнать о работе в Windows | Saznajte kako da koristite Windows





Help and Tips

Pomoć i savjeti | Súlyó és tipppek
Помощь и подсказки | Pomoć i saveti



Insert micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)


Umetnite micro-SIM karticu (samo na LTE/HSPA+ modelima)
Helyezze be a micro-SIM-kártyát (csak az LTE/HSPA+ modelleknél)
Вставьте micro-SIM-карту (только в моделях, поддерживающих стандарты LTE/HSPA+)
Umetnite micro-SIM karticu (samo na LTE/HSPA+ modelima)



- NOTE:** Undock the computer to access the SIM card slot.
- NAPOMENA:** Za pristup utoru SIM kartice odspojite priključnu stanicu.
- MEGJEGYZÉS:** Válassza le a számítógépet, hogy hozzáférjen a SIM-kártya foglathoz.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Отстыкуйте компьютер для доступа к слоту SIM-карты.
- NAPOMENA:** Odvojite računar sa bazne stanice da bi pristupili slotu za SIM karticu.

Insert optional SD memory card (sold separately)

Umetnite opcionalnu SD memorijsku karticu (prodaje se odvojeno)
Helyezze be az opcionális SD memóriakártyát (külön kapható)
Вставьте дополнительную карту памяти SD (приобретается отдельно)
Umetnite opcionalnu SD memorijsku karticu (prodaje se odvojeno)



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Техническая поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktirajte tvrtke Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации | Regulatorni model

P58G

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

P58G001



Computer model

Model računala | Számítógép modell
Модель компьютера | Model računara

Latitude 7350


Features

Značajke | Jellemzők | Компоненты | Funkcije



Undocked base view

Osnovni prikaz bez priključka | Levélasztott alap nézet
Вид сверху после отстыковки | Prikaz odvojenog računara sa donje strane



1. USB 3.0 connector
2. Mini-DisplayPort connector
3. Noble security-cable slot
4. Microphones
5. Ambient-light sensor
6. Camera-status light
7. Camera
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. Power connector
10. Near Field Communication (NFC) reader (optional)
11. Noble security-cable slot
12. Volume button
13. Full-sized SD memory card reader
14. Windows button
15. Power-status light
16. Power button

1. USB 3.0 priključak
2. Priključak Mini-DisplayPort
3. Utor za sigurnosni kabel
4. Mikrofoni
5. Senzor za osvijetljenost prostora
6. Svjetlo statusa napajanja
7. Kamera
8. USB 3.0 priključak s PowerShare
9. Priključak za napajanje
10. Čitač NFC (eng. - Near Field Communication) (opcionarno)
11. Utor za sigurnosni kabel
12. Gumb glasnoće
13. Čitač SD memorijske kartice pune veličine
14. Gumb Windows
15. Svjetlo statusa napajanja
16. Gumb za uključivanje/isključivanje

17. Headset connector
18. Undock slider
19. Fingerprint reader (optional)
20. Security-card reader (optional)
21. Rear camera (optional)
22. Power-status light
23. Service-tag label
24. Dock guide slots
25. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
26. Dock connector
27. Power connector
28. Speakers

17. Priključak za slušalice
18. Klizač za odspajanje
19. Čitač otisaka prstiju (opcionarno)
20. Čitač sigurnosne kartice (opcionarno)
21. Stražnja kamera (opcionarno)
22. Svjetlo statusa napajanja
23. Naljepnica servisne oznake
24. Utori vodilica priključivanja
25. Čitač micro-SIM (samo LTE/HSPA+ modeli)
26. Priključak za spajanje
27. Priključak za napajanje
28. Zvučnici

1. USB 3.0 csatlakozó
2. Mini-DisplayPort csatlakozó
3. Noble biztonsági kábel foglalat
4. Mikrofonok
5. Környezeti fény érzékelő
6. Kamera állapot jelzőfény
7. Kamera
8. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
9. Tápcsatlakozó
10. Near Field Communication (NFC) olvasó (opcionális)
11. Noble biztonsági kábel foglalat
12. Hangerő szabályozó gomb
13. Teljes méretű SD memóriakártya olvasó
14. Windows gomb
15. Bekapcsolás állapot jelzőfény
16. Bekapcsológomb

1. Разъем USB 3.0
2. Разъем mini-DisplayPort
3. Гнездо для защитного троса Noble
4. Микрофоны
5. Датчик внешнего освещения
6. Индикатор состояния камеры
7. Камера
8. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
9. Разъем питания
10. Устройство считывания радиочастотной связи ближнего действия (NFC) (заказывается дополнительно)
11. Гнездо для защитного троса Noble
12. Кнопка настройки громкости
13. Устройство чтения полноразмерной карты памяти SD
14. Клавиша Windows
15. Световой индикатор состояния питания

17. Fejhallgató csatlakozó
18. Leválasztó csúszka
19. Ujjlenyomat olvasó (opcionális)
20. Biztonsági kártya-olvasó (opcionális)
21. Hátsó kamera (opcionális)
22. Bekapcsolás állapot jelzőfény
23. Szerviz fül címke
24. Dokkoló segéd foglalatok
25. Micro-SIM olvasó (csak az LTE/HSPA+ modelleknél)
26. Dokkoló csatlakozó
27. Tápcsatlakozó
28. Hangszórók

16. Кнопка питания
17. Разъем для наушников
18. Ползунок отстыковки
19. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
20. Устройство чтения карточки безопасности (заказывается дополнительно)
21. Задняя камера (заказывается дополнительно)
22. Световой индикатор состояния питания
23. Ярлык с меткой обслуживания
24. Направляющие пазы стыковки
25. Устройство чтения micro-SIM-карт (только в моделях, поддерживающих стандарты LTE/HSPA+)
26. Разъем для стыковки
27. Разъем питания
28. Динамики

1. USB 3.0 konektor
2. Mini-DisplayPort konektor
3. Slot za Noble zaštitni kabl
4. Mikrofoni
5. Senzor ambijentalnog svetla
6. Svetlo za status kamere
7. Kamera
8. USB 3.0 konektor sa PowerShare funkcijom
9. Konektor za napajanje
10. Čitač kartice sa tehnologijom bliske komunikacije (NFC) (opcija)
11. Slot za Noble zaštitni kabl
12. Dugme za kontrolu jačine zvuka
13. Čitač SD memorijske kartice pune veličine
14. Dugme „Windows“
15. Svetlo za status napajanja

16. Taster za napajanje
17. Konektor za slušalice
18. Klizač za odvajanje sa bazne stanice
19. Čitač otisaka prstiju (opcija)
20. Čitač zaštitnih kartica (opcija)
21. Kamera sa zadnje strane (opcija)
22. Svetlo za status napajanja
23. Naljepnica sa servisnom oznakom
24. Uvodni slotovi za baznu stanicu
25. Čitač micro-SIM kartica (samo na LTE/HSPA+ modelima)
26. Konektor za priključivanje na bazu
27. Konektor za napajanje
28. Zvučnici

Undock

Odspajanje | Levélasztás
Отстыковат | Odvojite sa bazne stanice

