

ASUS Phone

IN SEARCH OF
INCREDIBLEРуководство
пользователя


ASUS

R10814

Зарядка устройства

Для зарядки устройства:

1. Подключите поставляемый кабель к USB-разъему блока питания.
2. Подключите другой конец кабеля к Вашему устройству.
3. Подключите блок питания к сетевой розетке.



ВАЖНО!

- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Для зарядки вашего устройства от компьютера подключите его с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера.
- Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35°C (95°F).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Зарядку устройства лучше всего выполнять путем подключения к сетевой розетке с помощью входящего в комплект поставки блока питания и соединительного кабеля.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «micro-USB») составляет 5,2 В, 2 А постоянного тока.


Для предотвращения опасности получения травмы или повреждения устройства перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и эксплуатации, приведенными в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения последних обновлений и дополнительных сведений посетите www.asus.com.

Элементы лицевой панели




Элементы боковой панели



ПРИМЕЧАНИЕ: Для открытия задней крышки, подденьте ее за углубление на боковой поверхности.

Элементы задней панели




ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для доступа к слотам для карт micro-SIM и MicroSD снимите заднюю крышку.
- Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта LTE, WCDMA и GSM/EDGE.
- Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDHC.


Установка карты micro-SIM

Для установки карты micro-SIM


1. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.



2. Приподнимите крышку и снимите ее.



3. Вставьте карту micro-SIM в любой слот для карты micro-SIM.



Слот карты micro-SIM 2

ПРИМЕЧАНИЕ: Слот карты micro-SIM1 находится в нижней части комбинированного слота для карт micro-SIM и MicroSD.


ВАЖНО: Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта 3G WCDMA/ 4G LTE. Но только одна карта micro-SIM может быть подключена к 3G WCDMA/ 4G LTE одновременно.

ВНИМАНИЕ: Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.


Установка карты MicroSD

Для установки карты MicroSD:

1. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.



2. Приподнимите крышку и снимите ее.



3. Вставьте карту MicroSD в слот.



ПРИМЕЧАНИЕ: Слот для карты MicroSD находится на верхней части комбинированного слота для карт micro-SIM и MicroSD.

