

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

הגדרת Windows 10 החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה




2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10



Enable Support and Protection


Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα

Υποστήριξη και προστασία

Ativar Proteção e Suporte

Включите поддержку и защиту

אפשר תמיכה והגנה



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον

λογαριασμό σας στη Microsoft

ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור

חשבון מקומי

Create recovery media for Windows

Δημιουργήστε μέσα αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Создать диск восстановления для Windows

צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

בחיפוש החיפוש של Windows, הקש על **שחזור**, לחץ על **צור כונן שחזור** ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell אתר יישומי



Dell Product Registration

Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας

Registe o seu computador

Зарегистрируйте компьютер

ישוּם את המחשב שלך



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell הנה

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גגת תקינה

P47F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

P47F006

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גגת מחשב

Vostro 15-3565



OMF6RPA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2016-08

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light



- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. Κάμερα
- 2. Μικρόφωνο
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 5. Κουμπί λειτουργίας
- 6. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 7. Σύνδεσμοι USB 2.0
- 8. Σύνδεσμος κεφαλοσυσσκευής
- 9. Επιφάνεια αφής
- 10. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

- 1. Câmara
- 2. Microfone
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Ranhura do cabo de segurança
- 5. Botão para ligar/desligar
- 6. Unidade óptica
- 7. Entradas USB 2.0
- 8. Conector para auscultadores
- 9. Painel táctil
- 10. Luz de status de energia e da bateria

- 11. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 12. Σύνδεσμος USB 3.0
- 13. Σύνδεσμος VGA
- 14. Σύνδεσμος δικτύου
- 15. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 16. Μπαταρία
- 17. Μάνταλο μπαταρίας
- 18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 11. Leitor de placa de memória
- 12. Conector USB 3.0
- 13. Conetor VGA
- 14. Conector de rede
- 15. Conector de energia
- 16. Bateria
- 17. Trinco da bateria
- 18. Etiqueta de serviço

- 1. Камера
- 2. Микрофон
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Гнездо для защитного троса
- 5. Кнопка питания
- 6. Оптический дисковод
- 7. Разъемы USB 2.0
- 8. Разъем гарнитуры
- 9. Сенсорная панель
- 10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

- 11. קורא כרטיסי זיכרון
- 12. מחבר USB 3.0
- 13. מחבר VGA
- 14. מחבר רשת
- 15. מחבר מתח
- 16. סוללה
- 17. בריח סוללה
- 18. תווית תג שירות

- 11. Устройство чтения карт памяти
- 12. Разъем USB 3.0
- 13. Разъем VGA
- 14. Сетевой разъем
- 15. Разъем питания
- 16. Аккумулятор
- 17. Фиксатор аккумулятора
- 18. Метка обслуживания

- 1. מצלמה
- 2. מיקרופון
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. חרוץ כבל אבטחה
- 5. לחצן הפעלה
- 6. כוון אופטי
- 7. מחברי USB 2.0
- 8. מחבר לדיבורית אישית
- 9. משטח מגע
- 10. נורית מצב חשמל וסוללה


Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Клавиши быстрого выбора команд | מקשי קיצור



Mute audio
Σίγαση ήχου | Desativar o som
Отключение звука | השתקת השמע



Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Уменьшение громкости | החלשת עוצמת הקול



Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Увеличение громкости | הגברת עוצמת הקול




Previous track
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior
Предыдущая дорожка | רצועה קודמת



Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausar
Воспроизведение/пауза | גן/הפסק




Next track
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa
Следующая дорожка | רצועה הבאה




Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Переключение на внешний дисплей | החלף לצג חיצוני



Search
Αναζήτηση | Procurar
Поиск | חיפוש



Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir a luminosidade
Уменьшение яркости | הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar a luminosidade
Увеличение яркости | הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ativar/desativar a transmissão sem fios
Включение или выключение беспроводной сети
הפעל/כבה איחול



Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn
Переключение Fn Lock
החלף נעילת מקשי Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Εγχειρίδιο κατόχου* στην ιστοσελίδα Dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Manual do proprietário* em Dell.com/support/manuals.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте Dell.com/support/manuals.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מדריך למשתמש* באתר Dell.com/support/manuals.