

Замена или модернизация оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU

Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру. Если у вас нет копии *Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер

Прежде чем приступить к разборке компьютера, выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.


Детали CRU для компьютера, в том числе: клавиатура, мышь, жесткий диск, оптический привод, адаптер PCI express, модуль для считывания карт памяти и модуль памяти.

В этом разделе описаны процедуры замены следующих компонентов:


- Жесткий диск (выполните следующие шаги: **1 2 3**)
- Оптический привод (выполните следующие шаги: **1 2 4**)
- Адаптер PCI express (выполните следующие шаги: **1 2 5**)
- Модуль для считывания карт памяти (выполните следующие шаги: **1 2 6**)
- Модуль памяти (выполните следующие шаги: **1 2 7**)

Замена или модернизация оборудования

1 Снятие корпуса компьютера





2 Снятие передней панели




Замена или модернизация оборудования

3 Замена жесткого диска




Замена или модернизация оборудования

4 Замена привода оптических дисков





5 Замена адаптера PCI express




Замена или модернизация оборудования

6 Замена модуля для считывания карт памяти



Замена или модернизация оборудования

7 Замена модуля памяти



ideacentre
720 Series
Руководство по
быстрому началу
работы

1 Комплект поставки


Компьютер Клавиатура* Мышь* Шнур питания Публикации



* Только в некоторых моделях.


ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.

2 Подключение клавиатуры и мыши



ИЛИ

3 Подключение кабеля Ethernet



4 Выбор нужного напряжения


Некоторые модели оснащены переключателем напряжения. Их можно найти на тыльной части вашего компьютера. Модели без переключателя напряжения управляют напряжением автоматически.

Если диапазон подачи электроэнергии составляет 100-127 В переменного тока, установите переключатель на 115 В. 1


Если диапазон подачи электроэнергии составляет 200-240 В переменного тока, установите переключатель на 230 В. 2




5 Подключение шнура монитора и питания



6 Включение компьютера



Вид компьютера спереди




- 1 Кнопка питания
- 2 Индикатор жесткого диска
- 3 Кнопка извлечения на оптическом приводе¹
- 4 Дискковод оптических дисков¹
- 5 Разъем микрофона
- 6 Разъем наушников
- 7 Устройство чтения карт памяти¹
- 8 Разъемы USB 3.0 (2)
- 9 Разъемы USB 2.0 (2)

¹ Только в некоторых моделях.

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютер можно установить в вертикальное положение. **ВНИМАНИЕ!** Не вставляйте 3-дюймовые диски в дискковод оптических дисков.

Вид компьютера сзади



- 1 Аудиоразъемы
- 2 Разъем HDMI-out
- 3 Разъем VGA-out
- 4 Последовательный разъем
- 5 Разъемы USB 2.0 (2)
- 6 Разъем Ethernet
- 7 Разъемы для плат расширения
- 8 Разъем питания

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модель имеет два разъема VGA для монитора, используйте разъем на графическом адаптере. **ВНИМАНИЕ!** Не открывайте крышку антенны Wi-Fi.

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение

Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение

Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети.

Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия.

Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора. Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране.

Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows. Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения. Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с **ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен *Справочник важных сведений о продукте*. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion.
1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
2. Щелкните или нажмите **Поддержка** → **Руководство пользователя**.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion.
Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите **Руководство**, чтобы получить доступ к этому руководству.

Для моделей без предустановленных операционных систем.
Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств

Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, выберите www.lenovo.com/UserManuals.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:

- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/ladps>
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу <http://www.lenovo.com/support>

Следующие сведения относятся к типу устройств ideacentre серии 720: 90H1 [720-18ASU/Energy Star] / 90H0 [720-18IKL/Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах. Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft. Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2017. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

