



Основные сведения об устройстве



- | | |
|---|--|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений |
| 2 | NFC |
| 3 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 4 | Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев |
| 5 | Гнездо карты nano-SIM/карты памяти |
| 6 | Клавиша управления камерой |
| 7 | Порт зарядного устройства/кабеля USB Type-C™ |
| 8 | Лоток 2 для SIM-карты 2 или карты памяти |
| 9 | Лоток 1 для SIM-карты 1 |

Установка двух карт nano-SIM или карты nano-SIM и карты памяти



! Невозможно использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти. Благодаря лотку 2 можно использовать вторую SIM-карту или дополнительную карту памяти. Резать SIM-карты не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.

- 1 Вытащите лоток 2 и лоток 1.
- 2 Поместите основную SIM-карту в лоток 1, как показано на рисунке.
- 3 Поместите вторую SIM-карту или карту памяти в лоток 2, как показано на рисунке.

- 4 Аккуратно вставьте сначала лоток 1, а затем лоток 2 обратно в гнездо.

Включение устройства

! При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C (поставляется в комплекте), так как USB-кабели другого типа могут повредить устройство. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его не менее 30 минут.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻), пока устройство не завибрирует.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (⏻).

Защита экрана

! Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Защитные стекла и пленки могут помочь защитить устройство от повреждений. Рекомендуется использовать только те средства защиты, которые предназначены для вашего устройства Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Непосредственно на устройстве перейдите на веб-сайт поддержки по адресу support.sonymobile.com, чтобы найти руководство по эксплуатации, загружаемые компоненты, советы по устранению неполадок и контактную информацию.

! Даже если отсутствует подключение к сети, контактные данные службы поддержки доступны на устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, в приложении поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

💡 Для повышения качества поддержки подключитесь к Интернету при использовании приложения поддержки.

Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и правилами техники безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись **Настройки > Система > О телефоне > Правовая информация**.




Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Руководство по запуску

Просмотр знака CE и идентификатора FCC



- 1 Вытащите лоток 2.
- 2 Аналогичным образом вытащите маршрутные ярлыки.

⚠ Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

Xperia™ XZ1
G8342

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1309-7714.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония. Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincklaan 7-31, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в некоторых странах или некоторыми операторами.

G8342

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC

Чтобы выяснить номер модели, выберите **Настройки > Система > О телефоне**.

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3, LTE : Power Class 3, 2.4GHz : 100mW, 5.15-5.35GHz : 200mW, 5.47-5.725GHz : 500mW, NFC 13.56MHz

XPERIA

CE



1309-7714.1
Printed in XXX (Printers logotype)