



Краткое руководство пользователя
SENSEIT R500

Комплектация


1. Смартфон SENSEIT R500 с аккумуляторной батареей
2. USB-кабель для подключения ЗУ/ПК
3. Сетевое зарядное устройство
4. Ключ для извлечения SIM-карт и Карты памяти
5. Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном
6. Листовка MobiTrack
7. Карточка SENSEIT.club
8. Вкладыш с информацией о сертификации и производителе

Начало работы


Корпус SENSEIT R500 является неразборным, а аккумуляторная батарея уже установлена в смартфон.

Для того чтобы установить SIM-карту(ы) и Карту памяти, необходимо совершить следующие действия:


1. Откройте заглушку и с помощью специального ключа (входит в комплект поставки), извлеките держатель SIM/microSD-карт из смартфона.



2. Установите SIM-карту(ы) в разъем SIM1 и (или) SIM2, как показано на рисунке и установите держатель SIM/microSD-карт в смартфон.



3. Или установите одну SIM-карту и microSD-карту, как показано на рисунке и установите держатель SIM/microSD-карт в смартфон.



Включение смартфона: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания.

Выключение смартфона: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания, а затем выберите в меню опцию «Отключить питание».

Внешний вид



- 1 - Разъем «mini Jack»
- 2 - Датчики приближения, освещенности
- 3 - Разговорный динамик
- 4 - Фронтальная камера
- 5 - Отсек с держателем SIM/microSD-карт
- 6 - Клавиша «Увеличения/Уменьшения Громкости»
- 7 - Клавиша «Включения/Выключения/Блокировки»

- 8 - Сенсорный экран
- 9 - Сенсорная клавиша «Назад»
- 10 - Сенсорная клавиша «Главный экран»
- 11 - Разъем «micro-USB» (для подключения ЗУ и к ПК)
- 12 - Сенсорная клавиша «Последние/Функции»
- 13 - Микрофон
- 14 - Основная камера
- 15 - Вспышка/Фонарик
- 16 - Полифонический динамик



Краткие технические характеристики

GSM: 850/900/1800/1900 МГц;
UMTS: 900/2100 МГц;
LTE: 800/900/1800/2100/2600 МГц;
Операционная система Android™ 7.0;
Экран 4,7 дюйма, 1280x720 HD, IPS;
Процессор 1.3 ГГц QuadCore (MT6737V/W);
Оперативная память (RAM) 1 Гб;
Внутренняя память (ROM) 16 Гб¹;
Основная камера 8 МП;
Фронтальная камера 2 МП;
Поддержка карт памяти до 32 Гб;
Аккумуляторная батарея 3000 мАч;
Wi-Fi (802.11 b/g/n);
Bluetooth 4.0;
Разъем micro-USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм;
Вес 185 г;
Время работы в режиме ожидания: до 214 часов²
Время работы в режиме разговора: до 15 часов²
GPS, AGPS, FM-радио, Датчики положения, приближения, освещенности

¹ Указан объем памяти, установленной в устройство. Объем памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов, а также может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

² Измерение проводилось в контролируемых лабораторных условиях. Реальное время работы может отличаться от указанного.

Расширенная версия инструкции по эксплуатации размещена на сайте - senseit.ru

Google, Android, Google Play и другие названия являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Информация о производителе

Разработано: 000 «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д.16, стр.4, эт.6, пом.VIIIK1-25, IXK1

Уполномоченная организация: 000 «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д.16, стр.4, эт.6, пом.VIIIK1-25, IXK1
8 800 775-68-80 / senseit.ru

Импортер: 000 «Сэнсит.ру»
127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д.16, стр.4, эт.6, пом.VIIIK1-25, IXK1

Производитель смартфона:
Шеньжень Синь Кингбранд Энтерпрайз Ко., Лтд.
Шеньжень, Баоан дистрикт, Шадзин таун, Шанляо Линпикен, Нанпу роад, Кингбранд Индустриал Зон

Производитель зарядного устройства:
Шеньжень Руижелун Технологии Ко., Лтд.
Шеньжень, Баоань дистрикт, Санвей Юсин второй научно-технический парк, строение Д, этаж 6

Производитель аккумуляторной батареи:
Чжухай Сюнда технологии ко лтд.
Чжухай, Цзиньвань дистрикт, Пинша таун, Десян роад, здание 16

Дата производства указана на стикере телефона под задней крышкой в формате «ММ.ГГГГ»:

«ММ» - месяц производства; «ГГГГ» - год производства.

