

# OptiPlex 5050 Small Form Factor

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




### 2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




### 3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

**NOTA:** Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разъему на графическом адаптере.

**הערה:** אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



### 4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



### 5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא להפג

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**

**D11S**

**D11S002**

**OptiPlex 5050 SFF**

## Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



## SupportAssist

## Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Optical drive (optional)
2. USB 2.0 port with PowerShare
3. Power button and power light
4. Line-out port
5. Hard drive activity light
6. HDMI port
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort
9. Headset Port
10. Serial port
11. USB 2.0 port
12. PS/2 keyboard port
13. USB 3.0 ports

14. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
15. Expansion card slots
16. Power connector port
17. Power supply diagnostic light
18. Cable cover lock slot
19. Release latch
20. VGA port (optional)
21. PS/2 mouse port
22. Network port
23. Kensington security cable slot
24. Padlock ring

1. Unidade óptica (opcional)
2. Porta USB 2.0 com PowerShare
3. Botão de energia e luz de energia
4. Porta de saída de linha
5. Luz de actividade da unidade de disco rígido
6. Porta HDMI
7. Leitor de cartão de memória (opcional)
8. DisplayPort
9. Porta para auscultadores
10. Porta de série
11. Porta USB 2.0
12. Porta de teclado PS/2
13. Portas USB 3.0

14. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
15. Slots da placa de expansão
16. Porta do conetor de alimentação
17. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
18. Ranhura do trinco da tampa do cabo
19. Trava de liberação
20. Porta VGA (opcional)
21. Porta de rato PS/2
22. Porta de rede
23. Ranhura do cabo de segurança Kensington
24. Anel para cadeado

14. USB 2.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
15. חריצים לכרטיסי הרחבה
16. יציאת מחבר החשמל
17. נורית אבחון ספק כוח
18. חריץ נעילה לכיסוי כבל
19. תפס שחרור
20. יציאת VGA (אופציונלית)
21. יציאת עכבר PS/2
22. יציאת רשת
23. חריץ כבל אבטחה של Kensington
24. טבעת של מנעול תליה

1. כונן אופטי (אופציונלי)
2. יציאת USB 2.0 עם PowerShare
3. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
4. יציאת Line-out (קו יציאה)
5. נורית פעילות של כונן קשיח
6. יציאת HDMI
7. קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
8. DisplayPort
9. יציאת אוזניים
10. Serial port (יציאה טורית)
11. יציאת USB 2.0
12. יציאת מקלדת PS/2
13. יציאות USB 3.0



0FCFKRA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12