

Redmi 5A

Кнопки регулировки громкости
Кнопка питания
Кнопка «Меню»
Кнопка «Домой»
Кнопка «Назад»
Разъем USB

Спасибо за выбор Redmi 5A
Удерживайте кнопку питания для включения устройства.
Следуйте указаниям на дисплее для настройки устройства.

Руководством пользователя
С полным руководством пользователя можно ознакомиться на сайте: www.mi-shop.com/ru/support/manuals/

MIUI
В устройстве Note 5A предустановлена ОС Android с фирменной оболочкой MIUI. MIUI часто обновляется и удобные для пользования функции добавляются на основе предложений более 200 миллионов активных пользователей.
Посетите официальный сайт для получения подробной информации: www.mi.com

Слот для SIM-карт:
Слот 1 поддерживает Nano-Sim карту;
Слот 2 поддерживает Nano-Sim карту;
Слот 3 поддерживает micro SD карту

О двойной SIM:
При использовании двух SIM-карт, одна SIM поддерживает 4G/3G/2G В то время как другая поддерживает только 3G/2G

<p>Данный смартфон является оборудованием для передачи речи и данных, подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).</p> <p>Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Устройство предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия человека.</p> <p>Перевозка и транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке любыми видами транспорта без ограничения расстояния.</p> <p>В случае обнаружения неисправности устройства выключите и обесточьте его, затем обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства.</p> <p>Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.mi-shop.com/ru/service-centers/</p> <p>Поддержка в России: www.mi-shop.com/ru</p> <p>Изготовитель: Сяоми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД.</p> <p>Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай. Цзянин Экономик энд Техноложикал Девелопмант Зоун, Нанкин, КНР, Китай.</p> <p>Произведено на заводе изготовителя в Китае.</p> <p>Импортер: Группа компаний RDC GROUP, ООО «РДК», 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, Башня Федерация Запад, этаж 37, офис 10.</p> <p>Сайт: www.group-rdc.com E-mail: info@group-rdc.com</p> <p>Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке.</p> <p>Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего продукта. Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предварительного публичного объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления.</p> <p>Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев: iOS (Apple Corp.), Android (Google Corp.).</p>	<p>Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени. - Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур. - Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. - Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. - При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ. - Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться. - Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взрываться при наличии повреждений. - Утилизация устройства, аккумулятора и аксессуаров осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство, аккумулятор и аксессуары по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. - На этом устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная батарея. Не пытайтесь ее извлечь, в обратном случае вы можете повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Данное устройство и аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых. - Не выбрасывайте устройство, его комплектующие и аксессуары вместе с обычными бытовыми отходами. 	<p>Полосы частот и мощность</p> <p>Устройство использует следующие полосы частот и максимальную мощность радиочастот:</p> <p>GSM 900: 35 дБм GSM 1800: 32 дБм UMTS частоты 1/8: 25 дБм LTE частоты 1/3/7/8/20/38/40: 25.7 дБм Bluetooth <20 дБм Wi-Fi 2.4 ГГц <20 дБм</p> <p>Важная информация о безопасности</p> <p>Модель: MCG3B SAR лимит 10*: 2.0 Вт/кг SAR голова: 0.530 Вт/кг. Корпус: 1.234 Вт/кг (макс. дист.: 5 мм) SAR лимит 1г: 1.6 Вт/кг SAR голова: 0.990 Вт/кг. SAR тело: 1.210 Вт/кг (MAX, дистанция 10 мм). Место перегрева: 1.310 Вт/кг (MAX, дистанция 10 мм).</p> <p>Температура: 0° C – 40 °C</p> <p>Установите адаптер рядом с устройством в легкодоступном месте.</p> <p>Xiaomi Communications Co., Ltd. Модель: MCG3B Все права защищены Xiaomi Inc.</p>
---	---	---

内页
紫兴128g高白无光铜，正背哑油
204x138mm
单页 68x138mm

■ Pantone Cool Gray 8C

■ Pantone Cool 1505C

填写料号，并生成条码，条码为料号加版本，扫描后为数字后紧跟版本，不需要分割线

