

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен Справочник важных сведений о продукте. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion
1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите Lenovo Companion.
2. Щелкните или нажмите Поддержка → Руководство пользователя.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion
Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите Руководство, чтобы получить доступ к этому руководству.

Для моделей без предустановленных операционных систем
Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств
Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, выберите www.lenovo.com/UserManuals.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:

- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/ladps>
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу <http://www.lenovo.com/support>

Замена или модернизация оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU
Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке и Справочника важных сведений о продукте, которые прилагаются к вашему компьютеру. Если у вас нет копии Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке и Справочника важных сведений о продукте, вы можете получить ее ее на веб-сайте <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер
Прежде чем приступить к разборке компьютера, выполните следующие действия.
1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

CRU для вашего компьютера включают следующие элементы:

- клавиатура
- мышь
- шнур питания
- дисковод оптических дисков
- модуль памяти
- жесткий диск

Указанные ниже элементы являются необязательными CRU и предназначены для опытных пользователей:

- графическая плата
- блок питания
- вентиляторы
- радиатор
- блок Wi-Fi
- платы CMOS


Инструкции по замене этих элементов содержатся в руководстве *Hardware Maintenance Manual* на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы получить копию руководства *Hardware Maintenance Manual*, перейдите на www.lenovo.com/UserManuals.

В этом разделе описаны процедуры очистки и замены следующих компонентов:


- Поддон для сбора пыли снизу (выполните следующие: ①)
- Модуль памяти (выполните следующие шаги: ② ④)
- Жесткий диск (выполните следующие шаги: ② ⑤)
- Оптический привод (выполните следующие шаги: ② ③ ⑥)
- Поддон для сбора пыли спереди (выполните следующие: ② ③ ⑦)

Замена или модернизация оборудования

1 Очистка поддона для сбора пыли снизу




2 Снятие корпуса компьютера




Замена или модернизация оборудования

3 Снятие передней панели




4 Замена модуля памяти




Замена или модернизация оборудования


5 Замена жесткого диска



6 Замена оптического привода



7 Очистка поддона для сбора пыли спереди



Lenovo Legion Y920 Tower
Настольный
компьютер
Руководство по
быстрому началу
работы


Lenovo

1 Комплект поставки




* Только в некоторых моделях.

2 Подключение клавиатуры и мыши



3 Подключение кабеля Ethernet




4 Выбор нужного напряжения


Некоторые модели оснащены переключателем напряжения. Их можно найти на тыльной части вашего компьютера. Модели без переключателя напряжения управляют напряжением автоматически. Если диапазон подачи электроэнергии составляет 100-127 В переменного тока, установите переключатель на 115 В. ①
Если диапазон подачи электроэнергии составляет 200-240 В переменного тока, установите переключатель на 230 В. ②



5 Подключение шнура монитора и питания




6 Включение компьютера



ВНИМАНИЕ! Не вставляйте 3-дюймовые диски в дисковод оптических дисков.

Вид компьютера спереди/сверху




- 1 Выходной разъем HDMI¹
2 Разъемы USB 3.0 (4)
3 USB 3.1 Type-C 2-го поколения¹
4 Комбинированный аудиоразъем
5 Кнопка питания
6 Дисковод оптических дисков³

- 1 Совместимость только с VR-гарнитурами HTC и Oculus.
2 Поддержка только устройств 0,9 А.
3 Только в некоторых моделях.

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте 3-дюймовые диски в дисковод оптических дисков.

Вид компьютера сзади



- 1 Разъемы USB 2.0 (2)
2 Разъем для мыши PS/2
3 Разъем HDMI¹
4 Разъемы USB 3.0 (4)

- 5 Разъем Ethernet
6 Аудиоразъемы
7 Место для плат PCI-Express²
8 Разъем питания

- ¹ Только в некоторых моделях.
² Различные карты имеют разные разъемы.

• — Разъем USB, совместимый с Oculus (только в некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модель имеет два разъема VGA для монитора, используйте разъем на графическом адаптере.

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение
Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный modem. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение
Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети.

Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия.

Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора. Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране.

Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Следующие сведения относятся к типу устройств Lenovo Legion Y920T: 90H4 [Lenovo Legion Y920T-34IKZ / Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.

Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах.


Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.

Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или

знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2017. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.0 2017.04



Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows.

Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия.

Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения.

Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы по ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с **ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Следующие сведения относятся к типу устройств Lenovo Legion Y920T: 90H4 [Lenovo Legion Y920T-34IKZ / Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.

Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах.

Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.

Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или

знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2017. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если

даные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб

общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется

по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.0 2017.04

