

122 mm

Prestigio




MUZE X5 LTE

EAC

Google™, Android™, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

www.prestigio.com

65 mm



Bluetooth	2402-2480MHz	8dBm
WiFi	2412-2472MHz	15dBm
LTE	Band3	17dBm
	Band7	18dBm
	Band20	18dBm
WCDMA	Band1	24dBm
	Band8	24dBm
GSM	Band3	33dBm
	Band8	30dBm

**PRESTIGIO MUZE X5 LTE
(PSP5518DUO)**

Prestigio

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ		ИНТЕРФЕЙСЫ		СЕТЬ	
Размер экрана	5.0"	Bluetooth	Да	Стандарт связи	GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 900/2100 МГц, LTE 800/1800/2600 MHz
Разрешение экрана	720x1280	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n	Подключение	4G
Плотность пикселей	294 точек на дюйм	Внутренний интерфейс данных	Micro USB 2.0	Навигация	GPS
Технология дисплея	IPS	Аудио интерфейс	миниджек 3,5 мм	МУЛЬТИМЕДИА	
Дополнительные особенности	Подсветка, 2.5D экран	СЕТЬ		Радио	Да
ПРОЦЕССОР		Стандарт связи	GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 900/2100 МГц, LTE 800/1800/2600 MHz	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Процессор	Spreadtrum SC9832	Подключение	4G	Конструкция корпуса	Моноблок
Внутренняя тактовая частота	1,30 ГГц	Навигация	GPS	Цвет	Черный • Золотой
Количество ядер	4	МУЛЬТИМЕДИА		SIM Card	Двухсимочный
ПАМЯТЬ*		Радио	Да	Входящие в комплект аксессуары	Зарядное устройство, USB кабель, Защитная плёнка
Внутренняя память	8 ГБ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		Тип упаковки	Розничная
Оперативная память	1 ГБ	Конструкция корпуса	Моноблок	ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Поддержка карт памяти	Micro SD карты до 32 ГБ (SDHC стандарт)	Цвет	Черный • Золотой	Высота	144 мм
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		SIM Card	Двухсимочный	Ширина	72 мм
Платформа	Android	Входящие в комплект аксессуары	Зарядное устройство, USB кабель, Защитная плёнка	Глубина	8.8 мм
Операционная система	Android 7.0	Тип упаковки	Розничная	Вес (с батареей)	0.175 кг
КАМЕРА		ГАБАРИТЫ И ВЕС		БАТАРЕЯ**	
Разрешение камеры	8 мегапикселей	Высота	144 мм	Емкость батареи	2400 мА/ч
Дополнительные функции камеры	Автофокус	Ширина	72 мм	ГАРАНТИЯ	
Встроенная вспышка	Да	Глубина	8.8 мм	Гарантия	Да
Дополнительная камера	2 мегапикселя	Вес (с батареей)	0.175 кг	Гарантийный срок	12 мес.
Фронтальная вспышка	Да	БАТАРЕЯ**		Критерий оценки гарантии	Серийный номер
		Емкость батареи	2400 мА/ч		

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ И ТОРГОВЫХ МАРОК

Производитель: Престижио Плаза Лтд., Кипр, Лимассол 3035, Зинас Кантер и Оригенус

Страна-изготовитель: Китай

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1. Тел. +7 (495) 775-0641

Дата производства указана на индивидуальной упаковке на стикере под серийным номером

- EN -
English

Welcome to Prestigio

You can visit www.prestigio.com/use to download its full-length manual.

Disclaimer

Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the RED 2014/53/EU . Full version of the declaration of conformity is available at:

www.prestigio.com/certificates

SAR information

For the SAR (specific absorption rate) information, please go to:
www.prestigio.com/catalogue/Smartphones/Prestigio_Muze_X5_LTE

- RU -
Русский

Добро пожаловать в Prestigio

Загрузить полную инструкцию пользователя можно по ссылке www.prestigio.ru/use.

Примечание

Prestigio подтверждает, что данное устройство соответствует основным требованиям и нормам директивы RED 2014/53/EU. Полная версия заявления о соответствии находится по адресу:

www.prestigio.ru/certificates

Информация об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Информация об удельном коэффициенте поглощения (SAR) находится по адресу:

www.prestigio.ru/catalogue/Smartphones/Prestigio_Muze_X5_LTE

Warranty and limited liability

This product is sold with a limited warranty and specific remedies are available to the original purchaser in the event the product fails to conform to the limited warranty. For detailed warranty terms, please visit: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

Manufacturer shall not be liable for any special, incidental or consequential damages, even if informed of the possibility thereof in advance.

Warnings and safety precautions



Warning

- To prevent fire or shock hazard, do not expose your device to rain or moisture.
- Do not allow the device to come in close contact with a flame.
- Do not put, store or leave your device in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven.
- When using this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.



Safety

Handle your device with care

- Keep your product away from any sources of humidity. Do not manipulate your device with wet hands. Any damage done to the device due to its contact with water voids your warranty.
- Do not use or store your device in dusty or dirty areas.
- Do not use or store your device in extreme temperatures.
Environmental requirements:
Operating temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C)

Nonoperating temperature: -4° to 113° F (-20° to 45° C)

- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Do not paint your device. Paint can prevent proper operation.

Driving and walking safely

- You are responsible for knowing and obeying the laws and regulations regarding the use of wireless devices in the areas where you drive.
- Ensure that your device and its accessories do not block any air bags or other security devices fitted in your car.
- Do not use your device while walking or engaging in any activity that requires your full attention.

Avoid interference with other electronic products

- Keep the device away from magnets or magnetic fields.
- Your device radiates radio frequency (RF) signals that could interfere with the functioning of other electronic devices, such as pacemakers, hearing aids, or medical devices. Contact the manufacturer of the equipment to resolve any possible interference problems.

Small children

- Keep your device and its accessories out of the reach of small children. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.



Caution

Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to repair your device

In calling upon nonqualified persons to repair your product, you run the risk of damaging your device and voiding your warranty.

Use only accessories that are PRESTIGIO branded or certified by manufacturer

The use of incompatible accessories with the device, such as batteries and charger, can cause injury or damage your device.



Battery and charger caution

This device is equipped with a Lithium-ion or Lithium-ion polymer battery.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Do not pierce, open, disassemble the battery, or use it in a humid and/or corrosive environment. If a battery leaks, do not let liquid touch skin or eyes. If this happens, immediately flush the affected areas with water, or seek medical help.
- Do not expose the battery to temperatures over 45°C (113°F).
- Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Obey local regulations. Recycle when possible.
- Be careful to never crush or perforate the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure which could provoke an internal short-circuit and overheating.
- In order to increase device safety, the battery charging current has been limited to 1A max with the full charging time up to 6 hours.

Avoiding hearing damage



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Disposal and recycling



Correct disposal of the product

This product contains substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore, you should hand it over to the applicable collection point for the recycling.



Correct disposal of the batteries

If your product contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.

Copyright and trademark notice

This document, the content of this device and any preloaded material, including logos, graphics, sounds, images, video, texts, elements of design, software embodied in this product and documentation (manuals, illustrations, related documents, etc.) are the copyrighted works and could not be copied, modified or distributed in whole or in part without permission of the respective copyright holders.

The "Prestigio" trademark and "Prestigio" logos are owned by Prestigio Plaza Limited.

"PRESTIGIO" is either a trademark or registered trademark of PRESTIGIO.

For selected products the following legal attribution is applicable: "Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated".

All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are property of their lawful owners.

GOVERNING LAW - This documentation is governed by the laws of Cyprus. If you have any questions about these Legal and Safety Notices, please write to: Prestigio Plaza Ltd., Cyprus, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Limassol

This information is updated on a regular basis. Please check the official Prestigio web site: www.prestigio.com.

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Данное устройство поставляется при условии ограниченной гарантии и предоставляет первому покупателю определенные гарантийные обязательства. Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.prestigio.ru/support/warranty-terms.

Производитель не несет ответственность за любой специальный, случайный или косвенный ущерб, даже будучи заранее осведомленным о возможности такого ущерба.

Инструкции по безопасности и предупреждения



Внимание

- Чтобы предотвратить риск пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги и не используйте его под дождем.
- Не допускайте контакта устройства с открытым огнем.
- Не храните и не оставляйте устройство вблизи источников тепла, под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой или давлением, в микроволновой печи.
- При использовании устройства всегда соблюдайте нормы местного и международного законодательства, в том числе в области охраны авторских прав.



Безопасность

Обращайтесь с устройством бережно

- Храните устройство вдали от источников влаги. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Любое повреждение данного устройства по причине воздействия влаги является причиной аннулирования гарантии.

- Не используйте и не храните устройство в запыленных местах и помещениях.
- Не используйте и не храните устройство в условиях слишком высоких или низких температур.
Допустимый диапазон:
Рабочая температура: от 0° до 35° C (от 32° до 95° F)
Температура при хранении: от -20° до 45° C (от -4° до 113° F)
- Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство, небрежное обращение может стать причиной поломки.
- Не окрашивайте устройство, так как это может стать причиной поломки устройства.

Безопасность при вождении и ходьбе

- Вы несете полную ответственность за знание и соблюдение правил использования беспроводных устройств при вождении.
- Убедитесь, что установленное устройство не блокирует подушки безопасности или другие устройства вашего автомобиля.
- Не используйте устройство при ходьбе или при занятии другим видом деятельности, требующем полной концентрации внимания.

Взаимные помехи при использовании других электронных устройств

- Не допускайте воздействия на устройство магнитных полей.
- Устройство излучает радиочастотные сигналы (RF), которые могут взаимно влиять на другие электронные устройства, такие как электронные стимуляторы сердца, слуховые аппараты, медицинские устройства. При наличии помех обратитесь к производителю.

Дети

- Храните устройство и аксессуары вне зоны доступа детей. Мелкие части могут привести к удушью при проглатывании.



Предостережение

Ремонт вашего устройства могут производить только сертифицированные специалисты PRESTIGIO

При обращении к невалифицированным специалистам для ремонта вашего устройства существует риск его поломки и аннулирования гарантии.

Используйте только фирменные аксессуары PRESTIGIO или рекомендованные производителем

Использование несовместимых аксессуаров, таких как батарейки, зарядные устройства, может привести к травме владельца или повреждению устройства.



Предостережения при использовании батареи и зарядного устройства

Данное устройство укомплектовано литий-ионной или литий-полимерной батареей.

- При замене батареи неверного типа существует риск взрыва батареи.
- Не прокалывайте, не открывайте и не разбирайте батарею. Не храните ее во влажных местах. При протечке батареи не допускайте контакта вытекшей жидкости с руками или глазами. При попадании на кожу или в глаза промойте водой и обратитесь к врачу.
- Не подвергайте батарею воздействию температур более 45°C (113°F).
- Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться. Соблюдайте местные законы в области утилизации батареек.
- Не нарушайте целостности батареи, не оказывайте на нее излишнее физическое воздействие, так как это может привести к замыканию и перегреву.
- Для повышения безопасности устройства зарядный ток был ограничен 1А с полным циклом заряда батареи 6 часов.

Повреждение слуха



Чтобы избежать повреждения слуха, не осуществляйте прослушивание музыки на устройстве на высоком уровне громкости (особенно в наушниках).

Утилизация и переработка



Утилизация устройства

Данное устройство содержит вещества, потенциально опасные для окружающей среды и здоровья человека. Его утилизация осуществляется в специально отведенных местах.



Утилизация батареек

Если в устройстве имеется извлекаемая батарея, её утилизация осуществляется в специально отведенных местах.

Защита авторских прав и торговых марок

Данный документ, содержимое данного устройства, а также любые загруженные данные, включая логотипы, графические изображения, звуковые файлы, видео, тексты, элементы дизайна, программное обеспечение и документация (руководства пользователя, иллюстрации, сопутствующие документы и проч.) являются объектами авторского права и не могут быть скопированы, изменены или распространены полностью или частично без разрешения владельца.

Торговая марка и логотип "Prestigio" являются собственностью Prestigio Plaza Limited. "PRESTIGIO" является зарегистрированным торговым знаком компании PRESTIGIO.

Для некоторых продуктов применяется следующее примечание: "Содержит технологию Reader® Mobile компании Adobe Systems Incorporated".

Другие торговые марки, наименования продуктов и компаний, торговые знаки являются собственностью их владельцев.

Регулирующий закон – данный документ соответствует законодательству Кипра.

При наличии вопросов, касающихся данного документа, обращайтесь в компанию по адресу: Prestigio Plaza Ltd., Cyprus, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Limassol.

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт www.prestigio.ru

Производитель: ПрестижиоПлазаЛтд., Кипр, Лимассол3035, ЗинасКантериОригенус

Страна-изготовитель: Китай

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129151 г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1. Тел. +7(495)775-0641

Дата производства указана на индивидуальной упаковке устройства под серийным номером.

Prestigio

Warranty Card

Product: _____

CUSTOMER SUPPORT: www.prestigio.com/support

UK - **0808-101-2102**

IE - **353-1-437-3659**

Model name: _____

(only for technical inquiries, news updates and products news)

General Warranty Terms:

www.prestigio.com/support/warranty-terms

Serial No.: _____

Manufacturer's warranty period is 1 years from date of the sale in retail. The warranty term for external power devices, remote controls, removable rechargeable batteries, mounts, supports and other accessories is 6 months.

You may also have other rights under applicable laws governing consumer goods depending on your country. We hereby confirm that those rights are not affected by this Limited Warranty.

Purchase date: _____

Warranty card is valid for service purposes only if fulfilled completely and stamped by seller.

Dealer: _____



www.prestigio.com

Customer signature

English

Prestigio

Гарантийный талон

Продукт: _____

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:
8-800-100-9273 (звонок бесплатный)

Название модели: _____

Подробная информация: www.prestigio.ru/support
Срок службы устройства - 2 года

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Поставщик: _____

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца.

Русский

www.prestigio.ru

Подпись клиента

- RU -
Русский

- BY -
Белорусский

Выявление неисправностей

Телефон не включается

Извлеките и заново установите батарею. Зарядите телефон до появления индикации полного заряда. Отключите зарядное устройство и включите телефон.

На экране ошибка IMSI

Это свидетельствует о проблеме подписки на услуги. Обратитесь к своему мобильному оператору.

Нет символа сети

Потеряно соединение с сетью. Вы могли выйти из зоны действия сети или находиться в зоне помех (тоннель, массивные здания). Измените свое местоположение или обратитесь к своему оператору.

Сенсорный экран работает неверно

Если у устройства есть сенсорный экран и он не функционирует должным образом, попробуйте следующие рекомендации:

- снимите защитные пленки с экрана, так как они могут блокировать сенсор;
- убедитесь, что руки чистые и сухие;
- перезагрузите устройство;
- убедитесь, что установлено последнее обновление программного обеспечения;
- при повреждении экрана обратитесь в сервисный центр.

Перегрев батареи

При перегреве убедитесь, что используете верный тип зарядного устройства. Всегда используйте оригинальные аксессуары.

Невозможно отправить текстовые сообщения

Некоторые сети не разрешают обмен сообщениями. Убедитесь, что номер SMS-центра верен. Обратитесь к оператору за дополнительной информацией.

На экране ошибка SIM

Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена. При сохранении проблемы обратитесь к оператору за заменой карты.

Телефон разряжен

Если батарея телефона разряжена, ему может понадобиться несколько минут для начальной зарядки (до 5 минут в некоторых случаях), чтобы на экране появилась индикация зарядки.

Изображение с камеры нечеткое

Убедитесь, что объектив камеры чистый.

Устройство зависает / ошибки в работе устройства

Если устройство зависает, закройте все программы и перезагрузите устройство. Если устройство не отвечает на запросы, извлеките батарею, затем заново включите устройство. Если перезагрузка не устраняет неисправность, выполните сброс настроек. В списке приложений нажмите Настройки > Резервное копирование и сброс > Сброс настроек по умолчанию.

Вас не слышат при голосовом вызове

- Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт.
- Убедитесь, что вы говорите прямо в микрофон.
- Убедитесь, что гарнитура (при использовании) правильно подключена.

Другое Bluetooth-устройство не обнаружено

- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на вашем устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на другом устройстве, к которому вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что оба Bluetooth-устройства находятся в непосредственной близости (до 10м).