

# VIGOR



ЗАЩИЩЕННЫЙ СМАРТФОН V3

Краткое руководство

[www.wigor.ru](http://www.wigor.ru)

## Технические характеристики

- Процессор: MTK6737T
- Операционная система: Android™ 7.0 Nougat
- Внутренняя память: 16 ГБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
- Оперативная память: 2 ГБ (ОЗУ)
- Дисплей: HD IPS 5,0" (12,7см), 1280\*720 пикс
- Камера: 5,0 Мп + 13,0 Мп
- Батарея: 3,8 В 5000 мА\*ч, Li-Pol
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5мм
- Встроенные модули беспроводной связи: 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц), LTE (FDD 1/3/7/20), Bluetooth 4.0, WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 32 ГБ.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: 3GP, MP4, MP3, AVI, MJPG; аудио: MP3, OGG, WAV, AAC, FLAC, APE
- Дополнительно: GPS+GLONASS
- Поддержка SIM-карт: 2 SIM-карты

Условия эксплуатации: при температуре от -20 °С до 60 °С и нормальной влажности


Габаритные размеры: 152\*77\*13.4 мм

Вес: около 220 гр.

Комплектация: смартфон V3, зарядное устройство, USB кабель, краткое руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон


Серийный номер устройства несет в себе закодированную информацию: год, неделю изготовления и идентификационный код товара. Первые две цифры: годпроизводства. Третье и четвертое число: неделя производства. Последние три числа: код устройства.

## Внешний вид устройства



1. Разъем 3,5 для подключения гарнитуры
2. Разъем micro USB
3. Фронтальный динамик
4. Слот для установки micro SD и SIM-карт
5. Сенсорный экран
6. Клавиша «Назад»
7. Микрофон

8. Фронтальная камера
9. Датчик освещенности
10. Клавиши регулировки громкости
11. Клавиша вкл/выкл
12. Клавиша «Запущенные приложения»
13. Клавиша «Главный экран»
14. Основной динамик




15. Основная камера
16. Вспышка основной камеры

## Установка SIM-карт и карты памяти micro SD:

Откройте и сдвиньте заглушку слота для SIM-карт и карты памяти. Извлеките из устройства планку для установки SIM-карт и карты памяти согласно иллюстрации.

Установите SIM-карты и карту памяти microSD на планку, как показано на рисунке и вставьте планку обратно. После установки планки закройте заглушку.



Повреждения, связанные с неправильной установкой планки для SIM-карт/microSD-карты и при использовании обрезанных SIM-карт, не являются гарантийным случаем.

## Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

## Класс защиты IP68:

Класс защиты IP означает, что устройство прошло, сертификационные испытания на устойчивость к воздействию пыли и воды. Первая цифра из двух указывает на степень защиты от проникновения твердых предметов, включая пыль. Вторая цифра указывает на устойчивость устройства к воздействию воды. Величина этих цифр характеризует степень защищенности устройства.

Класс защиты IP68 означает, что устройство защищено от проникновения пыли, а также от проникновения воды при погружении. Поэтому устройство можно использовать в условиях запыленности, работать с ним влажными пальцами, в экстремальных погодных условиях, например во время снегопада или дождя, а также при высоком уровне влажности.



Обратите внимание что, несмотря на высокий класс защиты, корпус устройства **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** противоударным.

Само устройство не предназначено для нанесения целенаправленных повреждений и краштестов как: броски о стену и об асфальт, переезд устройства колесными средствами и т. п.

В случае выявления такого рода повреждений, гарантия на модель утрачивается.

## Информация по безопасности:



Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.).
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась

или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Рекомендуется использовать устройство при температуре от  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством.



Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.



Данный символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Раздельные сбор и утилизация изделия и (или) его аккумулятора помогут сохранить природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.

**Android** является товарным знаком корпорации Google LLC.

**Бренд:** Wigor

**Наименование:** Защищенный смартфон V3

**Предназначение:** осуществление функций мобильной связи

**Используемые материалы:** пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Товар Декларирован.

**Срок службы:** 2 года.

**Гарантийный срок:** 1 год с момента покупки.

Произведено в Китае





