

# the first side

## KREZ TANGO

### Руководство пользователя



SMART-ЧАСЫ

**Благодарим вас за покупку смарт-часов KREZ TANGO!**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием и следуйте ей во избежание неправильной эксплуатации устройства.

**Внимание!**  
Самую актуальную версию инструкции вы сможете найти на сайте [www.krez.com](http://www.krez.com), выбрав необходимый вам продукт.


**Сенсорная кнопка переключения:** краткие касания переключают меню экрана, продолжительное нажатие служит для входа в подменю или активации функций.



**Как зарядить Смарт-часы**

Для зарядки устройства используется адаптер с магнитом (входит в комплект). Зарядка может осуществляться от адаптера напряжением не более 5V или от USB порта ПК. Совместите контактные группы на адаптере и на задней крышке устройства, зарядка начнется автоматически. Для полной зарядки требуется 60 минут. Время работы устройства до 20 дней в режиме ожидания, до 8 дней в режиме использования (в зависимости от режимов использования смарт-часов).

**Внимание!**  
Пожалуйста, внимательно следите за тем, чтобы 2 контакта зарядного кабеля не касались одновременно токопроводящих предметов, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.



**Управление Смарт-часами**

**Включение/выключение смарт-часов:**

Для включения  
- нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд  
- во время зарядки устройство включается автоматически.

Для выключения  
- в главном меню перейдите к значку  и нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд  
- далее нажимайте на сенсорную кнопку пока не появится значок   
- нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд.

Выбор циферблата: для выбора одного из 3-х вариантов циферблата часов нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд на главном экране.

Перемещение между пунктами меню: нажимайте на сенсорную кнопку, листая значки меню.

Вход в нужный пункт меню: найдя необходимый пункт, чтобы запустить функцию этого пункта меню или попасть внутрь, нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд.

**Установка приложения JYouPro на смартфон**

Загрузка: для установки на ваш смартфон найдите приложение JYouPro в магазинах Google Play или App Store, или отсканируйте QR-код:



**Внимание!**  
Смарт-часы работать не будут без приложения установленного на смартфон и без последующего сопряжения смарт-часов со смартфоном.

**Сопряжение смарт-часов со смартфоном**

Требования к мобильному устройству: Приложение для смарт-браслета совместимо с большинством телефонов iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше, оснащенных интерфейсом Bluetooth 4.0.

1. Включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.
2. Откройте приложение JYouPro на вашем смартфоне и заполните профиль в настройках.
3. Во вкладке «Браслет» нажмите «Устройство для сканирования».
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на экране вашего смартфона.
5. Найдите свой смарт-браслет и нажмите на него.
6. Следуйте дальнейшим инструкциям на экране вашего смартфона.

**Отключение смарт-часов от вашего смартфона**

1. Откройте приложение JYouPro на вашем смартфоне
2. Во вкладке «Браслет» нажмите «Отвязать браслет».
3. Нажмите на подключённое устройство
4. Отключите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Поскольку могут существовать различия в протоколах Bluetooth для разных смартфонов, иногда могут возникнуть проблемы с соединением по Bluetooth. Отключите Bluetooth на смартфоне, после чего восстановите связь между часами и смартфоном.

**Обновления прошивки:** Войдите в приложение JYouPro. Убедитесь, что устройство по Bluetooth подключено к телефону. Во вкладке «Браслет» выберите «Дополнительные настройки», а затем «Обновление устройства». Если уже появились новые версии прошивки, обновление произойдет автоматически. Процесс завершится, когда индикатор обновления достигнет 100%.

**Шагомер:** показывает количество сделанных шагов в течение дня. В полночь счётчик шагов в устройстве обнуляется, но свою статистику шагов вы можете посмотреть в телефоне, если данные синхронизировались.

**Калории:** показывает количество сожженных за день калорий. В полночь счётчик обнуляется и начинает считать ваши показания за текущий день.

**Расстояние:** показывает пройденное за день расстояние. В полночь счётчик обнуляется и начинает считать ваши показания за текущий день.

**Пuls (Частота сердечных сокращений ЧСС):** нажмите сенсорную кнопку для перехода на экран. Тест начнётся сразу же. Подождите, пока не появятся цифры. Для остановки измерения переключитесь на другой экран меню. Нормальный пульс обычно находится в пределах 60 - 90 сокращений в минуту, у профессиональных спортсменов он может быть меньше 60, но при значительных физических нагрузках показатель может превысить 200.

**Автоматическое измерение пульса:** при включение этой функции в приложении, часы будут измерять ваш пульс и записывать данные в приложение.

**Артериальное давление:** положите руку с часами перед собой на стол, нажмите на сенсорную кнопку для перехода на экран. Тест начнётся сразу же. Результат измерения появится примерно через 48 секунд. Как правило, уровень артериального давления у женщин немного ниже, чем у мужчин, а у пожилых людей он выше.

**Содержание кислорода в крови:** положите руку с часами перед собой на стол, нажмите на сенсорную кнопку для перехода на экран. Тест начнётся сразу же. Показатель насыщения крови кислородом, именуемый SpO2H, должен быть в пределах 94 - 99%.

**Монитор сна:** смарт-часы запускают эту функцию автоматически каждый день с 9 часов вечера до 9 утра. Вы можете получить подробные данные о качестве сна, подключившись к Приложению на телефоне.

**Напоминание о недостаточной физической активности:** в «Настройках» Приложения выберите «Напоминание о разминке» - оно напомнит вам о необходимости размяться.

**Уведомления:** здесь хранятся последние 7 уведомлений (напоминания, звонки, сообщения и т. д.). Видимость тех или иных уведомлений вы можете настроить в приложении на своём телефоне. Когда на вашем телефоне появляется какое-либо уведомление, экран смарт-часов загорается, а сами часы начинают вибрировать.

Page 1  
60\*85mm

Page 2  
60\*85mm

Page 3  
60\*85mm

Page 4  
60\*85mm

Page 5  
60\*85mm

Page 6  
60\*85mm

Page 7  
60\*85mm

Page 8  
60\*85mm

Page 9  
60\*85mm

# the second side

**Спорт:** нажмите сенсорную кнопку, чтобы войти в мульти-спортивный режим, кнопкой переключения выберите необходимый спортивный режим и нажмите сенсорную кнопку. Чтобы выйти из режима, нажмите сенсорную кнопку. Сенсорную кнопку переключения вернитесь в мульти-спортивный режим.

В смарт-часах предустановлены следующие режимы:

- альпинизм
- йога
- езда на велосипеде
- плавание
- баскетбол
- бег
- бадминтон,
- настольный теннис
- большой теннис
- футбол

В каждом из режимов ведётся учет времени подвижности и калорий.

**Еще:** меню дополнительных функций. Чтобы попасть, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку.

**Выключения смарт-часов:** нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для выключения часов.

**Найти телефон:** нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы отправить сигнал на телефон (при условии, что Приложение и телефон подключены, а расстояние по Bluetooth не более 15 метров), одновременно нажмите сенсорную кнопку для выхода.

**Секундомер:** запустите секундомер нажатием на сенсорную кнопку, остановите его повторным нажатием. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для выхода.

**Инфо:** нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы увидеть информацию о смарт-часах.

**Сброс:** чтобы сбросить все данные на смарт-часах нажмите и удерживайте сенсорную кнопку.

**Будильник:** через приложение на мобильном телефоне можно установить несколько будильников. Когда будильник работает, экран смарт-часов загорится и часы начнут вибрировать.

**Дистанционная съёмка:** Чтобы воспользоваться этой функцией, во вкладке «Браслет» нажмите «Сделать селфи удалённо». Ваш смартфон включит камеру, а на часах появится значок фотоаппарата. Выберите удачный ракурс и взмахните рукой с часами. Ваш смартфон сделает фото.

**Базовые характеристики**

Чипсет: Dialog 14585  
Дисплей: цветной 0.66" OLED  
Разрешение: 64\*48 точек/дюйм  
Материал ремешка: металл  
Аккумулятор: 90 мАч (Li-Polymer)  
Продолжительность работы: до 8 дней (в зависимости от режимов использования)  
Bluetooth: 4.0  
Совместимость: Android/iOS  
Приложение (App): JYouPro  
Размер: 230\*35\*11 мм  
Вес: 60 гр

**Комплект поставки:**  
- Смарт-часы  
- Металлический ремешок  
- Отвертка  
- Зарядный кабель  
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

**Правильное измерение пульса**

Пульс у большинства людей составляет 60-120 ударов/мин, у людей в состоянии покоя - порядка 60-90 ударов/мин, а оптимальная частота сердечных сокращений составляет около 70 ударов/мин. Частота сердечного ритма у тренированных людей и спортсменов составляет 40-60 ударов/мин. При занятиях аэробными физическими упражнениями частота сердечных сокращений может находиться в пределах 108 и 144 ударов/мин. Под воздействием различных факторов, таких как тренировка, прием пищи, настроение и т. п. пульс постоянно меняется.

**Меры предосторожности**

1. Устройство не является медицинским прибором и не может использоваться в лечебных целях или медицинских исследованиях.
2. Не подвергайте устройство длительному воздействию высоких или низких температур, солнечных лучей, повышенной влажности.
3. Не используйте абразивные материалы для чистки браслета.

**Примечание:** продукт соответствует уровню водонепроницаемости IP68, поэтому часами можно пользоваться во время мытья рук, плавания (кроме морской воды при использовании металлического браслета), принятия душа, и т. п.

**Возможные проблемы**

*Устройство внезапно отключилось?*  
• Нажимайте около 10 секунд для включения.

*Вышли в безопасный режим?*  
• Нажимайте около 10 секунд для выключения, потом включите.

*Не можете включить устройство?*  
• Зарядите устройство.  
• Нажимайте 10 секунд для полного отключения, потом включите.

*Произошла автоматическая перезагрузка?*  
• Зарядите устройство.

*Устройство не заряжается?*  
• Убедитесь в том, что контакты на устройстве не загрязнены.

*Нет синхронизации с приложением?*  
• Убедитесь, что Bluetooth на смартфоне включен и он физически находится близко к устройству. Если подключение отсутствует, перезапустите Приложение JYouPro и Bluetooth для повторного соединения. Проверьте, чтобы ваше устройство не соединялось с другими устройствами.

**Внимание**

Для ухода за устройством соблюдайте следующие правила:

- Жидкости: Не подвергайте устройство и металлический ремешок воздействию кислотных, щелочных и солевых жидкостей.
- Сушка: не пытайтесь высушить устройство с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
- Избегайте температур ниже -10° C (14°F) или выше 60° C (140°F).
- Для аксессуаров с батарейным питанием - не заряжайте ваш аксессуар при температурах ниже 0° C (32°F) или выше 45° C (113°F).
- Попадание пыли. Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие жидкости.
- Чтобы защитить ваше устройство, всегда следите за тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были закрыты и надежно закреплены, избегайте соприкосновений с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.
- Избегайте нахождения устройства вблизи мест с сильным магнитным и электрическим полем.

**Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.**

**Гарантийный талон**

№ п.п.	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1	KREZ TANGO	1	

(Дата продажи) \_\_\_\_\_ (Подпись продавца) \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя) \_\_\_\_\_

Телефон службы сервиса и технической поддержки: 8 800 700-83-97

Товар: **KREZ TANGO**  
Фирма-изготовитель: Krez Limited KPEZ Лтд., Гонконг, Де Ве, №244-248, 701, Тунг Хип Коммершлал

Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Мячковский бульвар, д. 14, корп. 2

Адреса официальных сервис-центров:  
<http://krez.com/ru/info/service/>  
Официальный сайт компании: [www.krez.com](http://www.krez.com)

Декларация о соответствии, регистр. № RU Д-СН.БЖ01.В.00058  
Срок действия: 23.05.2018-23.05.2020

Гарантия: 12 месяцев  
Срок службы: 24 месяца  
Сделано в Китае

Спецификации, информация о продукте, его комплектация, внешний вид и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного.

Page 10  
60\*85mm

Page 11  
60\*85mm

Page 12  
60\*85mm

Page 13  
60\*85mm

Page 14  
60\*85mm

Page 15  
60\*85mm

Page 16  
60\*85mm

Page 17  
60\*85mm

Page 18  
60\*85mm