


Hisense



Hisense U30


Quick Start Guide

Руководство по быстрой установке







1




2



3



Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать эксплуатацию данного устройства.


-  **Слух:** Использование высокого уровня громкости может вызвать повреждение слуха.
- **Экстренный вызов:** При возникновении чрезвычайной ситуации, если отсутствует сигнал связи, вы сможете воспользоваться кнопкой экстренного вызова. Однако, не все экстренные номера могут быть доступны в сети. Не следует полагаться только на мобильное устройство.
- **Дети:** Держите детей подальше от устройства. Устройство содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены маленькими детьми.
- **Безопасность движения:** Во время движения автомобиля, мобильным устройством пользоваться запрещено. Соблюдайте местные правила и законы, во время эксплуатации мобильного устройства.

• **Электронные импланты и кардиостимуляторы:**

Во избежание помех, расстояние между электронным имплантом или кардиостимулятором должно составлять 15 см. Во время звонка, держите ваше мобильное устройство на другой стороне, подальше от импланта или кардиостимулятора. Если вы почувствовали, что ваше мобильное устройство вызвало помехи, то немедленно отключите ваш телефон и обратитесь к врачу.

- **Опасность пожара:** Не держите ваше мобильное устройство рядом с источниками тепла или с материалами, которые могут быстро вызвать воспламенение.
- **Горючие или взрывчатые вещества:** Держите ваше устройство подальше от горючих и взрывчатых веществ.
- **Жидкости:** Держите ваше мобильное устройство подальше от жидкостей. Не трогайте ваше мобильное устройство влажными руками.
- **Перезарядка телефона:** Перезаряжайте ваше мобильное устройство в хорошо проветриваемых помещениях. Розетка электропитания должна находиться как можно ближе к устройству и быть легко доступной. Заряжайте батарею в помещениях где температура находится в пределах 0°C -40°C .
- **Батарея:** Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие или батарею самостоятельно. Используйте только оригинальные батареи, зарядные устройства, аксессуары, комплектующие компании Hisense. Использование неоригинальных

батарей может привести к взрыву. Перед утилизацией батареи, внимательно прочитайте инструкцию.

-  **Не утилизируйте мобильные устройства или батареи совместно с бытовыми отходами.**
- **Удар электрическим током:** Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, так как это может привести к удару электрическим током.
- **Медицинские учреждения:** Соблюдайте правила использования мобильных устройств на территории больниц и других медицинских учреждений.
- **Эксплуатация мобильного устройства:** Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие или батарею самостоятельно.
- **Рабочая температура:** Рабочая температура 0°C to 35°C .
Температура хранения -20°C to 45°C .
- **Радиационное облучение:** Для снижения негативных последствий долгого радиационного воздействия, мы советуем держать мобильное устройство подальше от низа живота, в особенности беременным женщинам.

Для более детальной информации

Руководство по быстрой установке служит исключительно в справочных целях. Для более детальной информации обратитесь к полной инструкции на вашем мобильном устройстве.

Для получения более детальной инструкции, нажмите руководство к продукту на вашем смартфоне.

Компания Hisense International заявляет, что тип радиооборудования смартфона Hisense U30 соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации вы можете найти в полной инструкция пользователя.



Изготовитель: Хайсенс Комьюникейшнс Ко. ЛТД. Адрес: 218 Цяньваньган Род, Циндао, Китай. Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Импортеры/организации, принимающие претензии: Группа Компаний RDC GROUP, ООО «МОБИЛИДИ», 117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, стр. 1-2, офис А709; ООО "РДК", 123112, Москва, Пресненская наб. 12, оф.10.

Сайт: www.group-rdc.com

E-mail: info@group-rdc.com

Горячая линия: 8800-505-7077

Сервисные центры: www.mixtech.biz


Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке.


Срок службы: 2 года.

Гарантия: 1 год на смартфон, 6 месяцев на зарядное устройство и кабель.

Information concernant la santé et la sécurité

Assurez-vous de lire soigneusement les informations ci-dessous et que vous suivez ces informations lorsque vous utilisez votre téléphone. Ceci est pour vous protéger, les personnes autour de vous et votre téléphone.

-  **Ouïe:** Pour empêcher de possibles dommages de l'ouïe, évitez d'écouter à des volumes élevés pendant une période prolongée.
- **Appel d'urgence:** Cependant, les numéros d'appel d'urgence peuvent ne pas être accessibles dans tous les réseaux; vous ne devriez jamais compter sur votre appareil pour les appels d'urgence. En cas d'urgence, si l'appareil est allumé et si vous êtes dans la portée du réseau, il peut être utilisé pour passer un appel d'urgence.
- **Enfants:** Soyez très prudent. Un appareil portable n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Le téléphone contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou provoquer l'étouffement.
- **Sécurité de la conduite:** Pour réduire les risques d'accident, n'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Respectez toujours les lois et les réglementations locales lorsque vous utilisez votre téléphone.
- **Greffes électroniques et régulateurs cardiaques:** Une distance minimale de 15 cm (5,9 pouces) entre votre téléphone et votre implant électronique ou régulateur cardiaque est conseillée. C'est pour éviter les interférences potentielles avec l'implant électronique ou le régulateur cardiaque. Lorsque vous effectuez un appel, tenez votre téléphone à une distance relative du régulateur cardiaque ou de l'implant électronique comme précaution. Si vous notez que votre téléphone provoque des interférences avec votre implant électronique ou votre régulateur cardiaque, arrêtez immédiatement votre téléphone et contactez un docteur pour des conseils.
- **Risque d'incendie:** Ne laissez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur ou ne le chargez pas à proximité de matériaux qui peuvent prendre feu facilement.
- **Inflammables et explosifs:** Ne laissez pas votre téléphone entrer dans des zones qui contiennent des matériaux inflammables et des explosifs.
- **Liquides:** Gardez votre téléphone à distance des liquides et ne le touchez pas avec des mains mouillées. Un contact avec de l'eau peut endommager votre téléphone de manière permanente.
- **Rechargement du téléphone:** Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée. La prise de courant devrait être près du téléphone et facile à atteindre. Chargez la batterie dans une pièce où la température est située entre 0°C et 40°C .
- **Batteries:** N'essayez pas de démanteler les batteries ou de détruire les batteries ou les chargeurs. Pour des durées de vie de batterie plus longue, utilisez uniquement les batteries et chargeurs fournis Hisense. Remplacer votre batterie avec un type de batterie incorrect peut provoquer l'explosion de la batterie. Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous vous débarrassez de vos batteries.

-  **Recyclage du téléphone et des batteries:** Suivez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez de votre téléphone, de l'emballage de votre téléphone et de vos batteries. Amenez le téléphone, l'emballage, et les batteries à des points de collecte pour le recyclage. Ne vous débarrassez pas des téléphones ou des batteries dans votre poubelle réservée aux déchets domestiques ou dans d'autres poubelles pour déchets non recyclés. Amenez vos batteries en lithium à l'endroit correct pour un recyclage correct.
- **Choc électrique :** N'essayez pas de démonter votre appareil car il y a un risque réel d'électrocution.
- **Hôpitaux:** Obéissez à toutes les règles et les réglementations qui s'appliquent aux téléphones dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé.
- **Manipulation du téléphone:** Ne pas écraser, jeter, perforer, faire tomber, comprimer, ou plier votre téléphone.
- **Température de fonctionnement:** La température idéale de fonctionnement de votre téléphone est située entre 0 °C et 35 °C . La température idéale de fonctionnement de votre téléphone est située entre -20°C et 45°C .
- **Exposition prolongée à des radiations:** Pour réduire les effets d'une exposition prolongée à des radiations, nous conseillons aux adolescentes de tenir leur téléphone à distance de leur abdomen inférieur, et que les femmes enceintes tiennent leur téléphone à distance de leur estomac.

Découvrez-en plus

Ce guide de démarrage rapide est à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer à l'appareil réel comme référence. Pour plus d'informations, lisez le manuel utilisateur complet pour votre téléphone.

Pour voir le manuel utilisateur complet, recherchez l'application du manuel du produit sur votre téléphone et ouvrez-la pour voir le manuel complet.


Conformité


Hisense Communications Co., Ltd. déclare par la présente que le **Hisense U30** de type d'équipement radio est conforme avec la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible dans l'application du manuel du produit sur le téléphone.



Información sobre salud y seguridad

Asegúrese de leer atentamente y obedecer la información siguiente cuando utilice su teléfono. El objetivo es protegerle a usted, a quienes le rodean y a su teléfono.

-  **Audición:** Para evitar posibles daños al oído, evite escuchar a volúmenes elevados durante mucho tiempo.
- **Llamada de emergencia:** en una situación de emergencia, si usted se encuentra dentro del alcance de la red y si el dispositivo está encendido, se puede usar para realizar una llamada de emergencia. Sin embargo, los números de llamadas de emergencia pueden no ser accesibles en todas las redes; nunca debe confiar en su dispositivo para llamadas de emergencia.
- **Niños:** Tenga mucho cuidado. Un dispositivo portátil no está diseñado para ser utilizado por niños. El teléfono contiene piezas pequeñas que podrían tragarse o provocar asfixia.
- **Seguridad de conducción:** Para reducir el riesgo de accidentes, no utilice el teléfono mientras conduzca. Respete siempre las leyes y normativas locales cuando utilice el teléfono.
- **Implantes electrónicos y marcapasos:** Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cm (5,9 pulgadas) entre el teléfono y su implante electrónico o marcapasos. Esto es para evitar posibles interferencias con el implante electrónico o el marcapasos. Cuando haga una llamada, escuche el teléfono con la oreja más alejada del marcapasos o implante electrónico como precaución. Si percibe que el teléfono provoca interferencias con el implante electrónico o marcapasos, apague inmediatamente el teléfono y póngase en contacto con su doctor para pedir consejo.
- **Riesgo de incendio:** No deje el teléfono cerca de fuentes de calor ni lo cargue cerca de materiales que puedan inflamarse fácilmente.
- **Zonas inflamables y explosivas:** No introduzca el teléfono en zonas que contengan gases o productos inflamables y explosivos.
- **Líquidos:** Mantenga el teléfono aparato de líquidos y no lo toque con las manos mojadas. El contacto con el agua podría dañar permanentemente el teléfono.
- **Recarga del teléfono:** Recargue el teléfono en un área bien ventilada. La toma eléctrica debe estar cerca del teléfono y ser fácil de alcanzar. Cargue la batería en una sala en la que la temperatura sea de entre 0 °C y 40 °C.
- **Batería:** No intente desmontar ni destruir la batería ni el cargador. Para una vida útil más larga de la batería, utilice solo la batería y el cargador suministrados por Hisense. Sustituir la batería por una de tipo incorrecto podría provocar que la batería explote. Siga estas instrucciones cuando deseche la batería.

-  **Reciclaje del teléfono y la batería:** Obedezca la normativa local cuando deseche su teléfono, el embalaje y la batería. Lleve el teléfono, el embalaje y la batería a puntos de recogida para su reciclaje. No deseche el teléfono ni la batería con los residuos domésticos u otros residuos no reciclables. Lleve la batería de litio al lugar correcto para su reciclaje adecuado.
- **Descarga eléctrica:** No intente desmontar su dispositivo ya que existe un riesgo inminente de descarga eléctrica.
- **Hospitales:** Obedezca la normativa aplicable para teléfonos en hospitales e instalaciones sanitarias.
- **Tratamiento del teléfono:** No aplasta, arroje, perforo, deje caer, apriete ni doble el teléfono.
- **Temperatura de funcionamiento:** La temperatura de funcionamiento ideal del teléfono es de entre 0 °C y 35 °C. La temperatura de almacenamiento ideal del teléfono es de entre -20 °C y 45 °C.
- **Exposición prolongada a radiación:** Para reducir los efectos de la exposición prolongada a la radiación, se recomienda a los adolescentes sostener el teléfono alejado del bajo abdomen y que las mujeres embarazadas sostengan el teléfono alejado de su estómago.

Sepa más

Esta guía de inicio rápido es únicamente de referencia. Consulte el dispositivo real como norma general. Para obtener más información, consulte el manual del usuario completo del teléfono.

Para ver el manual del usuario completo, busque la aplicación de Manual del producto en el teléfono y ábrala para ver el manual completo.


Cumplimiento


Hisense Communications Co., Ltd. declara por la presente que el equipo de radio tipo **Hisense U30** cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la aplicación de Manual del producto del teléfono.



Informazioni sulla salute e la sicurezza

Assicurarsi di leggere attentamente le informazioni di seguito e di osservarle quando si utilizza il telefono. Questo è per proteggere te, le persone che ti circondano e il tuo telefono.

-  **Udito:** Per evitare possibili danni all'udito, evitare di ascoltare a volumi elevati per un lungo periodo.
- **Chiamata di emergenza:** In una situazione di emergenza, il dispositivo, se è acceso e ci si trova all'interno del campo di rete, può essere utilizzato per effettuare una chiamata di emergenza. Tuttavia, i numeri di chiamata di emergenza potrebbero non essere raggiungibili in tutte le reti; non si dovrebbe mai fare affidamento sul proprio dispositivo per le chiamate di emergenza.
- **Bambini:** Prestare molta attenzione. Un dispositivo portatile non è progettato per essere utilizzato dai bambini. Il telefono contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite o causare soffocamento.
- **Sicurezza di guida:** Per ridurre il rischio di incidenti, non utilizzare il telefono durante la guida. Rispettare sempre le leggi e le normative locali durante l'utilizzo del telefono.
- **Impianti elettronici e pacemaker:** Si consiglia una distanza minima di 15 cm (5,9 pollici) tra il telefono e l'impianto o il pacemaker elettronico. Questo per evitare potenziali interferenze con l'impianto elettronico o il pacemaker. Quando si effettua una chiamata, tenere il telefono sul lato più lontano dal pacemaker o dall'impianto elettronico come precauzione. Se si nota che il telefono causa interferenze con l'impianto o il pacemaker elettronico, spegnere immediatamente il telefono e contattare un medico.
- **Pericolo d'incendio:** Non lasciare il telefono vicino a fonti di calore o caricarlo vicino a materiali che potrebbero incendiarsi facilmente.
- **Infiammabili ed esplosivi:** Non consentire al telefono di accedere ad aree contenenti materiali infiammabili ed esplosivi.
- **Liquidi:** Tenere il telefono lontano dai liquidi e non toccarlo con le mani bagnate. Il contatto con l'acqua può danneggiare il telefono in modo permanente.
- **Ricarica del telefono:** Ricaricare il telefono in un'area ben ventilata. La presa dovrebbe essere vicino al telefono e facile da raggiungere. Caricare la batteria in una stanza in cui la temperatura è compresa tra 0 °C e 40 °C.
- **Batterie:** Non cercare di rimuovere la batteria o di distruggere batterie o caricabatterie. Per una maggiore durata della batteria, utilizzare solo la batteria e il caricabatterie Hisense in dotazione. La sostituzione della batteria con un tipo di batteria errato potrebbe causare l'esplosione della stessa. Seguire le istruzioni qui sotto quando si scaricano le batterie.

-  **Riciclaggio di telefoni e batterie:** Seguire le normative locali quando si getta via il telefono, la confezione del telefono e le batterie. Portare il telefono, l'imballaggio e le batterie ai punti di raccolta per il riciclaggio. Non gettare telefoni o batterie nel cestino della spazzatura o in altri contenitori non adibiti al riciclaggio. Portare le batterie al litio nel posto giusto per un corretto riciclaggio.
- **Scossa elettrica:** Non tentare di smontare il dispositivo poiché sussiste il rischio reale di scosse elettriche.
- **Ospedali:** Rispettare tutte le regole e i regolamenti applicabili ai cellulari e agli altri telefoni negli ospedali e nelle strutture sanitarie.
- **Trattamento del telefono:** Non ammaccare, lanciare, forare, far cadere, schiacciare o piegare il telefono.
- **Temperatura di funzionamento:** La temperatura operativa ideale del telefono è da 0°C a 35°C . La temperatura di conservazione ideale del telefono è da -20°C a 45°C.
- **Esposizione prolungata alle radiazioni:** Per ridurre gli effetti dell'esposizione prolungata alle radiazioni, si consiglia agli adolescenti di tenere il telefono lontano dall'addome più basso e che le donne incinte tengano il telefono lontano dallo stomaco.

Ulteriori informazioni

Questa Guida rapida è solo a scopo di riferimento. Si prega di fare riferimento al dispositivo in questione come standard. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente completo per il telefono.

Per visualizzare il manuale utente completo, cercare l'app Manuale del prodotto sul telefono e aprirla per visualizzare il manuale completo.

Conformità

Con la presente, Hisense Communications Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **Hisense U30** è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nell'app del manuale del prodotto sul telefono.



معلومات الصحة والسلامة

تأكد من قراءة المعلومات التالية بعناية واتباع هذه المعلومات عند استخدام هاتفك. هذه المعلومات تعمل على حمايتك، والأفراد من حولك، وهاتفك.

- **السمع:** لمنع حدوث أضرار محتملة بالسمع، تجنب الاستماع بكميات كبيرة لفترة طويلة.
- **مكالمات الطوارئ:** في حالات الطوارئ، إذا كان الجهاز يعمل وكنت في نطاق الشبكة، يمكنك استخدامه لإجراء مكالمات الطوارئ. ولكن، قد لا يمكن الوصول لأرقام مكالمات الطوارئ في كل الشبكات، يجب الا تعتمد على هذا الجهاز فقط لإجراء مكالمات الطوارئ.
- **الأطفال:** توخي الحذر. الجهاز المتنقل غير مصمم للاستخدام بواسطة الأطفال. يحتوي الهاتف على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها أو تسبب الاختناق.
- **سلامة القيادة:** للحد من خطر وقوع الحوادث، لا تستخدم هاتفك أثناء القيادة. احترم دائماً القوانين والنظم المحلية عند استخدام هاتفك.
- **تقنية إلكترونية مزروعة وأجهزة ضبط نبضات القلب:** ينصح بمسافة 15 سم (5.9 إنش) بين هاتفك والتقنية الإلكترونية المزروعة أو جهاز ضبط نبضات القلب. وهذا لتفادي أي تشوش محتمل مع التقنية الإلكترونية المزروعة أو جهاز ضبط نبضات القلب. عند إجراء مكالمة، أمسك هاتفك على الجانب الآخر من جهاز ضبط نبضات القلب أو التقنية الإلكترونية المزروعة كإجراء احترازي. وإذا لاحظت أن هاتفك يسبب تشويشات مع التقنية الإلكترونية المزروعة أو جهاز ضبط نبضات القلب، أطفئ هاتفك على الفور واتصل بطبيب للحصول على المشورة.
- **مخاطر الحريق:** لا تترك هاتفك بالقرب من مصادر الحرارة أو شحنها بالقرب من مواد قد تسبب حرائق بسهولة.
- **المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة:** لا تسمح بدخول هاتفك في مناطق تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة.
- **السوائل:** ابقِ هاتفك بعيداً عن السوائل ولا تلمسها بأيدي مبتلة. وملاستها بالماء قد يؤدي إلى تلف الهاتف بشكل دائم.
- **إعادة شحن الهاتف:** أعد شحن هاتفك في منطقة جيدة التهوية. ويجب أن يكون مأخذ المقبس بالقرب من الهاتف وسهل توصيله. قم بشحن البطارية في غرفة تكون درجة حرارتها بين 0°C و 40°C.
- **البطاريات:** لا تحاول أخذ البطارية بعيداً أو تدمير البطاريات أو أجهزة الشحن. للحصول على بطارية مع حياة أطول، استخدم فقط بطارية هابسنس والشاحن المرفقين. وقد ينتج عن استبدال بطارياتك ببطارية من نوع غير سليم انفجار البطارية. اتبع التعليمات الواردة أدناه عند التخلص من البطارية.



- **الهاتف وإعادة تدوير البطارية:** اتبع النظم المحلية عند التخلص من هاتفك، وعبوة الهاتف، والبطاريات. أحضر الهاتف والعبوة والبطاريات إلى نقاط التجميع بغرض إعادة التدوير. ولا تلقي الهواتف أو البطاريات بعيداً في سلة المهملات المنزلية أو غيرها من حاويات القمامة التي لم يعاد تدويرها. خذ البطاريات الليثيوم إلى المكان الصحيح لإعادة التدوير بشكل سليم.
- **الصدمة الكهربائية:** لا تحاول تفكيك جهازك حيث أن هناك مخاطر حقيقية لحدوث صدمات كهربائية.
- **المستشفيات:** التزم بجميع القواعد والنظم التي تنطبق على الهواتف وغيرها من الهواتف في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
- **معالجة الهاتف:** لا تدس، أو تلقي، أو تثقب، أو تسقط، أو تعصر أو تثني هاتفك.
- **درجة حرارة التشغيل:** تتراوح درجة الحرارة المثلى لعملية تشغيل هاتفك بين 0°C و 35°C ، ودرجة حرارة التخزين المثلى لهاتفك بين 20°C و 45°C .
- **التعرض للإشعاعات لفترة طويلة:** للحد من آثار التعرض للإشعاع لفترة طويلة، فإننا ننصح المراهقين بإبعاد الهاتف عن منطقة أسفل البطن، وإبعاد النساء الحوامل هواتفهم عن منطقة المعدة.

اكتشاف المزيد

- دليل البدء السريع هو مرجع فقط. ويرجى الرجوع إلى الجهاز الفعلي وفقاً للمعايير. وللحصول على مزيد من المعلومات، اعرض دليل المستخدم بالكامل الخاص بهاتفك.
- لعرض دليل المستخدم بالكامل، ابحث عن تطبيق دليل المنتج من على هاتفك وافتحه لعرض الدليل بالكامل.


الالتزام (الامتثال)


تُعلن شركة هايسنس للاتصالات المحدودة بموجب هذا أن نوع أجهزة الاتصال اللاسلكية هايسنس U30 متوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي EU/2014/53. ويتوفر النص الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي للمطابقة في تطبيق دليل المنتج على الهاتف.



Informação de saúde e segurança

Certifique-se de ler atentamente as informações abaixo e de seguir essas informações ao usar o seu telefone. Isso é para proteger você, as pessoas ao seu redor e o seu telefone.

-  **Audição:** Para evitar possíveis danos à audição, evite ouvir em volumes elevados por um longo período.
- **Chamada de emergência:** Numa situação de emergência, se o dispositivo estiver ligado e se você estiver dentro do alcance da rede, ele poderá ser usado para fazer uma chamada de emergência. No entanto, os números de chamadas de emergência podem não estar acessíveis em todas as redes; você nunca deve confiar no seu dispositivo para chamadas de emergência.
- **Crianças:** Tenha muito cuidado. O dispositivo portátil não foi projetado para uso por crianças. O telefone contém peças pequenas que podem ser engolidas ou causar asfixia.
- **Segurança de condução:** Para reduzir o risco de acidentes, não use o celular enquanto estiver dirigindo. Respeite sempre as leis e regulamentos locais durante a utilização do seu telefone.
- **Implantes eletrônicos e marca-passos:** Recomenda-se uma distância mínima de 15 cm (5,9 pol.) entre o telefone e o implante eletrônico ou o marca-passo. Isso é para evitar possíveis interferências no implante eletrônico ou no marca-passo. Ao fazer uma chamada, segure o seu telefone no lado distante do seu marca-passo ou implante eletrônico como precaução. Se você perceber que o seu telefone está causando interferência no implante eletrônico ou no marca-passo, desligue-o imediatamente e entre em contato com um médico para aconselhamento.
- **Riscos de incêndio:** Não coloque o seu telefone próximo a fontes de calor nem carregue-o perto de materiais que possam causar fogo facilmente.
- **Inflamáveis e explosivos:** Não permita que o seu telefone entre em áreas que contenham inflamáveis e explosivos.
- **Líquidos:** Mantenha o telefone longe de líquidos e não toque nele com as mãos molhadas. O contato com a água pode danificar o seu telefone permanentemente.
- **Recarregar o telefone:** Recarregue o seu telefone numa área bem ventilada. A tomada deve estar perto do telefone e ser de fácil acesso. Carregue a bateria numa sala onde a temperatura esteja entre 0 °C e 40 °C .
- **Baterias:** Não tente desmontar a bateria ou destruir baterias ou carregadores. Para uma maior vida útil da bateria, use somente a bateria e o carregador fornecidos da Hisense. Substituir a bateria por um tipo de bateria incorreto pode fazer com que a bateria exploda. Siga as instruções abaixo ao descartar suas baterias.

-  **Reciclagem de telefone e bateria:** Siga as regulamentações locais ao descartar o telefone, a embalagem do telefone e as pilhas. Coloque o telefone, a embalagem e as baterias nos pontos de coleta para reciclagem. Não descarte os telefones ou as pilhas na lixeira doméstica ou em outra lata de lixo que não seja de reciclagem. Leve suas baterias de lítio para o local correto para reciclagem adequada.
- **Choque elétrico:** Não tente desmontar o seu dispositivo, pois existe um risco muito grande de choque elétrico.
- **Hospitais:** Obedeça a todas as regras e regulamentos aplicáveis a telefones e outros telefones em hospitais e instalações de assistência médica.
- **Tratamento por telefone:** Não amasse, jogue, fure, deixe cair, aperte ou dobre o telefone.
- **Temperatura de funcionamento:** a temperatura de funcionamento ideal do seu telefone é de 0 °C a 35 °C . A temperatura de armazenamento ideal do seu telefone é de -20 °C a 45 °C .
- **Exposição prolongada à radiação:** Para reduzir os efeitos da exposição prolongada à radiação, aconselhamos que os adolescentes mantenham o telefone longe do abdome inferior e que as mulheres grávidas mantenham o telefone longe do estômago.

Descubra mais

Este Guia de Início Rápido é apenas para sua referência. Por favor, consulte o dispositivo atual como padrão. Para mais informações, consulte o manual do usuário completo do seu telefone.

Para visualizar o manual do usuário completo, procure o aplicativo do manual do produto no seu telefone e abra-o para ver o manual completo.


Conformidade


A Hisense Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo **Hisense U30** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no aplicativo do Manual do Produto no telefone.



Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και ότι ακολουθείτε αυτές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Ο στόχος είναι να προστατεύσει εσάς, τους ανθρώπους γύρω σας και το τηλέφωνό σας.

-  **Ακρόαση:** Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Κλήση έκτακτης ανάγκης:** Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και είστε μέσα στο εύρος του δικτύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα. Δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε στη συσκευή σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- **Παιδιά:** Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Οι φορητές συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από μικρά παιδιά. Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα που έχουν τον κίνδυνο κατάποσης ή πνιγμού για μικρά παιδιά..
- **Οδική ασφάλεια:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά την οδήγηση. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας.
- **Ηλεκτρονικά εμφυτεύματα και βηματοδότες:** Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 cm (5,9 ίντσες) μεταξύ του τηλεφώνου σας και του ηλεκτρονικού σας εμφυτεύματος ή του βηματοδότη. Όταν πραγματοποιείτε κλήση, κρατήστε το τηλέφωνό σας στην απομακρυσμένη πλευρά από το βηματοδότη σας ή το ηλεκτρονικό εμφύτευμα σας για προληπτικούς λόγους. Αν παρατηρήσετε ότι το τηλέφωνό σας προκαλεί παρεμβολές στο ηλεκτρονικό σας εμφύτευμα ή βηματοδότη, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για να τον συμβουλευτείτε.
- **Κίνδυνος πυρκαγιάς:** Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας κοντά σε πηγές θερμότητας και μην φορτίζετε το τηλέφωνό σας κοντά σε υλικά που αναφλέγονται εύκολα.
- **Εύφλεκτα και εκρηκτικά:** Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να εισέρχεται σε περιοχές που περιέχουν φθορές εύφλεκτα και εκρηκτικά.
- **Υγρά:** Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από υγρά και μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Η επαφή με το νερό μπορεί να προκαλέσει μόνιμα βλάβη στο τηλέφωνο σας.
- **Επαναφόρτιση τηλεφώνου:** Επαναφορτίστε το τηλέφωνό σας σε καλά αεριζόμενο χώρο. Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Φορτίστε την μπαταρία σε ένα δωμάτιο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 °C και 40 °C .
- **Μπαταρίες:** Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία ή να καταστρέψετε τις μπαταρίες ή τους φορτιστές. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία και φορτιστή Hisense. Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει εκρήξη της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, όταν πετάτε τις μπαταρίες σας.

-  **Ανακύκλωση τηλεφώνου και μπαταρίας:** Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς όταν πετάτε το τηλέφωνό σας, τη συσκευασία του τηλεφώνου και τις μπαταρίες. Πάρτε το τηλέφωνο, τη συσκευασία και τις μπαταρίες σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση. Μην πετάτε τα τηλέφωνα ή τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων ή σε άλλο μη ανακυκλώσιμο κάδο απορριμμάτων. Πάρτε τις μπαταρίες λιθίου στο σωστό μέρος για τη σωστή ανακύκλωση.
- **Ηλεκτροπληξία:** Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας, γιατί υπάρχει πολύ πραγματικός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- **Νοσοκομεία:** Να τηρείτε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για τηλέφωνα και άλλα τηλέφωνα στα νοσοκομεία και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
- **Πώς να χειριστείτε το τηλέφωνό σας:** Μην συνθλίβετε, ρίχνετε, τρυπάτε, συμπιέζετε ή λυγίζετε το τηλέφωνό σας και μην το αφήσετε να πέσει.
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του τηλεφώνου σας είναι 0 °C έως 35 °C . Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης του τηλεφώνου σας είναι -20 °C έως 45 °C .
- **Παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία:** Για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της παρατεταμένης έκθεσης σε ακτινοβολία, συνιστούμε στους εφήβους να κρατούν το τηλέφωνο μακριά από το κάτω μέρος της κοιλιάς τους και οι έγκυες γυναίκες να κρατούν το τηλέφωνο μακριά από το στομάχι τους.

Μάθετε περισσότερα

Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης είναι αποκλειστικά για δική σας αναφορά. Ανατρέξτε στην πραγματική συσκευή ως πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη του τηλεφώνου σας.

Για να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη, αναζητήστε την εφαρμογή του εγχειριδίου προϊόντος στο τηλέφωνό σας και ανοίξτε το για να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο.


Συμμόρφωση


Η εταιρεία Hisense Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού **Hisense U30** συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην εφαρμογή « Εγχειρίδιο προϊόντος » στο τηλέφωνο.



Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Zorg ervoor dat u de onderstaande informatieve aandachtig doorleest en dat u deze informatie opvolgt bij het gebruik van uw telefoon. Dit dient om u, de personen om u heen, en uw telefoon te beschermen.

-  **Gehoer:** Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, moet u het langdurig luisteren naar hoge volumes vermijden.
- **Noodoproep:** In een noodsituatie, als het apparaat aan staat en u binnen het bereik van een netwerk bent, kun je deze gebruiken om een noodoproep te maken. Noodoproepnummers zijn echter niet op alle netwerken bereikbaar; je mag nooit op uw apparaat vertrouwen voor noodoproepen.
- **Kinderen:** Wees zeer voorzichtig. Een draagbaar apparaat is niet ontworpen om door kinderen te worden gebruikt. De telefoon bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of verstikking kunnen veroorzaken..
- **Veilig rijden:** Teneinde het risico van ongevallen te verkleinen, mag u uw telefoon tijdens het rijden niet gebruiken. Respecteer altijd de lokale wetgeving en regels tijdens het gebruik van uw telefoon.
- **Elektronische implantaten en pacemakers:** Een minimale afstand van 15 cm (5.9 in.) tussen uw telefoon en uw elektronische implantaat of pacemaker wordt geadviseerd. Dit dient ervoor om mogelijke interventie van het elektronische implantaat of de pacemaker te voorkomen. Bij het plaatsen van een oproep, houd u als een voorzorgsmaatregel uw telefoon aan de andere kant van uw pacemaker of elektronisch implantaat. Indien u waarneemt dat uw telefoon interferentie veroorzaakt met uw elektronische implantaat of pacemaker, moet u uw telefoon onmiddellijk uitschakelen en een arts voor advies raadplegen.
- **Brandgevaar:** U mag uw telefoon niet in de nabijheid van warmtebronnen neerleggen en laad de telefoon niet op in de buurt van materialen die gemakkelijk vlam kunnen vatten.
- **Ontvlambare stoffen en explosieven:** Laat uw telefoon niet toe tot gebieden die brandbare stoffen en explosieven bevatten.
- **Vloeistoffen:** Houd u telefoon uit de buurt van vloeistoffen en deze niet met uw handen aanraken. Uw telefoon kan blijvend beschadigd raken door contact met water.
- **Telefoon laden:** U moet u telefoon in een goede geventileerde ruimte opladen. Het stopcontact moet dichtbij u telefoon zijn en gemakkelijk te bereiken. Laad de batterij op in een ruimte met een temperatuur tussen 0°C en 40°C .
- **Batterijen:** U mag de batterijen niet demonteren of vernietigen, or de laders. Voor een langere levensduur van de batterij, gebruik uitsluitend de door Hisense geleverde batterij en oplader. Indien u uw batterij door een onjuist batterijtype gaat vervangen, kan dit leiden tot ontploffing van de batterij. Volgt u de onderstaande instructies wanneer u uw batterijen afdankt.

-  **Recycling van telefoons en batterijen:** Volgt u de lokale voorschriften bij het afdanken van uw telefoon, weggooiën van telefoonverpakkingen en batterijen. Brengt u de telefoon, verpakking en batterijen naar inzamelpunten voor recycling. Gooi telefoons of batterijen niet weg met huishoudelijk afval of een andere vuilnisbak die niet wordt gebruikt voor recycling. Breng uw lithiumbatterijen naar de juiste plaats voor een passende recycling.
- **Elektrische schok:** Probeer uw apparaat niet te demonteren, want het risico op een elektrische schok is zeer reëel.
- **Ziekenhuizen:** Leef alle regels en voorschriften na die van toepassing zijn op telefoons en andere telefoons in ziekenhuizen en zorginstellingen.
- **Hantering telefoon:** Uw telefoon niet verpletteren, gooien, doorboren, laten vallen, knijpen of buigen.
- **Bedrijfstemperatuur:** De ideale bedrijfstemperatuur van uw telefoon is 0 °C tot 35 °C . De ideale opslagtemperatuur van uw telefoon is -20 °C tot 45 °C .
- **Langdurige blootstelling aan straling:** Teneinde de effecten van langdurige blootstelling aan straling te reduceren, adviseren we tieners de telefoon uit de buurt van hun onderbuik houden, en dat zwangere vrouwen de telefoon weghouden van hun maagstreek.

Meer informatie

Deze Snelstartgids is uitsluitend voor uw referentie. Gaarne het actuele apparaat als standaard gebruiken. Voor meer informatie, raadpleegt u de complete gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

Teneinde de complete gebruiksaanwijzing te bekijken, zoekt u naare Producthandleiding app op uw telefoon en opent dit om de complete handleiding te bekijken.


Naleving


Hisense Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat het type radioapparatuur **Hisense U30** in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar in de Producthandleiding app op de telefoon.



Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti

Obavezno pažljivo pročitajte informacije koje slede i imajte ih u vidu prilikom korišćenja mobilnog telefona. One su date u cilju zaštite vas, ljudi koji vas okružuju i vašeg telefona.

-  **Sluh:** Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, izbegavajte da u dužem vremenskom periodu slušate podešeno na visoku jačinu zvuka.
- **Poziv u hitnim slučajevima:** U hitnim slučajevima, ako je uređaj uključen i ako ste u opsegu mreže, može se koristiti da obavite poziv u hitnim slučajevima. Ipak, brojevi za hitne slučajeve možda neće biti moguće dobiti u svim mrežama; nikad se ne smete osloniti na svoj uređaj za hitne slučajeve.
- **Deca:** Budite veoma pažljivi. Prenosivi uređaj nije dizajniran da ga koriste deca. Telefon sadrži male delove koji se mogu progutati ili izazvati gušenje.
- **Bezbednost u vožnji:** Da biste smanjili rizik od saobraćajne nesreće, nemojte koristiti mobilni telefon tokom vožnje. Uvek poštujujte lokalne zakone i propise dok koristite svoj mobilni telefon.
- **Elektronski implant i pejsmejkeri:** Preporučljivo je da telefon držite na udaljenosti od najmanje 15 cm (5.9 inča) od vašeg elektronskog implanta ili pejsmejкера. Time izbegavate moguću interferenciju sa elektronskim implantom ili pejsmejkerom. Dok telefonirate, iz predostrožnosti držite telefon udaljen od elektronskog implanta ili pejsmejкера. Ukoliko primetite da vaš telefon izaziva interferenciju sa vašim elektronskim implantom ili pejsmejkerom, smesta isključite telefon i potražite savet lekara.
- **Opasnost od paljenja:** Ne ostavljajte telefon blizu izvora toplote niti ga punite blizu lako zapaljivih materijala.
- **Lako zapaljive materije i eksplozivi:** Nemojte unositi telefon u prostor sa lako zapaljivim materijama i eksplozivima.
- **Tečnosti:** Držite telefon daleko od tečnosti i nemojte ga dodirivati vlažnim rukama. Kontakt sa vodom može da dovede do trajnog oštećenja vašeg telefona.
- **Dopunjivanje telefona:** Telefon "punite" u dobro provetrenoj prostoriji. Utičnica treba da bude blizu telefona i lako pristupačna. Punite telefon u prostoriji u kojoj je temperatura između 0°C i 40°C .
- **Baterije:** Ne pokušavajte da rasturate bateriju niti da uništavate baterije ili punjače. Da bi vam baterija duže trajala, koristite samo bateriju i punjač Hisense koje ste dobili. Ukoliko bateriju zamenite nekom baterijom neodgovarajućeg tipa, to može da dovede do toga da baterija eksplodira. Sledite uputstva koja slede kada bacate baterije.

-  **Recikliranje telefona i baterije:** Poštujte lokalne propise kada bacate telefon, pakovanje od telefona i baterije. Onesite telefon, pakovanje i baterije na neko od sabirnih mesta za reciklažu. Nemojte bacati telefon ili baterije u kućnu kantu za smeće niti u bilo koju kantu za otpatke koja nije za reciklažu. Onesite litijumske baterije na odgovarajuće mesto da bi bile pravilno reciklirane.
- **Električni šok:** Nemojte pokušavati rastavljati svoj uređaj jer postoji opasnost od električnog šoka.
- **Bolnice:** Poštujte sva pravila i propise koji se odnose na upotrebu mobilnih i drugih vrsta telefona u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.
- **Rukovanje telefonom:** Nemojte lomiti, bacati, bušiti, puštati da padne, stiskati ili savijati svoj telefon.
- **Radna temperatura:** Idealna temperatura za rad vašeg telefona je 0 °C do 35°C . Telefon je najbolje čuvati na temperaturi od -20°C do 45°C .
- **Duža izloženost radijaciji:** Da bi se smanjili neželjeni efekti duže izloženosti radijaciji, savetujemo tinejdžere da telefon drže dalje od donjeg abdomena (stomaka), a trudnicama da drže telefon daleko od stomaka.

Saznajte još

Ovaj Kratki osnovni vodič je samo za vašu informaciju. Molimo vas da se prema uređaju odnosite na standardan način. Za više informacija, pročitajte celo korisničko uputstvo za vaš telefon.

Da biste videli celo korisničko uputstvo potražite Aplikaciju sa korisničkim uputstvom na svom telefonu i otvorite je da biste videli celo uputstvo.


Usaglašenost


Hisense Communications Co., Ltd. ovim potvrđuje da je radio oprema tipa **Hisense U30** u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst Deklaracije o usaglašenosti EU nalazi se u aplikaciji sa Korisničkim uputstvom za proizvod na telefonu.



Інформація по охороні здоров'я та безпеці

Переконайтеся, що ви уважно прочитали наведену нижче інформацію та дотримуетесь всіх зазначених положень під час використання телефону. Це необхідно для захисту вас, людей навколо вас і телефону.

-  **Слух:** Щоб уникнути проблем зі слухом, уникайте тривалого прослуховування на великій гучності.
- **Екстрений дзвінок:** У надзвичайній ситуації, якщо пристрій включено, і ви перебуваєте в зоні дії мережі, його можна використовувати для екстреного виклику. Номери екстрених викликів можуть бути недоступні у деяких мережах, тому ви ніколи не повинні покладатися на свій пристрій для екстрених викликів.
- **Діти:** Будьте дуже обережні. Портативний пристрій не призначений для використання дітьми. Телефон містить дрібні деталі, які можуть бути проковтнуті або викликати задуху.
- **Безпека під час керування автомобілем:** Щоб зменшити ризик нещасних випадків, не використовуйте телефон під час керування автомобілем. Завжди дотримуйтесь місцевих законів і правил під час користування телефоном.
- **Електронні імпланти та кардіостимулятори:** Рекомендована відстань між телефоном та електронним імплантатом або кардіостимулятором становить 15 см (5,9 дюймів). Така відстань необхідна, щоб уникнути можливого впливу на електронний імплантат або кардіостимулятор. В якості запобіжного заходу під час дзвінка тримайте телефон на протилежній стороні від кардіостимулятора або електронного імплантату. Якщо Ви помітили, що Ваш телефон створює перешкоди для функціонування електронного імплантату або кардіостимулятора, негайно вимкніть його і зверніться за порадою до лікаря.
- **Небезпека виникнення пожежі:** Не залишайте телефон поблизу джерел тепла і не заряджайте його поблизу легкозаймистих матеріалів.
- **Займисті та вибухові речовини:** Не дозволяйте телефону потрапляти в зони, де містяться займисті та вибухові речовини.
- **Рідини:** Тримайте телефон подалі від рідини і не торкайтесь його мокрими руками. Контакт з водою може нанести непоправну шкоду телефону.
- **Заряджання телефону:** Заряджайте телефон у добре провітрюваному приміщенні. Розетка повинна бути в легкому доступі, поруч з телефоном. Заряджайте акумулятор в кімнаті, де температура тримається в діапазоні від 0°C до 40°C .
- **Акумулятори:** Не намагайтеся розбирати акумулятори, а також знищувати їх або зарядні пристрої. Для більш тривалого терміну служби використовуйте акумулятор та зарядний пристрій лише виробництва Hisense, що входять до комплекту поставки. Заміна акумулятора на інший неправильного типу може призвести до вибуху. Виконуйте наведені нижче інструкції при заміні акумулятора.

-  **Утилізація телефону та акумулятора:** Дотримуйтесь місцевих правил, коли ви викидаєте в сміття телефон, упаковку від телефону та акумулятори. Принесіть телефон, упаковку та акумулятори до пунктів збору для переробки. Не кидайте телефони або акумулятори у баки для сміття або інші контейнери для сміття, що не підлягає переробці. Віднесіть літєві акумулятори у потрібне місце для правильної утилізації.
- **Ураження електричним струмом:** Не намагайтеся розібрати ваш пристрій, так як існує дуже реальний ризик ураження електричним струмом.
- **Лікарні:** Дотримуйтесь всіх норм і правил, які застосовуються до телефонів, у лікарнях та медичних закладах.
- **Поводження з телефоном:** Не розбивайте, не кидайте, не проколюйте, не допускайте падіння, не стискайте та не згинайте телефон.
- **Робоча температура:** Ідеальна робоча температура телефону становить 0°C - 35°C . Ідеальна температура зберігання телефону - від -20°C до 45°C .
- **Тривале опромінення:** Щоб зменшити вплив тривалого опромінення, радимо підліткам тримати телефон подалі від нижньої частини живота, а також вагітним жінкам - подалі від живота.

Додаткова інформація

Цей короткий посібник користувача призначений лише для ознайомлення. Будь ласка, використовуйте пристрій в якості стандарту. Для отримання додаткової інформації перегляньте повний посібник користувача для вашого телефону.

Щоб переглянути повну інструкцію користувача, знайдіть у своєму телефоні додаток Посібник по використанню продукту та відкрийте його, щоб переглянути повний пакет інструкцій.

Відповідність встановленим нормам

Компанія Hisense Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу **Hisense U30** відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС доступний в додатку Посібник по використанню продукту на телефоні.

