


LenovoTM

AIO 730S


Руководство пользователя

Тип устройства: F0DX, F0DY

Тип устройства Energy Star: F0DX, F0DY



Вид компьютера спереди




- ① Инфракрасные светодиоды
- ② Встроенная камера
- ③ Инфракрасные светодиоды
- ④ Встроенная камера
- ⑤ Индикатор питания

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.

ВНИМАНИЕ! Если ваш компьютер оснащен инфракрасным (ИК) пультом дистанционного управления, не помещайте ИК-приемник USB в одной плоскости с экраном.

Вид компьютера снизу



❶ Задвижка для камеры

❸ Устройство чтения карт памяти

❷ Комбинированный аудиоразъем*


❹ Вентиляционные отверстия

* Комбинированный аудиоразъем: используется для подключения наушников и гарнитуры.

ПРИМЕЧАНИЕ.


- Комбинированный аудиоразъем не поддерживает обычные микрофоны.
- Различия в отраслевых стандартах могут привести к тому, что при подключении наушников или гарнитуры других производителей функция записи работать не будет.

Вид компьютера сзади




- 1 Кнопка питания
- 2 HDMI™-переключатель входа-выхода
- 3 HDMI™-разъем входа-выхода 1.4
- 4 Разъем питания
- 5 Разъем Ethernet
- 6 Разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C
- 7 Разъем USB 3.0
- 8 Разъем USB 3.0
- 9 Разъем USB 3.0

Регулировка подставки компьютера



Перемещение компьютера



Информация по технике безопасности при замене CRU

Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру.

Если у вас нет копии *Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер

Прежде чем приступать к разборке компьютера, выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

Детали CRU для компьютера включают в себя следующие: клавиатура, мышь, адаптер или шнур питания.