


Угольный фильтр для надплитных воздухоочистителей



Год

Очистка/замена угольного фильтра

В отличие от других угольных фильтров, угольный фильтр LONG LIFE можно подвергать очистке и реактивации. При нормальной интенсивности эксплуатации фильтр следует чистить раз в месяц. Для очистки лучше всего вымыть фильтр в посудомоечной машине при максимальной температуре с использованием обычного моющего средства для посудомоечных машин. Фильтр следует мыть отдельно, чтобы предотвратить попадание в него частиц пищи, которые могут потом вызвать неприятный запах. Для реактивации угольный фильтр следует высушить в духовом шкафу. Выберите режим нагрева сверху и снизу при температуре не более 100°C и высушите фильтр в течение 10 минут.

Примерно через 3 года фильтр следует заменить, поскольку по истечении этого времени способность фильтра поглощать запахи уменьшается. Для этого следует вынуть вставку фильтра из рамки и заменить её на новую.