Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение кухонных весов Novex NKS-1008 (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании весов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы весов составляет 3 года с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация весов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Меры предосторожности

- Для продления срока эксплуатации используйте устройство при комнатной температуре.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.
- В случае загрязнения, протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду.
 Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.
- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы. Не взвешивайте тяжелые предметы.
- Для увеличения срока эксплуатации не взвешивайте горячие продукты, не допускайте контакта с водой.
- Не используйте весы вблизи электронных устройств, таких как сотовые телефоны, радиоприемники, компьютеры и др.
- Предназначены для использования в быту.

Комплект поставки

1.	Кухонные весы	1 шт.
2.	Элемент питания типа CR2032	1 шт.
3.	Гарантийный талон	1 шт.
4.	Список сервисных центров	1 шт.
5	Руковолство по эксплуатации	1 шт

ВНИМАНИЕ!

Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Элемент питания

В качестве элемента питания используется литиевый элементтипа CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.



Эксплуатация

Шаг 1:

Установите весы на твердую и плоскую поверхность. Перед включением установите на весы контейнер.

Шаг 2:

Для включения нажмите кнопу «ON/OFF». Сначала на дисплее появится 2000, а через примерно 3 секунды — П. Весы готовы к работе.







Эксплуатация

Шаг 3:

В контейнер положите продукты. Дождитесь показаний на дисплее.





Шаг 4:

Для выключения нажмите кнопку «ON/OFF»

Изменение единиц измерения

Во время взвешивания нажмите кнопку «G/OZ» для изменения единиц измерения: граммы и унции.







Индикация

Перегрузка

В случае превышения максимально допустимого веса (3000 г), на дисплее появляется предупреждающая индикация [][. Во избежании повреждения устройство необходимо сразу же снять излишний вес.

Низкий заряд

При появлении на ЖК дисплее индикации 👪 , откройте отсек для батареи и замените батарею на новую.













Фукнция «Тара»

Функция используется для определение веса продуктов без учета веса тары.

Шаг 1:

Включите весы. Установите тару. На дисплее высветится вес тары.











Шаг 2:

Нажмите кнопу «TARE», при этом на дисплее появится В. Положите в тару продукты — на дисплее отобразится вес продуктов без учета веса тары.











Отрицательное значение

Если с весов вы снимите взвешиваемые продукты вместе с контейнером, то на дисплее появится отрицательное значение веса. При возвращении контейнера на весы, значение обнуляется.

Основные технические характеристики

Модель	NKS-1008
Максимальный вес	3000 г
Питание	литиевая батарея типа CR2032 3 B
Платформа	высокопрочное стекло, 4 мм
Дисплей	жк
Цена деления	1 r
Габаритные раз- меры	27х15х3см
Bec	0,3 кг


ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Производитель: JOY Electronics Apliances (Zhuhai) Co., Ltd Aдрес: 2nd Floor, 2 Nantian Building, Xinghan RD, Sanzao Industrial Park, Zhuhai, China.

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong





Весы кухонные

NKS-1008





- Высокоточная сенсорная система измерения
- Максимальный вес 3000 г
- Платформа из высокопрочного стекла, 4 мм
- Функция "Тара"
- > ЖК дисплей
- Автоматическое обнуление/ выключение
- Питание: литиевая батарея типа CR2032 3 В в комплекте

