

Краткое руководство по установке и настройке HSDPA USB модема Novaway WM61.

1. Введение

HSDPA USB-модем это устройство для высокоскоростной передачи данных, разработанное для доступа в Интернет через сотовые сети третьего поколения (3G) GSM/EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA. Модем имеет интерфейс USB, что делает подключение к персональному компьютеру максимально удобным.

HSDPA USB-модем позволяет выполнять следующие действия:

- Беспроводное подключение к Интернет
- Открытие Web-браузера по умолчанию
- Использование электронной почты
- Работа с SMS-сообщениями
- Управление контактами

2. Установка

2.1. Подготовка к использованию

2.1.1. Установка SIM/USIM карты

1. Снимите крышку на задней части USB-модема;
2. Установите SIM/USIM карту в разъем для нее.

2.1.2. Подключение модема к PC

1. Подключите кабель USB к USB-разъему модема;
2. Два оставшихся разъема USB-кабеля подключите к PC.

2.2. Установка модема

1. Когда модем подключен к PC, в системном лотке должен появиться значок . Затем появится диалоговое окно, предлагающее Вам выбрать действие. Выберите «Запуск программы» по умолчанию и нажмите «ОК»;
2. Выберите язык программы и нажмите «ОК». Далее, когда появится окно приветствия, нажмите «Next»;
3. Прочтите лицензионное соглашение, примите его, нажмите «Next»;
4. Нажмите «Browse», чтобы выбрать папку, в которую будет установлено приложение. По умолчанию приложение будет установлено в папку c:\program files;
5. Нажмите «Next». Далее, в окне Ready to Install нажмите «Install», чтобы установить программу;
6. После установки в меню «Пуск» появится папка PC suit, и программа запустится автоматически.

3. Функции

3.1. Описание программы

3.1.1. Запуск программы

1. При подключении модема программа запускается автоматически и на экране появляется главное окно. Также Вы можете найти и запустить программу в меню «Пуск».

- Если у Вас включен запрос PIN кода введите его при запросе, нажмите «ОК». У вас есть 3 попытки, чтобы ввести верный PIN код, иначе SIM/USIM карта будет заблокирована. В этом случае появится окно запроса PUK кода. Введите верный PUK код, нажмите «ОК». Новый PIN код будет 0000. Если вы введете неправильный PUK-код 10 раз, SIM/USIM карта будет полностью заблокирована. В этом случае свяжитесь с Вашим оператором мобильной связи.

3.1.2. Введение в программу

Элементы управления

	Подключить/отключить Интернет
	Запустить веб-браузер
	Запустить клиента электронной почты
	Управление SMS сообщениями и контактами
	Выбрать параметры устройства и программы

Информация о состоянии

	Индикатор, показывающий мощность сигнала
Network type (тип сети)	Когда сеть есть, но подключения к Интернет нет, отображается GSM/UMTS Когда есть подключение к Интернет, отображается GPRS/UMTS/HSDPA
Operator (Оператор)	Отображается название мобильного оператора. Зависит от используемой SIM/USIM карты
	Индикатор, показывающий наличие непочтенных SMS-сообщений

Системный лоток

Нажмите кнопку , приложение свернется в системный лоток. Главное окно программы может быть снова открыто двойным нажатием на иконку  в системном лотке.

3.2. Подключение к Интернет

3.2.1. Подключение к Интернет, используя профиль по умолчанию.

- Нажмите кнопку  в главном окне программы или на модеме. Открывая Веб-браузер или почтовый клиент кнопками  или , Вы также подключитесь к Интернет;
- Когда Интернет подключен, кнопка  изменится на , а также появится информационное окно в системном лотке.
- Для отключения Интернет нажмите кнопку  в главном окне программы или на модеме.

3.2.2. Подключение к Интернет, используя собственный профиль.

- Нажмите кнопку , в списке выберите «Settings», затем «Connection (dial up)» в левой колонке.
- Выберите один из доступных профилей в списке в левой колонке и нажмите «Default» чтобы выбрать его по умолчанию, или нажмите «New» для создания нового профиля и выберите его по умолчанию.
- Нажмите кнопку  для 3G или GPRS соединения.