




ВЫСОКОКЛАССНАЯ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМАШНЕГО
КИНОТЕАТРА



Модель 8328 и 8329

Eileen™

Руководство по сборке

Мебель для домашнего кинотеатра Eileen™

www.bdiusa.com
customerservice@bdiusa.com


Конструкция мебели для домашнего кинотеатра Eileen™ предусматривает простоту сборки.

Во избежание поломки внимательно изучите данную инструкцию.

Размещение и эксплуатация

Мебель для домашнего кинотеатра Eileen™ предназначена для размещения на ровных поверхностях в помещениях. Очищайте стеклянные поверхности с помощью стеклоочистителя, а деревянные детали – с использованием влажной ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное руководство по сборке также предназначено для сборки модели 8329 (не показано).




Распакуйте детали и проверьте комплектацию в соответствии с перечнем, представленным на предыдущей странице.


Сборку конструкции следует производить на мягкой поверхности, например, на ковре. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в Бюро обслуживания BDI по адресу: customerservice@bdiusa.com. По всем другим вопросам обращайтесь в местное отделение BDI.

Шаг 1

Аккуратно положите корпус лицевой стороной вниз как показано на рисунке. Установите штифты с резьбой (G) и деревянные штифты (I) в заднюю часть корпуса (A).




Выполнять вдвоем




Шаг 2 – С помощью крестообразной отвертки (O) установите кулачковые болты (J) и деревянные штифты (I) на нижнюю поверхность верхней полки (C).

Шаг 3 – Присоедините верхнюю полку (C) к задней части корпуса (A) как показано ниже.


Шаг 4



A. Детальный вид соединения.




B. Установите серповидную гайку (P) на штифт с резьбой (G).




C. Для того чтобы затянуть гайку (L) используйте гаечный ключ (N), затем закройте полость пластиковой крышкой (T).

Шаг 5 – С помощью длинного крепежного винта (H) и шестигранной отвертки (M) установите разделительный блок (S) и амортизатор (R) на верхнюю поверхность нижней полки.



Шаг 6 – Установите деревянные штифты (I) и кулачковые болты (J) на верхнюю поверхность нижней полки (B).


Выполнять вдвоем



Шаг 7 – Повторите шаги 4А-В, но НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ПОКА ГАЙКУ, дождитесь установки полок и задней панели.


Шаг 8 – Аккуратно установите стеклянные полки **D**, **E** и **F** как это показано на рисунке ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: В конструкции модели 8329 предусмотрено только 2 полки.



Шаг 9А – Установите кулачковые гайки (К) на заднюю панель (Q), убедитесь в том, что стрелка на головке указывает на край задней панели.

Выполнять вдвоем




Шаг 9В – Аккуратно установите заднюю панель (Q) так как показано на рисунке. Сначала вставьте верхний край панели, затем аккуратно вставьте нижний край, отодвинув нижнюю полку (В), чтобы освободить деревянные штифты (I) и кулачковые болты (J).

Хомуты Velcro будут направлены вверх (не показано на рисунке).

Шаг 9С – Вставьте стеклянные панели в канавки на поверхности задней панели. После того как все узлы будут расположены верно, задвиньте нижнюю панель на место и с помощью шестигранного ключа (М) затяните кулачковые гайки (К) (поверните на 180 градусов в направлении, указанном стрелкой).



Закройте кулачковые гайки (К) малыми пластиковыми крышками (U).



Шаг 9D – Используйте ключ (М) для того чтобы затянуть гайки (L), затем закройте полости пластиковыми крышками (Т).

Шаг 12 – Затянув крепления всех деталей, установите тумбу в нормальное положение.

Выполнять вдвоем



Шаг 13 – Тумба Eileen собрана и готова к эксплуатации. Примечание: Для выравнивания тумбы в конструкцию включены регуляторы уровня, расположенные в нижней части корпуса.

