

## **Инструкция по эксплуатации Сумки - холодильник Igloo**

Сумки - холодильники (Сумки-термосы) изготовлены на заводах концерна Igloo, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

### **Эксплуатация в режиме «холод»**

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды +21<sup>0</sup>C....+30<sup>0</sup>C.

#### **Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировано рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

### **Эксплуатация в режиме “тепло”**

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды -15<sup>0</sup>C...-10<sup>0</sup>C.

#### **Для поддержания режима «тепло» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +75<sup>0</sup>C на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +55<sup>0</sup>C.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

---

## **Инструкция по эксплуатации Сумки - холодильник EZETIL**

Сумки - холодильники (Сумки-термосы) изготовлены на заводах концерна EZetil, предназначены для транспортировки и хранения охлажденных или нагретых продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные, и рыбные продукты, выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам температуры препаратов. Продукция изготовлена из специальных материалов. Полная пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ.

Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

### **Эксплуатация в режиме «холод»**

Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто при температуре окружающей среды +21<sup>0</sup>C....+30<sup>0</sup>C.

#### **Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до состояния льда. Установите брикеты в сумку (один брикет ориентировано рассчитан на пять литров внутреннего объема сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

### **Эксплуатация в режиме “тепло”**

Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды -15<sup>0</sup>C...-10<sup>0</sup>C.

#### **Для поддержания режима «тепло» необходимо:**

Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +75<sup>0</sup>C на 5-7 минут. **НЕ КИПЯТИТЬ.** При помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.

Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +55<sup>0</sup>C.

Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

**Данная инструкция является гарантийным обязательством**

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА**

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торгующая организация

Дата продажи и подпись Продавца

**Место печати**

**Торгующей организации**

**Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.**

**Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.**

**Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.**

Представительство Igloo|Ezetil в России:

(495) 737-3920

e-mail: [info@igloo.ru](mailto:info@igloo.ru), [service@igloo.ru](mailto:service@igloo.ru)

**Данная инструкция является гарантийным обязательством**

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ ТОВАРА**

Наименование товара / модель

Серийный номер / артикул изделия

Продавец / Торгующая организация

Дата продажи и подпись Продавца

**Место печати**

**Торгующей организации**

**Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи указанной в гарантийном талоне. Срок гарантии - один год.**

**Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.**

**Все претензии к механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. В течение гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются.**

Представительство Igloo/EZetil в России:

(495) 737-3920

e-mail: [info@ezetil.ru](mailto:info@ezetil.ru), [service@ezetil.ru](mailto:service@ezetil.ru)