



Hbh-200 Bluetooth™ Handsfree




Användarhandbok
Käyttöopas
Руководство по эксплуатации
Gebruikershandleiding


Bluetooth™ Handsfree
HBH-200

Sony Ericsson

Knappar
Painikkeet
Кнопки
Knoppen



Prestandaområde
Kuuluvuusalue
Зона действия радиоканала
Bereik



Optimala prestanda
Optimaalinen kuuluvuus
Оптимальные условия связи
Optimale prestaties

Begränsade prestanda
Rajoitettu kuuluvuus
Ограниченные возможности связи
Beperkte prestaties

Ringa
Soittaminen
Вызовы
Bellen

På
Virran
kytkeminen
Вкл.
Aan



Namnet på den telefon som lagts till senast visas i
teckenfönstret när du aktiverar handsfree.

Kun kytket virran handsfree-laitteeseen, viimeksi kytkeyt
puhelimen nimi näkyy näytössä.

Pri включении минигарнитуры на дисплее появляется
имя телефона, добавленного последним.

De naam van de telefoon die als laatste is toegevoegd,
verschijnt op het display wanneer u de handsfree
inschakelt.

U kunt altijd op de drukken om de handsfree uit te
schakelen, zelfs als u de menu's, de gesprekkenlijst of
andere functies gebruikt.

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Sony Ericsson HBH-200

First edition (July 2003)
This manual is published by Sony Ericsson Mobile Communications
AB, without any warranty. Improvements and changes to this manual
necessitated by typographical errors, inaccuracies of current
information, or improvements to programs and/or equipment, may be
made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and
without notice. Such changes will, however, be incorporated into new
editions of this manual.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003

Publication number: LZT 108 6336/3, R1A

Some of the services in this manual are not supported by all networks.
This also applies to the GSM International Emergency Number 112.
Contact your network operator or service provider if you are in doubt
whether you can use a particular service or not.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by Sony Ericsson is under license.

Komma igång

Aloituspäät

Перед началом работы


Aan de slag

Ladda batteriet

Akulataaminen

Зарядите аккумулятор

De batterij opladen



Introduktion
Johdanto
Введение
Inleiding

HBH-200 Handsfree

HBH-200 Handsfree kan anslutas till en enhet med trådlös
Bluetooth-teknik som stöder profilen för handsfree eller
headset. Användarhandboken fokuserar på användning
med en mobiltelefon från Sony Ericsson.

HBH-200 Handsfree

HBH-200 Handsfree voidaan kytkeä langattoman
Bluetooth-teknikan avulla mihin tahansa sellaiseen
laiteeseen, joka tukee handsfree- tai kuulokeprofileja.
Tässä käyttöoppaassa käsitellään HBH-200 Handsfree
-laitteen käytötä Sony Ericsson -matkapuhelimen kanssa.

Минигарнитура HBH-200

Минигарнитура HBH-200 предназначена для
подключения к любому устройству, которое совместимо
с технологией Bluetooth и поддерживает профили
"Handsfree" или "Headset". В данном руководстве
по эксплуатации рассматривается использование
минигарнитуры с мобильным телефоном Sony Ericsson.

HBH-200 Handsfree

U kunt de HBH-200 Handsfree aansluiten op elk apparaat
met draadloze Bluetooth-technologie dat handsfree of
headsetprofielen ondersteunt. In deze handleiding wordt
ingegeven op het gebruik van een mobiele telefoon van
Sony Ericsson met deze technologie.


Lägga till handsfree i telefonen

Handsfree-laitteen kytkeyminen puhelimseen


Добавьте минигарнитуру в список

устройств в телефоне

De handsfree toevoegen aan de telefoon



Av
Virran
katkaiseminen
Откл.
Uit





Du kan alltid trycka på för att slänga av handsfree,
även om du använder menyerna, samtalslistorna eller
andra funktioner.

Voit katkaista handsfree-laitteen virran painamalla
-näppäintä, vaikka käyttääsi valikoja, puhelulistaa tai
muuta toimintoja.

Для выключения минигарнитуры (в том числе в режиме
меню, в списке вызовов или при выполнении других
функций) нажмите .

U kunt altijd op drukken om de handsfree uit te
schakelen, zelfs als u de menu's, de gesprekkenlijst of
andere functies gebruikt.

Anslut och bär
Kiinnittäminen ja käyttäminen
Как носить и прикреплять минигарнитуру
Vastmakeen en dragen



Förbered telefonen

När du lägger till handsfree i listan med enheter i
telefonen (kallas även ihopkoppling) känner handsfree
igen telefonen automatiskt när den sätts på.

Förbered telefonen enligt telefonens användardokumentation
om Bluetooth-enheter. Koden för
handsfree är 0000.

Du behöver bara lägga till handsfree i telefonen en
gång. Om du vill använda handsfree med en ny enhet
måste du lägga till den i den enheten.

Puhelimen valmisteleminen

Kun kytket handsfree-laitteen puhelimen laitteisiin,
se tunnistaa puhelimen automaatisesti silloin, kun siinä
on virta kytettyynä.

Valmistele puhelin Bluetooth-laitetta varten puhelimen
käyttööhjeen mukaan. Handsfree-laitteen tunnusluuku
on 0000.

Handsfree-laitte tarvitsee kytkeä puhelimeen vain kerran.
Jos haluat käyttää handsfree-laitetta uuden laitteen kanssa,
se on ensin kytettävä kyseiseen laitteeseen.

Samtalslista

Puhelulistan käyttäminen

Доступ к списку вызовов

Gesprekkenlijst openen

HBH-200 har stöd för telefonens samtalslista, och ikoner
visar upprindlig, besvarade eller missade samtal i
teckenfönstret. Mer information finns i telefonens
användardokumentation. Funktionen för samtalslista
fungerar med ett antal telefoner, mer information finns
på sidan 33.

HBH-200 tukee puhelimen puhelulista. Näytössä näkyvät
kuvakkeet osoittavat valitut, vastatut tai vastaanottamatut
puhelut. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa.
Puhelulistointi toimii tietyissä puhelinmallissa.
Katso lisätietoja sivulta 33.

Минигарнитура HBH-200 обеспечивает доступ к списку
вызовов телефона, при этом входящие (принятые и
непринятые) и исходящие вызовы обозначаются
соответствующими значками на дисплее. Дополнительная
информация приведена в руководстве по эксплуатации
телефона. Доступ к списку вызовов предусмотрен для
целого ряда телефонов, см. стр. 33.

De HBH-200 ondersteunt de gesprekkenlijst in de telefoon
en de pictogrammen geven gekozen, beantwoorde en
gemiste gesprekken op het display aan. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de telefoon voor meer
informatie. De gesprekkenlijstfunctie werkt met een
aantal telefoons, zie pagina 33 voor meer informatie.


U kunt altijd op drukken om de handsfree uit te
schakelen, zelfs als u de menu's, de gesprekkenlijst of
andere functies gebruikt.

Ikoner
Kuvakkeet
Значки
Pictogrammen

	Batteristatus Akun tila Состояние аккумулятора Batterijstatus
	Bluetooth på Bluetooth pällä Функция Bluetooth включена Bluetooth aan
	Bluetooth-anslutning Bluetooth-yhteys Установлено соединение Bluetooth Bluetooth-verbinding
	Ljudlös Ääneton Беззвучный режим работы Stil
	Pågående samtal (blinkar vid anslutning) Puhelu meneillään (вilkkuu muodostettessa yhteyks) Активный вызов (мигает при установлении соединения) In gesprek (knippert bij verbinding)
	Missat eller avisat samtal Vastaamaton tai hylätty puhelu Непринятый или отклоненный вызов Gemist of geweigerd gesprek

	Håll ned Paina ja pidä painettuna Нажать и удерживать Indrukken en vasthouden
	Gå till viloläge och Av/På Siirry valmiustilaan ja kytke tai каткaise virta Возврат в режим ожидания и включение/отключение Naar stand-by en Aan/Uit
	Tryck samtidigt Samanaikainen painaminen Одновременное нажатие Tegelijk indrukken
	Tryck samtidigt Samanaikainen painaminen Одновременное нажатие Tegelijk indrukken

Handsfree tillagd
Handsfree on kytketty onnistuneesti
Минигарнитура успешно добавлена
De handsfree is toegevoegd



Handsfree har lagts till i telefonen och är klar att användas.
Handsfree-laita on nyt kytketty puhelimeen ja on
käyttövalmis.

Минигарнитура добавлена в список устройств в телефоне
и готова к работе.

De handsfree is toegevoegd aan de telefoon en is klaar
voor gebruik.

www.SonyEricsson.com


Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden


LZT 108 6336/3

Printed in Hungary

Ringa ett samtal med samtalslistan
Soittaminen puhelulistan avulla
Посылка вызова с помощью списка вызовов
Bellen met behulp van de gesprekkenlijst



Ringa ett samtal med telefonens knappsats
Soittaminen käyttämällä puhelimen näppäimistöä
Посылка вызова с клавиатуры телефона
Bellen met behulp van de toetsen van de telefoon



Röstkommandon
Äänikomennot
Голосовые команды
Gesproken opdrachten


Röstkommandon, till exempel ring upp, ring upp igen, svara och avvisa, kan vara mycket praktiska när du använder handsfree. Mer information om röstkommandon finns i telefonens användardokumentation.

Äänikomennot, kuten puhelon valinta, uudelleenvalinta, vastaanotto ja hylkäminen, ovat hyödyllisiä erityisesti käytettäessä handsfree-laitetta. Lisätietoja äänikomennoista on puhelimen käyttöohjeessa.

Голосовые команды (набор номера, повторный набор, прием и отклонение вызова) очень удобны при использовании минигарнитуры. Дополнительная информация о голосовых командах приведена в руководстве по эксплуатации телефона.


Gesproken opdrachten, zoals nummer kiezen, nummer opnieuw kiezen, beantwoorden en weigeren, komen bijzonder goed van pas bij het gebruik van de handsfree. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie over gesproken opdrachten.

Avvisa ett inkommande samtal
Saapuvan puhelun hylkäminen
Отклонение входящего вызова
Een inkomen gesprek weigeren



Inställningar
Asetukset
Настройки
Instellingen

Justera högtalarvolymen
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säättäminen
Перегуировка громкости минигарнитуры
Het volume van de oortelefoon regelen




Tryck på för att återställa ikonen missat samtal. Om samtalslistan stöds kommer du till samtalslistan.

Voit nollata vastaamattoman puhelun kuvakkeen painamalla -näppäintä. Jos puhelulista on käytössä, näyttöön tulee puhelulista.


Нажмите для удаления значка непринятого вызова. Затем можно открыть список вызовов (если эта функция поддерживается).

Druk op om het pictogram voor gemiste gesprekken opnieuw in te stellen. Als de gesprekkenlijst wordt ondersteund, wordt deze vervolgens geopend.


Återställa allt
Perusnollaus
Общий сброс
Een algemene reset uitvoeren



Överföra ljud från telefonen till headsetet
Äänien siirtäminen puhelimesta kuulokkeisiin
Переключение звукового сигнала с телефона на минигарнитуру
Geluid overbrengen van de telefoon naar de headset



Felsökning
Vianmääritys
Устранение неполадок
Problemen oplossen




Utanför räckvidden
Handsfree och telefonen kan vara för långt från varandra. Se sidan 8.

Kuuluvuusalueen ulkopuolella
Handsfree-laitte ja puhelin eivät ehkä ole samalla kuuluvuusalueella. Katso sivu 8.

Bne зоны видимости
Минигарнитура находится вне зоны радиовидимости телефона. См. рис. 8.

Niet binnen bereik
De handsfree en de telefoon zijn mogelijk niet binnen elkaaraars bereik. Zie pagina 8.

Ringa ett samtal med röstuppringning
Soittaminen äänivallinnan avulla
Посылка вызова с помощью функции набора номера голосом
Bellen met behulp van gesproken opdrachten




När röstuppringning är aktiverad kan du ringa upp med ett röstmärke som vanligt med telefonen.

Kun äänivalintatoiminto on aktivoituna, voit soittaa äänivalinnan avulla samalla tavalla kuin puhelimella normaalista.

Посылка вызова с помощью функции набора номера голосом (если эта функция активна) выполняется как обычно с телефона.

Wanneer gesproken opdrachten zijn geactiveerd, kunt u net als met uw telefoon de opdrachten inspreken.


Besvara ett samtal
Puheluun vastaaminen
Ответ на вызов
Een gesprek aannehmen



Tips: Du kan alltid använda för att svara på och avsluta samtal.

Vihje: Voit vastata puheluun tai lopettaa sen käyttämällä -näppäintä.

Avsluta ett samtal
Puhelun lopettaminen
Завершение вызова
Een gesprek beëindigen




Совет. Для ответа на вызов и завершения вызова нажмите .


Tip: U kunt altijd gebruiken om een gesprek aan te nemen en te beëindigen.

Lägga till HBH-200 i en ny telefon
HBH-200:n kytkeminen uuteen puhelimeen
Добавление HBH-200 в новый телефон
HBH-200 toevoegen aan een nieuwe telefoon

Välja ringsignal
Soittoäären valitseminen
Выбор сигнала вызова
Een belseigna selecteren



Lägga till HBH-200 i en ny telefon
HBH-200:n kytkeminen uuteen puhelimeen
Добавление HBH-200 в новый телефон
HBH-200 toevoegen aan een nieuwe telefoon



Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet
221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0001001

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 489-7 and EN 60950 following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 1995/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2003

CE0682

Ulf Persson, Head of Product Business Unit Accessories