


HYUNDAI

H-1513




ALARM CLOCK RADIO
Instruction manual

РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ
Руководство по эксплуатации

Описание

1. Переключатель подсветки кнопок LIGHT
2. Переключатель AUTO/OFF/ON
3. Регулятор громкости VOLUME
4. Дисплей
5. Кнопка SLEEP
6. Кнопка TIME
7. Кнопка AL SET
8. Кнопка SNOOZE
9. Кнопка AL OFF
10. Кнопка HOUR
11. Кнопка MIN
12. Динамик
13. Регулятор настройки радиоволн TUNING
14. Переключатель AM/FM



На дне радиоприемника находится крышка отсека для 1 батареи 9 В (для сохранения настройки времени) (в комплект не входит).

Меры безопасности

- **Внимание:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Источники питания

Работа от батареек

- Вставьте 1x9В батарею в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батареек его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.

- Удалите батарейки, если они разрядились или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батареек, но при этом при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать нужное Вам время.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник с часами к сети питания.
- Теперь доступны все функции устройства.

Установка времени

Для установки правильного времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Нажимайте на кнопки HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите кнопку TIME/MIN, когда закончите установку времени.

Функция подсветки кнопок

- Чтобы включить подсветку кнопок, установите переключатель LIGHT в положение ON (вкл.).

Функции радиоприемника

Использование радиоприемника

- При помощи переключателя AUTO/ON/OFF выберите ON и включите громкость
- При помощи переключателя AM/FM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- При помощи регулятора громкости VOLUME установите уровень громкости.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится.

- При помощи переключателя AUTO/ON/OFF выберите OFF или AUTO.
- Нажмите на кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.
- Нажимайте на кнопки SLEEP и HOUR или MIN одновременно для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите на кнопку SNOOZE.

Работа с будильником

Установка будильника (радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте на кнопки HOUR и MIN.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы показать текущее время.
- При помощи переключателя AUTO/ON/OFF выберите AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

- Повторите шаги раздела «Автоматическое включение радио» и выключите громкость звука. В установленное время сработает звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите на кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника при помощи переключателя AUTO/ON/OFF выберите OFF или нажмите на кнопку ALARM.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус прибора при помощи влажной тряпочки.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,6" (1,5 см)
Вес нетто / брутто	0.4 кг / 0.5 кг
Габариты устройства	131x110x60 мм
Размеры коробки	140 x 140 x 63 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
RMS	250 мВт

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.
Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.